

Laitteisto- ja ohjelmisto-opas

HP:n kannettavat tietokoneet

Oppaan osanumero: 366536-351

Marraskuu 2004

Tämä opas sisältää ohjeet tietokoneen useimpien laitteisto- ja ohjelmisto-ominaisuuksien tunnistamiseen, käsittelemiseen ja käyttämiseen. Tässä oppaassa ei käsitellä modeemilaitteita tai langattomia laitteita. Tietoja langattomista laitteista on painetussa, tietokoneen (vain tietyt mallit) mukana toimitettavassa *Go Wireless* -oppaassa ja langattomien laitteiden oppaissa *Notebook Documentation* -CD-levyllä. Modeemitietoja on *Modeemi ja verkko* -oppaassa *Notebook Documentation* -CD-levyllä.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Intel on Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä.

Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuuehdoissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP ei vastaa tässä esiintyvistä mahdollisista teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Laitteisto- ja ohjelmisto-opas HP:n kannettavat tietokoneet

Ensimmäinen painos, marraskuu 2004

Viitenumero: zd8000

Oppaan osanumero: 366536-351

Sisällysluettelo

1 Laitteisto

Päällä olevat osat 1–2
Kosketusalusta1–2
Näppäimet
Virranhallinta
Merkkivalot
Painikkeet
Edessä olevat osat 1–7
Takana olevat osat
Liittimet, liitännät ja portit
Tuuletusaukko
Vasemman sivun osat1–10
Liittimet, liitännät ja osat 1–10
Tuuletusaukko
Oikean sivun osat
Pohjassa olevat osat
Paikat ja muistilokero 1–14
Tuuletusaukot
Muut vakio-osat
Kaapelit ja johdot
Sovittimet ja akku 1–18
Tarrat
Palautus- ja ohjemateriaali-CD-levyt 1–20

2 Näppäimistö

	Kosketusalusta
	Kosketusalustan osat
	Kosketusalustan käyttäminen 2–3
	Kosketusalustan asetusten määrittäminen 2–3
	Kutsu- ja pikanäppäinten käyttäminen 2–3
	Fn- ja toimintonäppäimet2–4
	Kutsu- ja pikanäppäinten pikaopas 2–5
	Kutsu- ja pikanäppäimillä suoritettavat toiminnot 2–6
	Kutsu- ja pikanäppäinkomennot 2–6
	Numeronäppäimistö2–11
	Quick Launch Buttons -pikakäynnistyspainikkeet 2–12
	Mukautettujen määritysten
	ja määritysmallien käyttäminen2–13
3	Virta
	Virtalähteen valitseminen
	Valmiustila, lepotila ja tietokoneen
	sammuttamistoiminnot
	Valmiustila
	Lepotila
	Sammutus
	Valmiustilan tai lepotilan käynnistäminen
	tai tietokoneen sammuttaminen
	Kun työskentely lopetetaan
	Kun ulkoinen virtalähde ei ole luotettava 3–6
	Asemien ja tallennusvälineiden käyttäminen 3–7
	Virranhallinnan oletusasetusten käyttäminen 3–7
	Virranhallinnan kytkimet,
	painikkeet ja merkkivalot
	Tietokoneen tai näytön virran kytkeminen
	ja katkaiseminen
	Tietokoneen hätäsammutus
	Valmiustilan käynnistäminen ja lopettaminen 3–11
	Lepotilan käynnistäminen ja lopettaminen 3–12
	, J

	Virranhallinta-asetukset
	Akun käyttäminen
	Virran merkkivalot 3–16
	Vaihtaminen akkuvirran
	ja ulkoisen virtalähteen välillä 3–17
	Akun lataaminen
	Akun varaustilan tarkkaileminen 3–18
	Akun heikon varaustilan hallitseminen 3–18
	Akun heikon varaustilan korjaaminen 3–20
	Akun kalibroiminen3–21
	Akun säilyttäminen
	Akkuvirran säästämisen toimenpiteet
	ja asetukset
	Akun vaihtaminen 3–26
	Käytetyn akun hävittäminen 3–27
	• •
4	Multimedia
	Kaiuttimien käyttäminen
	Äänenvoimakkuussäätimien käyttäminen 4–2
	Ulkoisen äänilaitteen liittäminen
	Audioliitännät
	Mikrofoniliitännän käyttäminen 4–4
	Kuulokeliitännän käyttäminen4-4
	S-videoliitännällä varustetun laitteen liittäminen 4–5
	Äänilaitteen liittäminen
	Videolaitteen liittäminen
	Videokuvan näyttäminen
	Television värijärjestelmän vaihtaminen 4–8
	Multimediaohjelmiston käyttäminen 4–9
	Multimediasovellusten valitseminen 4–10
	InterVideo WinDVD Player 4–11
	CD-levyjen luominen
	DVD-levyjen luominen InterVideo
	WinDVD Creator -ohjelmalla 4–16

5 Suojaustoiminnot

	Suojaustoimintoihin liittyviä suosituksia 5–1
	Suojaustoimintojen pikaopas 5–2
	Virustorjuntaohjelmat
	Tärkeät suojauspäivitykset
	Windows XP -käyttöjärjestelmää varten 5–4
	Palomuuriohjelmisto
	QuickLock
	Salasanat
	Salasanojen tallentaminen 5–7
	HP- ja Windows-salasanojen käyttäminen 5–8
	Käynnistyssalasana 5–10
	HP-järjestelmänvalvojan asetussalasana 5–13
	DriveLock-toiminnon käyttäminen 5–17
	DriveLock-salasanojen asettaminen 5–17
	DriveLock-salasanan syöttäminen 5–18
	DriveLock-salasanojen vaihtaminen 5–18
	DriveLock-suojauksen poistaminen 5–19
	Laitteiden käytön estäminen 5–20
	Vaijerilukko
)	Laitelisävarusteet ja päivitykset
	Ulkoiset laitteet
	Näytön tai projektorin liittäminen
	USB-laitteen liittäminen. 6–2
	USB-laitteen käyttäminen
	1394-laitteen liittäminen
	PC-kortin käyttäminen
	PC-kortin valitseminen
	PC-kortin asetusten määrittäminen
	PC-kortin asettaminen paikalleen 6–6
	PC-kortin pysäyttäminen ja poistaminen 6–8
	1 C-kortin pysayttaninien ja poistaninien 0-0

	ExpressCard-kortin käyttäminen 6–9
	ExpressCard-kortin määritysten tekeminen 6–10
	ExpressCard-kortin asettaminen paikalleen 6–10
	ExpressCard-kortin poistaminen 6–12
	Digitaalisten tallennusvälineiden käyttäminen 6–13
	Digitaalisen tallennusvälineen merkkivalo 6–14
	Digitaalisen muistikortin
	asettaminen paikalleen6–15
	Digitaalisen muistikortin poistaminen 6–16
	Digitaalisen muistikortin poistaminen
	käytöstä tai käynnistäminen uudelleen 6–17
	Muistin lisääminen
	Muistia koskevien tietojen tarkasteleminen 6–18
	Muistimoduulin poistaminen tai asettaminen 6–19
7	Asemat
	Tietoja asemista
	Asemien käsitteleminen
	Kiintolevyasema7–4
	Kiintolevyn merkkivalo
	Sisäisen kiintolevyn vaihtaminen
	Optinen asema
	Optisen levyn asettaminen asemaan 7–10
	Optisen levyn poistaminen
	(kun virtalähde on saatavana)
	Optisen levyn poistaminen
	Optisen levyn poistaminen (kun virtalähdettä ei ole saatavana)

	Lisävarusteena saatava HP:n USB Digital Drive	
	-asema (vain tietyt mallit)	7–15
	Lisävarusteena saatavan SD-muistikortin	
	asentaminen	7–16
	Lisävarusteena saatavan digitaalisen	
	aseman asettaminen saatavaan digitaaliseen	
	asemapaikkaan	7–18
	Lisävarusteena saatavan digitaalisen aseman	
	irrottaminen digitaalisesta asemapaikasta	7–19
	Digitaalisen aseman liittäminen USB-porttiin 7	7–20
0	Tietoliikenne	
0	Heroliikenne	
	Modeemi	8-1
	Modeemin liittäminen	8–2
	Verkko	8–2
	Verkkokaapelin liittäminen	8-3
	Verkkoyhteyden luominen ja katkaiseminen	
	Verkkoon kytkeytyminen tietokoneen	
	käynnistyksen aikana	8–3
	Langaton ominaisuus (tietyt mallit)	8–4
	Langaton 802.11-tekniikka	8–5
	Langaton Bluetooth-tekniikka	8–5
	Langattoman ominaisuuden ottaminen käyttöön	8–6
	Oman langattoman verkon määrittäminen	
	tai yhteyden ottaminen olemassa	
	olevaan langattomaan verkkoon	8–6
	Langattomien suojaustoimintojen käyttäminen	8–7
	WLAN-ohjelmisto	8–7

9 Ohjelmistojen päivittäminen, palauttaminen ja apuohjelmat

	Ohjelmistopäivitykset 9–1
	Ohjelmistopäivityksiin valmistautuminen 9–2
	Päivityksen lataaminen ja asentaminen 9–4
	Järjestelmän palautus
	Järjestelmän palautuskohdan asettaminen 9–8
	Järjestelmän palautuskohdan palauttaminen 9–8
	Käyttöjärjestelmän korjaaminen
	tai asentaminen uudelleen 9–9
	Käyttöjärjestelmän korjaaminen 9–10
	Käyttöjärjestelmän asentaminen uudestaan 9–11
	Laiteohjainten ja muiden ohjelmien
	asentaminen uudelleen 9–12
	Käyttöjärjestelmän jälleenmyyntiversion
	asentaminen
	Setup-apuohjelman käyttäminen 9–13
	Setup-apuohjelman avaaminen 9–13
	Liikkuminen ja valintojen tekeminen
	Setup-apuohjelmassa9–14
	Setup-apuohjelman oletusasetusten
	palauttaminen
	Setup-apuohjelman lopettaminen 9–15
Α	Tekniset tiedot
	Tietokoneen mitat
	KäyttöympäristöA–2
	Nimellinen virransyöttö
	Laajennusporttien tulo- ja lähtösignaalit
	Käyttöympäristöä koskevan tiedon etsiminen A–5
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hakemisto


Laitteisto

Tässä luvussa esitellään tietokoneen näkyvät laitteistoominaisuudet.

Tietoja eri ominaisuuksien, kuten kutsunäppäinten tai valmius- ja lepotilojen käytöstä on tämän oppaan muissa luvuissa.

Päällä olevat osat

Kosketusalusta




Kohde		Kuvaus	
0	Kosketusalustan painike	Ottaa kosketusalustan käyttöön / pois käytöstä.	
2	Kosketusalusta*	Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia kohteita.	
8	Kosketusalustan vasen ja oikea painike (2)*	Toimivat samalla tavalla kuin ulkoisen hiiren ykkös- ja kakkospainike (vasen ja oikea painike).	
4	Kosketusalustan vieritysalue*	Vierittää näyttöä ylös tai alas.	
0	Kosketusalustan merkkivalo	Merkkivalo palaa: kosketusalusta on käytössä.	

muuttamisesta on kohdassa "Kosketusalustan asetusten määrittäminen",

Luku 2.

Näppäimet



Kohde		Kuvaus
0	Toimintonäppäimet	Suorittavat järjestelmän ja sovellusten toimintoja. Yhdistettynä fn -näppäimeen, toimintonäppäimet suorittavat lisätoimintoja kutsunäppäiminä. Lisätietoja on kohdassa "Kutsu- ja pikanäppäinten pikaopas", Luku 2.
2	fn- näppäin	Tätä näppäintä käytetään muiden näppäinten kanssa järjestelmätehtävien suorittamisessa ja kutsunäppäinten aktivoinnissa. Esimerkiksi näppäinyhdistelmä fn+f8 lisää näytön kirkkautta.
0	Windows®-näppäin	Avaa Windowsin Käynnistä-valikon.
4	Windows-sovellusnäppäin	Avaa osoittimen alla olevan kohteen pikatoimintovalikon.
6	Numeronäppäimistön näppäimet (17)	Tavallinen numeronäppäimistö


Virranhallinta



Kohde	Kuvaus
Virta-/valmius-	Kun tietokone on
tilapainike*	sammutettu, käynnistä tietokone painamalla tätä painiketta.
	 käynnissä, käynnistä lepotila painamalla tätä painiketta nopeasti.
	 valmiustilassa, lopeta valmiustila painamalla tätä painiketta nopeasti.
	■ lepotilassa, lopeta lepotila painamalla tätä painiketta nopeasti.
	Jos tietokone ei reagoi antamiisi komentoihin ja Microsoft® Windowsin® sammutustoimintoja ei voi käyttää, sammuta tietokone painamalla virta-/ valmiustilapainiketta vähintään neljä sekuntia.
*Taulukossa näkyvät oletusasetukset. Tietoja	


virta-/valmiustilapainikkeen tai näytön kytkimen toimintojen muuttamisesta on kohdassa "Virranhallinta-asetukset", Luku 3.

Merkkivalot




Kohde		Kuvaus
0	Langattoman laitteen merkkivalo	Merkkivalo palaa: Sisäinen langaton laite on otettu käyttöön (vain tietyt mallit).
2	Caps Lock -merkkivalo	Merkkivalo palaa: Caps lock (aakkoslukko) on käytössä.
6	Num Lock -merkkivalo	Merkkivalo palaa: Num lock (numerolukitustoiminto) tai upotettu numeronäppäimistö on käytössä.

Painikkeet



Kohde		Kuvaus	
0	Äänenvoimakkuuden vähennyspainike	Vähentää järjestelmän äänenvoimakkuutta.	
2	Äänenvoimakkuuden mykistyspainike	Mykistää tai palauttaa järjestelmän äänet.	
6	Äänen lisäysnäppäin	Lisää järjestelmän äänenvoimakkuutta.	
4	Pikakäynnistyspainikkeet	Käynnistää oletukseksi valitun multimedia-, digitaalisen kuvankäsittely- tai musiikkisovelluksen (toiminnot vaihtelevat malleittain).	
		Kun haluat määrittää toisen sovelluksen pikakäynnistyspainikkeelle, katso tietoja luvun 2 kohdasta "Mukautettujen määritysten ja määritysmallien käyttäminen".	
6	Langattoman laitteen painike	Käynnistää langattoman verkkolaitteen tai sammuttaa sen (vain tietyt mallit).	


Edessä olevat osat



Kol	nde	Kuvaus
0	Näytön vapautussalpa	Avaa tietokoneen.
2	Stereokaiuttimet (2)	Kaiuttimet tuottavat stereoäänen.
8	Virran/valmiustilan merkkivalo	Merkkivalo palaa: tietokone on käynnissä. Merkkivalo vilkkuu: tietokone on valmiustilassa.
4	Akun merkkivalo	Merkkivalo palaa: akku on latautumassa. Merkkivalo vilkkuu: akun varaustila on heikko.
6	Verkkovirran merkkivalo	Merkkivalo palaa: tietokone käyttää verkkovirtaa.
0	Kiintolevyn merkkivalo	Merkkivalo palaa: sisäistä kiintolevyä luetaan.
0	Kuluttaja-IR	Kytkee tietokoneen lisävarusteena saatavaan kauko-ohjaimeen.

Takana olevat osat

Liittimet, liitännät ja portit



Kohde		Kuvaus
0	Vaijerilukon kiinnityspaikka	Kiinnittää tietokoneeseen lisävarusteena saatavan vaijerilukon.
0	Virtaliitin	Liittää verkkovirtalaitteen.
8	USB-portti	Näihin liittimiin voit kytkeä lisävarusteina saatavia USB 1.1- tai 2.0 -yhteensopivia laitteita.
4	S-videolähtöliitäntä	Tähän voit kytkeä jonkin S-videoliitäntää käyttävän videolaitteen kuten television, videonauhurin, videokameran, projektorin tai videokaappauskortin.
6	Ulkoisen näytön portti	Tähän liittimeen voit kytkeä lisävarusteena saatavan ulkoisen VGA-näytön tai projektorin.

Tuuletusaukko



Kohde	Kuvaus
Poistoilman aukko	Jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia.
	Älä tuki aukkoja, jotta tietokone ei kuumene liikaa. Älä anna minkään kovan esineen, kuten tietokoneen vieressä olevan tulostimen, tai pehmeän esineen, kuten vuodevaatteen, huovan, maton tai vaatteen, estää tietokoneen ilmanvaihtoa.

Vasemman sivun osat

Liittimet, liitännät ja osat




Kohde		Kuvaus
0	USB-portti	Tähän voidaan liittää lisävarusteena saatava USB 2.0- tai 1.1-yhteensopiva laite.
2	Äänitulon (mikrofonin) liitäntä	Tähän voit kytkeä lisävarusteena saatavan monofonisen mikrofonin.
8	Äänilähdön (kuulokkeiden) liitäntä	Tähän voit kytkeä lisävarusteena saatavat kuulokkeet tai omalla virtalähteellä varustetut stereokaiuttimet. Tähän voidaan kytkeä myös jonkin ääni- tai kuvalaitteen, kuten television tai videonauhurin, äänijohto.
4	Optinen levyasema*	Tukee optisten levyjen käyttöä.
6	Optisen aseman vapautuspainike	Avaa optisen aseman.
*Optinen asema voi olla CD-ROM- tai DVD-ROM-asema tai näiden yhdistelmä. Aseman tyyppi voi vaihdella malleittain.		

Tuuletusaukko



Kohde	Kuvaus
Poistoilman aukko	Jäähdyttää tietokoneen sisäisiä osia.
	Älä tuki aukkoja, jotta tietokone ei kuumene liikaa. Älä anna minkään kovan esineen, kuten tietokoneen vieressä olevan tulostimen, tai pehmeän esineen, kuten vuodevaatteen, huovan, maton tai vaatteen, estää tietokoneen ilmanvaihtoa.

Oikean sivun osat




Kol	nde	Kuvaus
0	Digitaalisen tallennusvälineen paikka	Tukee seuraavia lisävarusteina saatavia digitaalisia muistikortteja: SD (Secure Digital) -muistikortti, SDIO-kortti, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard, xD Picture Card, ja SmartMedia.
2	PC-kortin vapautuspainike	Vapauttaa PC-korttipaikassa olevan PC-kortin (lisävaruste).
8	PC-korttipaikka	Tähän paikkaan voidaan asettaa lisävarusteena saatava I- tai II-tyypin 32-bittinen CardBus-kortti tai 16-bittinen PC-kortti.
4	ExpressCard-paikka	Tukee lisävarusteena saatavaa ExpressCard-korttia.
6	Digitaalinen asemapaikka	Tukee lisävarusteena saatavaa HP USB Digital Drive -asemaa.

(Jatkuu)

Kol	hde	Kuvaus
6	Digitaalisen aseman vapautuspainike	Vapauttaa lisävarusteena saatavan USB Digital Drive -aseman digitaalisesta asemapaikasta.
•	USB-portit (2)	Näihin portteihin voit kytkeä lisävarusteina saatavia USB 1.1- tai 2.0 -yhteensopivia laitteita.
8	1394-portti	Tähän liittimeen voit kytkeä lisävarusteena saatavan 1394-laitteen, kuten videokameran.
0	RJ-11 (modeemi) -liitäntä	Tähän liitäntään voit kytkeä modeemikaapelin. (Modeemikaapeli tiettyjen mallien mukana)
•	RJ-45-verkkoliitäntä	Tähän voit kytkeä verkkokaapelin. (Verkkokaapeli ei sisälly toimitukseen.)
•	Laajennusportti 2	Tällä voidaan liittää tietokone lisävarusteena saatavaan laajennuslaitteeseen. Lisätietoja on kohdassa "Laajennusporttien tulo- ja lähtösignaalit", Liite A.


Pohjassa olevat osat

Paikat ja muistilokero



Kohde		Kuvaus
0	Muistilokero	Sisältää kaksi muistipaikkaa. Tietokoneen mallista riippuen muistipaikassa/-paikoissa voi olla jo vaihdettava muistimoduuli.
2	Akun vapautussalpa	Vapauttaa akun akkupaikasta.
8	Akkupaikka	Tässä on tietokoneen akku.
4	Kiintolevypaikka	Paikka sisäistä kiintolevyä varten.

Tuuletusaukot




Kohde	Kuvaus
Tuuletusaukot (6)	Jäähdyttävät tietokoneen sisäisiä osia.
	Älä tuki aukkoja, jotta tietokone ei kuumene liikaa. Älä anna minkään kovan esineen, kuten tietokoneen vieressä olevan tulostimen, tai pehmeän esineen, kuten vuodevaatteen, huovan, maton tai vaatteen, estää tietokoneen ilmanvaihtoa.

Muut vakio-osat


Tietokoneen mukana tulevat osat vaihtelevat ostopaikan ja tilaamiesi laitteiden mukaan. Seuraavissa osissa esitellään useimpien mallien mukana tulevat ulkoiset vakio-osat.

Kaapelit ja johdot



Kohde		Kuvaus	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Modeemikaapelin avulla modeemi voidaan liittää modeemiliitäntään tai maakohtaiseen modeemisovittimeen.	
		Modeemikaapelin molemmissa päissä on 6-nastainen RJ-11-puhelinliitin.	
2	Virtajohto*	Liittää verkkovirtalaitteen pistorasiaan.	
8	Verkkokaapeli (ei sisälly toimitukseen)	Liittää tietokoneen verkkoliitäntään. Verkkokaapelin molemmissa päissä on 8-nastainen RJ-45-verkkoliitin.	
*Virtajohdon ja modeemikaapeleiden ulkonäkö vaihtelee alueittain ja maittain.			

Sovittimet ja akku



(Verkkovirtalaitteen ulkoasu saattaa vaihdella.)

Kohde		Kuvaus	
0	Verkkovirtalaite	Muuntaa vaihtovirran tasavirraksi.	
2	Maakohtainen modeemisovitin (toimitetaan pyydettäessä)	Muuntaa modeemikaapelin RJ-11-liitännästä poikkeaviin liitäntöihin sopivaksi.	
8	Akku	Antaa virtaa tietokoneelle, kun sitä ei ole liitetty ulkoiseen virtalähteeseen.	

Tarrat

Tietokoneeseen ja joihinkin sen osiin kiinnitetyt tarrat sisältävät tietoja, joita saatat tarvita järjestelmän vianmäärityksessä tai kuljettaessasi tietokonetta matkoilla.

- Microsoft® Certificate of Authenticity -aitoustodistustarrassa on tuotetunnus. Saatat tarvita tätä numeroa käyttöjärjestelmän päivityksessä ja vianmäärityksessä.
- Järjestelmätarrassa on tietokonetta koskevia tietoja viranomaisten määräyksistä.
- Tuotetunnustarrassa on tietokoneen sarjanumero ja koodi, joka kuvaa tietokoneen alkuperäistä kokoonpanoa. Tarvitset sarjanumeroa, kun soitat asiakastukeen.
- Modeemin hyväksyntätarra, joka on liitetty kiintolevyn kannen sisäpuolelle, sisältää tietoja viranomaisten määräyksistä.
- Langattomien laitteiden todistustarrat, jotka ovat lisävarusteena saatavien laitteiden laitekohtaisia tarroja, sisältävät tietoja viranomaisten määräyksistä ja tietoja maista, joissa lisävarusteena saatava langaton laite on hyväksytty käyttöön (vain tietyt mallit).

Palautus- ja ohjemateriaali-CD-levyt

CD-levyt ohjelmien korjaamiseksi tai uudelleen asentamiseksi ja lisätietojen saamiseksi tietokoneesta toimitetaan tietokoneen mukana.

- Tietoja ohjelmien palauttamisesta, korjaamisesta tai uudelleenasennuksesta: Luku 9, "Ohjelmistojen päivittäminen, palauttaminen ja apuohjelmat"
 - Lisätietoja tietokoneesta on Notebook Documentation
 -CD-levyllä, joka sisältää tämän oppaan ja seuraavat oppaat:


 \[\textstyllapito, lähetys ja kuljetus
 \]
 \[\textstyleapito, lähetys ja kuljetus

Näppäimistö

Tässä luvussa on tietoja tietokoneesi näppäimistön ominaisuuksista, kuten kosketusalustasta, kutsunäppäimistä, pikanäppäimistä ja pikakäynnistysnäppäimistä.

Kosketusalusta

Kosketusalustan osat



Kohde		Kuvaus	
0	Kosketusalustan painike	Ottaa kosketusalustan käyttöön / pois käytöstä.	
2	Kosketusalusta*	Siirtää osoitinta sekä valitsee ja aktivoi näytössä olevia kohteita.	
•	Kosketusalustan vasen ja oikea painike (2)*	Toimivat samalla tavalla kuin ulkoisen hiiren ykkös- ja kakkospainike (vasen ja oikea painike).	
4	Kosketusalustan vieritysalue*	Vierittää näyttöä ylös tai alas.	
6	Kosketusalustan merkkivalo	Merkkivalo palaa: kosketusalusta on käytössä.	
	•	et. Tietoa kosketusalustan toiminnon usalustan asetusten määrittäminen"	

myöhemmin tässä luvussa.

Kosketusalustan käyttäminen

Kosketusalustan toiminnot ovat kuten ulkoisen hiiren siirtymis-, valinta- ja vieritystoiminnot.

- Siirrä osoitinta siirtämällä sormeasi kosketusalustalla haluamaasi suuntaan.
- Jos haluat käyttää kosketusalustaa ulkoisena hiirenä, paina kosketusalustan painikkeita. Kosketusalustan vasen ja oikea painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet.
- Voit vierittää näyttöä ylös tai alas siirtämällä sormea haluamaasi suuntaan kosketusalustan vieritysalueella.
- Voit ottaa kosketusalustan käyttöön tai pois käytöstä painamalla sen painiketta. Kun kosketusalusta on käytössä, kosketusalustan merkkivalo palaa.

Kun tietokone käynnistetään, kosketusalusta otetaan käyttöön. Käyttäjät, jotka haluavat mieluummin käyttää näppäinkomentoja kuin kosketusalustaa, voivat ottaa alustan pois käytöstä, ettei sitä voi koskettaa vahingossa.

Kosketusalustan asetusten määrittäminen

Kun haluat määrittää osoittimen nopeuden ja muodon, napsautuksen nopeuden, kosketuksen, osoittimen jäljet ja muut osoitinlaitteen asetukset, valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri**.


Kutsu- ja pikanäppäinten käyttäminen

Kutsu- ja pikanäppäimet ovat valmiiksi määritettyjä **fn**-näppäimen ja näppäimistön jonkin muun näppäimen yhdistelmiä.

- Kutsunäppäin on **fn**-näppäimen ja jonkin toimintonäppäimen muodostama näppäinyhdistelmä.
- Pikanäppäin on fn-näppäimen ja jonkin muun kuin toimintonäppäimen muodostama näppäinyhdistelmä.

Fn- ja toimintonäppäimet

Toimintonäppäinten kuvakkeet näppäimissä **f1—f12** vastaavat tietokoneen kutsunäppäintoimintoja.



Kohde	Kuvaus
0	Toiminto- eli funktionäppäimet
2	Fn-näppäin

Kutsu- ja pikanäppäinten pikaopas

Seuraavassa taulukossa on esitelty kutsu- ja pikanäppäinten oletustoiminnot.



Tietoja **fn+f5**-kutsunäppäintoiminnon muuttamisesta on kohdassa "Virranhallinta-asetukset", Luku 3.

Oletustoiminto	Näppäinyhdistelmä
Näyttää järjestelmän tiedot.	Fn+Esc
Avaa Ohje ja tuki -ikkunan.	Fn+F1
Avaa Tulostusasetukset-ikkunan.	Fn+F2
Avaa Internet-selaimen.	Fn+F3
Vaihtaa tietokoneen näytön ja ulkoisen näytön välillä.	Fn+F4
Käynnistää valmiustilan.	Fn+F5
Ottaa QuickLock-toiminnon käyttöön.	Fn+F6
Vähentää näytön kirkkautta.	Fn+F7
Lisää näytön kirkkautta.	Fn+F8
Toistaa CD-äänilevyn tai DVD-levyn tai pysäyttää tai lopettaa toiston.	Fn+F9
Lopettaa CD-äänilevyn tai DVD-levyn toiston.	Fn+F10
Toistaa CD-äänilevyn tai DVD-levyn edellisen kappaleen tai osan.	Fn+F11
Toistaa CD-äänilevyn tai DVD-levyn seuraavan kappaleen.	Fn+F12

Kutsu- ja pikanäppäimillä suoritettavat toiminnot

Kun käytät tietokoneen kutsu- tai pikanäppäinkomentoa, käytä jompaa kumpaa seuraavista tavoista:

- Paina nopeasti **fn**-näppäintä ja sitten kutsunäppäinkomennon toista näppäintä.
- Pidä **fn**-näppäintä alhaalla, paina nopeasti kutsunäppäinkomennon toista näppäintä ja vapauta molemmat näppäimet yhtä aikaa.

Kutsu- ja pikanäppäinkomennot

Järjestelmätietojen näyttäminen (fn+esc)

Paina **fn+esc**, kun haluat nähdä järjestelmän laitteistotiedot ja ohjelmien versionumerot. Voit poistaa järjestelmätiedot näytöstä painamalla uudestaan **fn+esc**.



Järjestelmätiedoissa järjestelmän BIOS:in päivämäärä on samalla järjestelmän ROM-muistin versionumero. BIOS-päivämäärä saatetaan näyttää esimerkiksi muodossa 10/19/2004 F.07.

Ohje ja tukipalvelut -ikkunan avaaminen (fn+f1)

fn+f1-kutsunäppäinkomento käynnistää Windowsin Ohje ja tukipalvelut -toiminnon. Ohje ja tukipalvelut -toiminnon avulla voit nähdä yleisiä tietoja tietokoneestasi, löytää linkit ohjelmistopäivityksiin ja teknisen tuen asiantuntijoiden verkkopalveluun ja muihin tukitoimintoihin.

Lisätietoja Ohje ja tukipalvelut -ikkunasta on *Ohje- ja tukioppaassa Notebook Documentation* -CD-levyllä.

Tulostusasetukset-ikkunan avaaminen (fn+f2)

fn+f2-kutsunäppäinkomento avaa aktiivisen Windowssovelluksen tulostusasetusten ikkunan.

Internet Explorer -selaimen avaaminen (fn+f3)

fn+f3-kutsunäppäinkomento avaa Internet-selaimen. Kun olet määrittänyt Internet- tai verkkopalveluasetuksesi ja Internet-selaimesi kotisivun, voit käyttää **fn+f3**-kutsunäppäinyhdistelmää, jolla pääset nopeasti kotisivullesi ja Internetiin.

Näytön vaihtaminen (fn+f4)

fn+f4-näppäinyhdistelmä vaihtaa näyttökuvaa tietokoneen ulkoisen näytön liitäntään tai S-videoliitäntään liitettyjen näyttölaitteiden välillä. Jos tietokoneeseen on liitetty esimerkiksi ulkoinen näyttö, fn+f4-näppäinten painaminen asettaa näyttökuvan näkymään tietokoneen näytössä, ulkoisessa näytössä tai niissä molemmissa painalluskertoja vastaavasti.

Useimmat ulkoiset näytöt voivat vastaanottaa tietokoneesta tulevaa VGA-standardin mukaista videokuvaa. fn+f4-näppäimillä voit siirtää näyttökuvan myös tietokoneen videosignaaleja vastaanottavien muiden laitteiden välillä.

fn+f4-näppäimet tukevat viittä seuraavaa lähetystyyppiä, joiden kohdalla mainitaan myös niitä käyttäviä laitteita:

- nestekidenäyttö (tietokoneen oma näyttö)
- ulkoinen VGA-näyttö (useimmat ulkoiset näytöt)
- S-videolaite (televisiot, videokamerat, videonauhurit ja kuvankaappauskortit, joissa on S-videotuloliitäntä)
- yhdistetty videokaapeli (televisiot, videokamerat, videonauhurit ja kuvankaappauskortit, joissa on yhdistetyt videotuloliittimet)
- eroteltu videosignaali (komponenttivideo)



Komposiittivideo- ja komponenttivideolaitteet voidaan liittää tietokoneeseen vain lisävarusteena saatavan HP -tietokoneen laajennuslaitteen avulla.

Valmiustilan käynnistäminen (fn+f5)

fn+f5-näppäimillä käynnistetään oletuksena valmiustila. Valmiustila voidaan käynnistää vain, kun tietokone on käynnissä. Jos tietokone on lepotilassa, lopeta lepotila ennen valmiustilan käynnistämistä.

- Kun haluat lopettaa lepotilan, paina nopeasti virta-/valmiustilapainiketta.
- Voit lopettaa valmiustilan painamalla lyhyesti virta-/valmiustilapainiketta, koskettamalla kosketusalustaa tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Lisätietoja valmius- ja lepotilojen käyttämisestä on kohdassa "Valmiustila, lepotila ja tietokoneen sammuttamistoiminnot", Luku 3.

Tietoja **fn+f5**-kutsunäppäintoiminnon muuttamisesta on kohdassa "Virranhallinta-asetukset", Luku 3.

QuickLock-toiminnon ottaminen käyttöön (Fn+F6)

fn+f6-kutsunäppäimet käynnistävät käyttöjärjestelmän QuickLock-suojaustoiminnon.

QuickLock-toiminto suojaa tietokonettasi näyttämällä käyttöjärjestelmän sisäänkirjautumisikkunan. Kun kirjautumisikkuna on näytössä, tietokonetta ei voi käyttää, jos Windows-käyttäjän tai-järjestelmänvalvojan salasanaa ei anneta ensin.

Ennen QuickLock-toiminnon käyttämistä sinun on määritettävä Windows-käyttäjän tai -järjestelmänvalvojan salasana. Ohjeita on Ohje ja tukipalvelut -osassa, jonka voit avata valitsemalla **Käynnistä > Ohje ja tuki**.

- Ota QuickLock käyttöön painamalla fn+f6.
- Lopeta QuickLock-toiminto antamalla Windows-käyttäjän tai -järjestelmänvalvojan salasana.

Kirkkauden vähentäminen (fn+f7)

fn+f7-kutsunäppäimet vähentävät näytön kirkkautta. Voit vähentää kirkkautta asteittain pitämällä kutsunäppäintä alhaalla.

Kirkkauden lisääminen (fn+f8)

Fn+f8-kutsunäppäimet lisäävät tietokoneen näytön kirkkautta. Voit lisätä kirkkautta asteittain pitämällä kutsunäppäintä alhaalla.

CD-äänilevyn tai DVD-levyn toistaminen, toiston keskeyttäminen tai jatkaminen (fn+f9)

fn+f9-kutsunäppäimet toimivat vain, kun CD-levy tai DVD-levy on asetettu asemaan. Jos CD-äänilevy tai DVD-levy on

- pysähtynyt, käynnistä soitto tai jatka sitä painamalla fn+f9-kutsunäppäimiä.
- käytössä, keskeytä toisto painamalla fn+f9-kutsunäppäimiä.

CD-äänilevyn tai DVD-levyn soiton lopettaminen (fn+f10)

fn+f10-kutsunäppäimet pysäyttävät CD-äänilevyn tai DVD-levyn toiston.

CD-levyn tai DVD-levyn edellisen raidan/kappaleen toistaminen (fn+f11)

Fn+f11-kutsunäppäimet toistavat edellisen raidan levyltä.

CD-äänilevyn tai DVD-levyn seuraavan kappaleen toistaminen (fn+f12)

Fn+f12-kutsunäppäimet toistavat CD-äänilevyn tai DVD-levyn seuraavan raidan.

Numeronäppäimistö

Upotetussa numeronäppäimistössä on 17 näppäintä, jotka toimivat kuin ulkoisen numeronäppäimistön näppäimet.



Quick Launch Buttons -pikakäynnistyspainikkeet

Pikakäynnistyspainikkeilla voit avata yhdellä näppäinpainalluksella sovellusohjelman tai käynnistää langattoman verkkolaitteen (vain tietyt mallit).



Kohde K		Kuvaus
0	Pikakäynnistyspainikkeet	Käynnistää oletukseksi valitun multimedia-, digitaalisen kuvankäsittely- tai musiikkisovelluksen (toiminnot vaihtelevat malleittain). Kun haluat määrittää toisen sovelluksen pikakäynnistyspainikkeelle, katso tietoja jäljempänä tästä luvusta, kohdasta "Mukautettujen määritysten ja määritysmallien käyttäminen".
2	Langattoman laitteen painike	Käynnistää langattoman verkkolaitteen tai sammuttaa sen (vain tietyt mallit).

Mukautettujen määritysten ja määritysmallien käyttäminen

Pikakäynnistyspainike voidaan asettaa avaamaan jonkin Internetissä tai lähiverkossa olevan kohteen, käynnistämään jonkin sovelluksen tai avaamaan jonkin työtiedoston. Pikakäynnistyspainike voidaan määrittää avaamaan esimerkiksi

- Internet-selain halutulta Internet-sivulta
- sovellus, kuten Microsoft Word
- asiakirja, kuten Excel-taulukko.

Painikemääritykset on ryhmitelty määritysmalleihin. Kun valitset jonkin määritysmallin, vain siihen kuuluvat määritykset otetaan käyttöön. Voit luoda, muuttaa ja poistaa painikemäärityksiä ja määritysmalleja pikakäynnistyspainikkeiden ikkunassa.

Voit määrittää pikakäynnistyspainikkeen toiminnon seuraavasti:

- 1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Quick Launch Buttons.
- 2. Valitse **Media** (tai Multimedia)-välilehdeltä sovellus, asiakirja, kansio tai Internet-sivusto, jonka haluat liittää painikkeeseen.

Virta

Virtalähteen valitseminen



VAARA: Tämä tietokone on suunniteltu käyttämään vaativia sovelluksia täydellä suoritusteholla. Lisääntyneen virrankulutuksen vuoksi tietokone voi tuntua lämpimältä tai kuumalta, kun sitä käytetään yhtämittaisesti. Älä estä ilmankiertoa tietokoneen jäähdytysaukoissa tai käytä tietokonetta sylissäsi pitkiä aikoja. Näin vältät mahdolliset lämpövahingot ja palovammat. Tämä tietokone noudattaa käyttäjälle soveltuvien pintalämpötilarajojen määräyksiä, jotka on määritelty kansainvälisessä informaatioteknologian laitteiden turvallisuutta koskevassa IEC 60950 -standardissa.

Tietokone voi käyttää *sisäistä* virtalähdettä (akkua) tai *ulkoista* virtalähdettä verkkovirtalaitteen tai muun laitteen kautta. Seuraavassa taulukossa kerrotaan, mitkä virtalähteet sopivat parhaiten yleisiin tehtäviin.

Tehtävä	Suositeltava virtalähde
Sovellusohjelman käyttäminen	■ Ladattu akku tietokoneessa
	Ulkoinen virtalähde, johon tietokone liitetään jollakin seuraavista:
	Verkkovirtalaite
	Lisävarusteena saatava HP -tietokoneen laajennuslaite
Tietokoneessa olevan akun lataaminen tai kalibroiminen	Jokin seuraavista tietokoneeseen liitettävistä ulkoisista virtalähteistä:
	■ Verkkovirtalaite
	■ Lisävarusteena saatava HP -tietokoneen laajennuslaite
Järjestelmäohjelmiston asentaminen tai muuttaminen tai kirjoittaminen CD-levylle	Jokin seuraavista tietokoneeseen liitettävistä ulkoisista virtalähteistä:
,	VerkkovirtalaiteLisävarusteena saatavaHP -tietokoneen laajennuslaite

Valmiustila, lepotila ja tietokoneen sammuttamistoiminnot

Tässä osassa kuvataan valmiustilan ja lepotilan sekä tietokoneen sammutustoiminnot ja selitetään niiden käyttöaika. Valmiustila ja lepotila ovat virransäästötoimintoja, jotka voit käynnistää itse tai jotka järjestelmä voi käynnistää.

Valmiustila

Valmiustila vähentää virransyöttöä järjestelmän osille, joita ei käytetä. Kun valmiustila käynnistetään, avoimet työtiedostot tallennetaan työmuistiin (RAM) ja näyttö tyhjenee.



VAROITUS: Älä jätä tietokonetta valmiustilaan pitkäksi aikaa, jotta akku ei tyhjene kokonaan. Liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

- Töiden tallentaminen ennen valmiustilan käynnistämistä ei ole yleensä tarpeen, mutta suositeltavaa.
- Kun tietokone on valmiustilassa, virran/valmiustilan merkkivalo vilkkuu.

Kun lopetat valmiustilan, näyttöön palaavat samat tiedostot, jotka olivat siinä valmiustilan käynnistyessä.

Lepotila



VAROITUS: Jos tietokoneen kokoonpanoa muutetaan lepotilan aikana, lepotilaa ei voi ehkä lopettaa. Kun tietokone on lepotilassa

- älä lisää tai poista muistimoduuleja
- alä aseta sisäistä kiintolevyä paikalleen tai poista sitä
- älä kytke tai irrota ulkoisia laitteita
- älä aseta CD- tai DVD-levyä asemaan
- älä aseta PC-, SD-, SDIO-, Memory Stick-, Memory Stick Pro-, Smart Media Card-, xD Picture Card- tai MultiMediaCard -korttia korttipaikkaan.

Lepotilan käynnistyessä tietokoneen muistissa olevat tiedot tallennetaan kiintolevylle ja tietokone sammutetaan. Kun lopetat lepotilan, näyttöön palaavat työtiedostot, jotka olivat siinä lepotilan käynnistyessä.

Ennen kuin käynnistät lepotilan, tallenna auki olevat tiedostot, jotta et menetä tietoja. Älä muuta tietokoneen kokoonpanoa lepotilassa.

Jos järjestelmä ei voi palautua lepotilaa edeltäneeseen tilaan, kun kytket tietokoneeseen virran, sinua kehotetaan poistamaan palautustiedot ja jatkamaan tietokoneen käynnistystä. Tallentamattomat tiedot menetetään. Jos käynnistyssalasana on asetettu, se pyydetään, kun lopetat lepotilan.

Lepotila on oletuksena käytössä, mutta sen voi poistaa käytöstä. Lepotilatoiminto kannattaa ottaa pois käytöstä vain silloin, kun akkua kalibroidaan. Muussa tapauksessa tietokoneesta voi katketa yllättäen virta, jos akussa on vähän varausta.



VAROITUS: Kun lepotila on pois käytöstä, tietokone ei tallenna muis-La tissa olevia tietoja, kun akun varaustila laskee kriittisen heikoksi.

Voit varmistaa, onko lepotila käytössä, valitsemalla
 Käynnistä > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylläpito >
 Virranhallinta-asetukset > Lepotila-välilehti. Tarkista, että
 Ota lepotilatoiminto käyttöön -ruutu on valittu.



Jos lepotila on otettu pois käytöstä, se ei näy Virranhallinta-asetukset-ikkunassa virransäästövaihtoehtona.

Sammutus

Sammutustoiminnoilla sammutetaan tietokone. Työskentelytavoistasi riippuu, kannattaako akku säilyttää tietokoneessa vai erillään siitä.

- Jos säilytät akkua tietokoneessa, akku ladataan aina, kun tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalähteeseen, etkä menetä avoimia työtiedostoja mahdollisen sähkökatkoksen takia.
- Tietokoneeseen jätetty akku purkautuu nopeammin myös tietokoneen ollessa pois käytöstä, kuin akku, joka on erillään tietokoneesta ja jota on säilytetty viileässä ja kuivassa paikassa.

Valmiustilan tai lepotilan käynnistäminen tai tietokoneen sammuttaminen

Seuraavissa osissa kerrotaan, milloin valmius- tai lepotila kannattaa ottaa käyttöön ja milloin tietokone kannattaa sammuttaa.

Kun työskentely lopetetaan

Käynnistä valmiustila, jos tietokoneen käyttötauko on lyhyt ja lepotila, kun et käytä tietokonetta pitkään aikaan tai haluat säästää virtaa.

Aika, jonka akku voi pitää yllä valmius- tai lepotilaa, riippuu tietokoneen kokoonpanosta ja akun kunnosta.

- Kun käynnistät valmiustilan, näyttö tyhjenee ja tietokone kuluttaa vähemmän virtaa. Työtiedostot palaavat näyttöön pian sen jälkeen, kun lopetat valmiustilan.
- Lepotilan käynnistäminen tyhjentää näytön ja tietokone käyttää paljon vähemmän virtaa kuin valmiustilassa. Lepotilassa tallennettujen tiedostojen palauttaminen näyttöön kestää kauemmin kuin valmiustilassa, mutta on kuitenkin huomattavasti nopeampaa kuin tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Kun tietokonetta ei käytetä ja se on irti verkkovirrasta pitkiä aikoja, voit pidentää akun kestoikää sammuttamalla tietokoneen, irrottamalla akun ja säilyttämällä akkua viileässä ja kuivassa paikassa.

Kun ulkoinen virtalähde ei ole luotettava

Jos ulkoinen virtalähde on epäluotettava esimerkiksi ukkosen aikana, tallenna ensin avoimet työtiedostot ja käynnistä sitten lepotila, sammuta tietokone tai käytä akkua.

Asemien ja tallennusvälineiden käyttäminen



VAROITUS: Älä käynnistä valmiustilaa tai lepotilaa, kun käytät tallennusvälinettä. Muussa tapauksessa äänen ja videokuvan laatu voi heiketä tai ääni tai videokuva voi hävitä kokonaan.

Valmiustila ja lepotila vaikuttavat asemien ja tallennusvälineiden käyttöön. Jos valmiustila tai lepotila käynnistetään vahingossa tallennusvälineen, kuten CD-levyn tai DVD-levyn, käytön aikana:

- näyttöön voi tulla varoitus "Lepotilan tai valmiustilan käynnistäminen voi keskeyttää levyn toiston. Haluatko jatkaa?" Valitse Ei. Äänen tai videon toisto voi jatkua automaattisesti tai levyn voi joutua käynnistämään uudestaan.
- Jos valmius- tai lepotila on käynnistetty, eikä varoituksia tule näkyviin, poistu tilasta ja käynnistä levy uudelleen.
 - ☐ Poistu lepotilasta painamalla nopeasti virta-/valmiustila-painiketta.
 - ☐ Lopeta valmiustila painamalla nopeasti virta-/valmiustilapainiketta, koskettamalla kosketusalustaa tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Virranhallinnan oletusasetusten käyttäminen


Tässä osassa kuvataan valmiustilan, lepotilan ja tietokoneen sammutuksen oletustoimenpiteet ja annetaan tietoja näytön avaamisesta ja sulkemisesta.

Voit muuttaa monia näistä asetuksista haluamallasi tavalla. Jos haluat muuttaa oletusasetuksia, katso kohtaa "Virranhallinta-asetukset" myöhemmin tässä luvussa.

Virranhallinnan kytkimet, painikkeet ja merkkivalot

Valmiustilaa, lepotilaa, tietokoneen sammuttamista ja näyttöä koskevat seuraavat säätimet ja merkkivalot:

- Virta-/valmiustilapainike
- 2 Valmiustilan käynnistäminen (fn+f5)
- 3 Virran/valmiustilan merkkivalo



Tietokoneen tai näytön virran kytkeminen ja katkaiseminen

Tehtävä	Toimenpide	Seuraus
Käynnistä tietokone.	Paina virta-/valmiustilapainiketta. Kun painat virta-/ valmiustilapainiketta, valmiustila tai lepotila lopetetaan tai virta kytketään päälle.	■ Virran/valmiustilan merkkivalo syttyy.■ Käyttöjärjestelmä ladataan.
Tietokoneen sammuttaminen*	Tallenna työtiedostot ja lopeta kaikki käynnissä olevat sovellukset. Toimi sitten seuraavasti: ■ Paina virta-/ valmiustilapainiketta ja noudata näyttöön mahdollisesti tulevia ohjeita tietokoneen sammuttamisesta. - tai - ■ Sammuta tietokone käyttöjärjestelmästä jollakin seuraavista tavoista: □ Valitse Käynnistä > Sammuta tietokone > Sammuta. □ Paina Windows-näppäintä ja valitse Sammuta tietokone > Sammuta.	 Virran/valmiustilan merkkivalo sammuu. Käyttöjärjestelmä sammutetaan. Tietokoneesta katkaistaa virta.

^{*}Jos järjestelmä ei vastaa sille annettuihin komentoihin ja tietokonetta ei voi sammuttaa tällä tavalla, katso seuraavaa kohtaa "Tietokoneen hätäsammutus".

Tietokoneen hätäsammutus



VAROITUS: Hätäsammutuksessa saatetaan menettää tallentamattomat tiedot.

Jos tietokone ei vastaa komentoihin ja Windowsin sammutustoimintoja ei voi käyttää, kokeile seuraavia hätäsammutustapoja annetussa järjestyksessä:

- Paina ctrl+alt+delete-näppäimiä. Valitse Sammuta-painike ja valitse sitten luettelosta Sammuta.
- Paina virta-/valmiustilapainiketta ja pidä sitä painettuna vähintään neljä sekuntia.
- Irrota tietokone ulkoisesta virtalähteestä ja poista akku. Akun irrotusohjeita on jäljempänä tässä luvussa, osassa "Akun vaihtaminen".

Valmiustilan käynnistäminen ja lopettaminen

Tehtävä	Toimenpide	Seuraus
Valmiustilan käynnistäminen	Kun tietokone on käynnissä, käytä jompaakumpaa seuraavista tavoista: ■ Paina Fn+F5-kutsunäppäimiä. ■ Valitse Käynnistä > Sammuta tietokone > Valmiustila.	■ Virran/valmiustilan merkkivalo vilkkuu.■ Näyttö tyhjenee.
Järjestelmän käynnistämä valmiustila	 Jos tietokone toimii akkuvirralla, järjestelmä käynnistää valmiustilan 10 minuutin kuluttua, mikäli tietokonetta ei käytetä tänä aikana (oletusasetus). Jos tietokone käy ulkoisella virralla, järjestelmä ei käynnistä itse valmiustilaa. Muuta virranhallinnan asetuksia ja aikarajoja Virranhallinta-asetuksetikunassa. 	■ Virran/valmiustilan merkkivalo vilkkuu.■ Näyttö tyhjenee.
Käyttäjän tai järjestelmän käynnistämän valmiustilan lopettaminen	Suorita yksi seuraavista toimenpiteistä: Paina virta-/valmiustilapainiketta. Paina jotakin näppäimistön näppäintä. Käynnistä kosketusalusta koskettamalla sitä.	 Virran/valmiustilan merkkivalo syttyy. Työtiedostot palaavat näyttöön.

Lepotilan käynnistäminen ja lopettaminen

Tehtävä	Toimenpide	Seuraus
Lepotilan käynnistäminen	Kun tietokone on käynnissä, käytä jompaakumpaa seuraavista tavoista: Paina nopeasti virta-/valmiustilapainiketta. Valitse Käynnistä > Sammuta > Lepotila. (Jos Lepotila-vaihtoehto ei näy, pidä vaihtonäppäintä alhaalla.) Jos tietokone on valmiustilassa, sinun pitää lopettaa valmiustila, ennen kuin voit käynnistää lepotilan.	 ■ Virran/valmiustilan merkkivalo sammuu. ■ Näyttö tyhjenee.
Järjestelmän käynnistämä lepotila (kun lepotilan tuki on käytössä)	 Jos tietokone toimii akkuvirralla, järjestelmä käynnistää lepotilan 30 minuutin kuluttua, mikäli tietokonetta ei käytetä tänä aikana tai jos akun varaustila laskee kriittisen alhaiseksi. Jos tietokone käy ulkoisella 	Virran/valmiustilan merkkivalo sammuu.Näyttö tyhjenee.
	virralla, järjestelmä ei käynnistä itse lepotilaa. Muuta virranhallinnan asetuksia ja aikarajoja Virranhallinta-	
	asetuksetikkunassa.	
Käyttäjän tai järjestelmän käynnistämän lepotilan lopettaminen	Paina virta-/valmiustilapainiketta. Jos järjestelmä käynnisti lepotilan akun kriittisen alhaisen varaustilan vuoksi, liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen tai aseta ladattu akku tietokoneeseen ennen kuin painat virta-/valmiustilapainiketta.	 Virran/valmiustilan merkkivalo syttyy. Työtiedostot palaavat näyttöön.

Virranhallinta-asetukset

Monia virranhallinnan oletusasetuksia, kuten aikakatkaisuja ja hälytyksiä, voidaan muuttaa Virranhallinta-asetukset-ikkunassa. Voit esimerkiksi asettaa tietokoneesta kuulumaan merkkiäänen, kun akun varaustila laskee heikoksi.

Oletukset, kun tietokone on käynnissä:

- Virta-/valmiustilapainikkeen lyhyt painaminen käynnistää lepotilan.
- fn+f5-kutsunäppäimien eli ns. torkkupainikkeen painaminen käynnistää valmiustilan.
- Näytön kytkin sammuttaa näytön vain tietyissä malleissa. Näytön sulkeminen aktivoi näytön kytkimen.

Virranhallinta-asetukset-ikkunan avaaminen

Voit vaihtaa virta-/valmiustilapainikkeen, **fn+f5**-kutsunäppäinten tai näytön kytkimen toiminnon seuraavasti:

- 1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylläpito > Virranhallinta-asetukset > Lisäasetukset-välilehti.
 - ☐ Jos haluat vaihtaa virta-/valmiustilapainikkeen toiminnon, valitse se **Kun virta katkaistaan virtakytkimestä** -luettelosta.
 - ☐ Jos haluat vaihtaa fn+f5-kutsunäppäinten toiminnon, valitse haluamasi toiminto luettelosta Kun tietokoneen lepotilapainiketta painetaan.
 - ☐ Jos haluat vaihtaa näytön kytkimen toiminnon, valitse se luettelosta Kun kannettavan tietokoneen kansi suljetaan.
- 2. Valitse **OK**.



Lepotilatoiminto on käytettävissä virta-/valmiustilapainikkeen, torkkupainikkeen ja näytön kytkimen avattavassa luettelossa vain, jos lepotilan tuki on käytössä.

Akkumittari-kuvakkeen asettaminen näkyviin

Akkumittari-kuvake muuttuu sen mukaan, toimiiko tietokone akkuvirralla vai ulkoisella verkkovirralla. Valitsemalla tämän kuvakkeen voit avata Virranhallinta-asetukset-ikkunan.

Voit piilottaa tai näyttää Akkumittari-kuvakkeen tehtäväpalkissa seuraavasti:

- 1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylläpito > Virranhallinta-asetukset > Lisäasetukset-välilehti.
- 2. Valitse tai tyhjennä **Näytä kuvake aina tehtäväpalkissa** -ruutu.
- 3. Valitse **OK**.



Jos tehtäväpalkkiin lisäämääsi kuvaketta ei näy, kuvake voi olla piilotettu. Voit näyttää kuvakkeet valitsemalla nuolen tai pystypalkin tehtäväpalkista.

Virrankäyttömallin määrittäminen tai vaihtaminen

Virranhallinta-asetukset-ikkunan Virrankäyttömalli-välilehdessä voit määrittää, kuinka paljon järjestelmän eri osat käyttävät virtaa. Voit valita haluamasi virrankäyttömallin sen mukaan, toimiiko tietokone akkuvirralla vai ulkoisella virtalähteellä.

Voit valita myös sellaisen virrankäyttömallin, joka käynnistää valmiustilan tai sammuttaa näytön tai kiintolevyn määrittämäsi ajan kuluttua.

Voit määrittää virrankäyttömallin seuraavasti:

- Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylläpito > Virranhallinta-asetukset > Virrankäyttömalli-välilehti.
- 2. Valitse virrankäyttömalli, jota haluat muuttaa, ja valitse haluamasi vaihtoehdot näytössä olevista luetteloista.
- 3. Valitse Käytä.

Valmiustilan salasanakehotteen asettaminen

Voit lisätä suojausominaisuuden, joka pyytää Windowsin käyttäjän salasanaa, kun tietokone palautettaan valmiustilasta.


Aseta salasanakehote näkymään seuraavasti:

- 1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylläpito > Virranhallinta-asetukset > Lisäasetukset-välilehti.
- 2. Valitse **Kysy salasanaa poistuttaessa valmiustilasta** -ruutu.
- 3. Valitse OK.

Akun käyttäminen

Virran merkkivalot

Akun toimenpiteissä viitataan seuraaviin tietokoneen etupaneelin merkkivaloihin:



Kohde Kuvaus		Kuvaus
0	Virran/valmiustilan merkkivalo	Merkkivalo palaa: tietokone on käynnissä. Merkkivalo vilkkuu: tietokone on valmiustilassa.
2	Akun merkkivalo	Merkkivalo palaa: akku on latautumassa. Merkkivalo vilkkuu: akun varaustila on heikko.
6	Verkkovirran merkkivalo	Merkkivalo palaa: tietokone käyttää verkkovirtaa.

Vaihtaminen akkuvirran ja ulkoisen virtalähteen välillä

Tietokone toimii verkkovirralla tai akkuvirralla sen mukaan, onko se liitetty ulkoiseen verkkovirtalähteeseen vai ei. Verkkovirta on ensisijainen virtalähde. Jos tietokoneessa on ladattu akku ja tietokonetta käytetään verkkovirralla, tietokone alkaa käyttää akkuvirtaa vain, jos verkkovirtalaite irrotetaan siitä.

Jos säilytät akkua tietokoneessa, akku ladataan aina, kun tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalähteeseen, etkä menetä avoimia työtiedostoja mahdollisen sähkökatkoksen takia. Toisaalta tietokoneessa oleva akku purkautuu vähitellen silloinkin, kun tietokone on pois päältä.

Voit pidentää akun käyttöikää poistamalla akun ja säilyttämällä sitä erillään tietokoneesta, jos tietokonetta ei käytetä vähintään kahteen viikkoon. Lisätietoja on kohdassa "Akun säilyttäminen" jäljempänä tässä luvussa.

Akun lataaminen

Akku latautuu aina, kun tietokone on kytketty ulkoiseen virtalähteeseen verkkovirtalaitteen kautta.

Akku latautuu tietokoneen ollessa käynnissä tai sammutettuna, mutta se latautuu aina nopeimmin tietokoneen ollessa sammutettuna. Kun tietokone käynnistetään, akku ei ala välttämättä latautua, latausaika voi olla pitempi tai se vaihtelee järjestelmän toiminnan mukaan.

Akun varaustilan tarkkaileminen

Tarkkojen varaustietojen saaminen

Voit parantaa akkumittareiden tarkkuutta seuraavasti:

- Ennen kuin lataat akun, pura akun lataus kokonaan.
- Lataa akku täyteen. Myös uuden akun varaustila voi näkyä epätarkasti, jos sitä ei ladata täyteen.
- Jos akku ladataan täyteen ja puretaan kokonaan, sitä ei tarvitse kalibroida niin usein.

Varaustietojen näyttäminen

Voit nähdä akun varaustiedot näytöllä valitsemalla **Käynnistä** > **Ohjauspaneeli** > **Suorituskyky ja ylläpito** > **Virranhallinta-asetukset** > **Akkumittari**-välilehti.

Akkumittari näyttää varauksen määrän prosentteina ja käyttöaikana:

- Prosenttimäärä ilmaisee akun jäljellä olevan varauksen määrän.
- Käyttöaika ilmaisee likimääräisesti, miten kauan tietokonetta voi käyttää akkuvirralla nykyisellä virrankulutustasolla. Käyttöaika vähenee esimerkiksi, jos toistat DVD-levyä, ja kasvaa, jos lopetat DVD-levyn toistamisen.

Akun heikon varaustilan hallitseminen

Käyttöjärjestelmän virranhallinta-asetuksissa voit muuttaa akun heikosta varaustilasta varoittavia hälytyksiä ja järjestelmän vastaussanomia. Tässä osassa kerrotaan oletusarvoisista hälytyksistä ja järjestelmän vastaussanomista.

Virranhallinta-asetukset-ikkunan asetukset eivät vaikuta akun tai virran merkkivaloihin.

Akun heikon varaustilan tunnistaminen

Tässä osassa kerrotaan, miten tunnistat akun alhaisen ja kriittisen heikon varaustilan.

Akun heikko varaustila

Kun akku on tietokoneen ainoa virtalähde ja sen varaustila laskee heikoksi (jolloin varausta on jäljellä 5 prosenttia), akun merkkivalo alkaa vilkkua.

Akun kriittisen heikko varaustila

Mikäli akun heikkoa varaustilaa ei korjata, tietokone siirtyy kriittisen heikkoon varaustilaan (varausta jäljellä kolme prosenttia).

Kriittisen heikossa varaustilassa:

- Jos lepotilatoiminto on otettu käyttöön ja tietokone on käynnissä tai valmiustilassa, tietokone siirtyy lepotilaan.
- Jos lepotila on pois käytöstä ja tietokone on päällä tai valmiustilassa, tietokone on hetken valmiustilassa ja sammuu sitten itsestään. Tällöin menetetään kaikki tallentamattomat tiedot.

Jos haluat tarkistaa, onko lepotilan tuki käytössä, toimi seuraavasti:

- 1. Valitse **Käynnistä > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylläpito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila-**välilehti.
- 2. Varmista, että **Ota lepotilatoiminto käyttöön** -ruutu on valittu.

Akun heikon varaustilan korjaaminen



VAROITUS: Jos tietokoneen akun varaustila on kriittisen heikko ja tietokone on käynnistänyt lepotilan, älä käynnistä tietokonetta uudelleen, ennen kuin virran/valmiustilan merkkivalo sammuu.

Kun saatavilla on ulkoinen virtalähde

Kun akun varaustila on heikko, mutta voit käyttää ulkoista virtaa, liitä verkkovirtalaite tietokoneeseen.

Kun saatavilla on ladattu akku

Kun saatavilla on ladattu akku, voit korjata heikon varaustilan sammuttamalla tietokoneen tai käynnistämällä lepotilan, vaihtamalla tietokoneeseen ladatun akun ja käynnistämällä tietokoneen uudelleen.

Kun mitään virtalähdettä ei ole saatavana

Kun mitään virtalähdettä ei ole saatavana, voit korjata heikon varaustilan käynnistämällä lepotilan tai tallentamalla tiedostosi ja sammuttamalla tietokoneen.

Kun tietokone ei voi poistua lepotilasta

Jos akussa ei ole tarpeeksi varausta, jotta tietokone voisi poistua lepotilasta, toimi seuraavasti:

- Aseta tietokoneeseen ladattu akku tai liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen.
- 2. Lopeta lepotila painamalla nopeasti virta-/valmiustilapainiketta.

Akun kalibroiminen

Milloin akku kannattaa kalibroida

Runsaassakaan käytössä olevaa akkua ei tarvitse yleensä kalibroida kuin kerran kuukaudessa. Uutta akkua ei tarvitse kalibroida ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kalibroi akku seuraavissa tapauksissa:

- jos akun tilan ilmaisin näyttää olevan väärässä
- jos akun käyttöaika vaikuttaa huomattavasti tavallista lyhyemmältä
- jos akkua ei ole käytetty vähintään kuukauteen.

Kalibroiminen

Kalibroi akku lataamalla se ensin täyteen, purkamalla se tyhjäksi ja lataamalla se uudelleen täyteen.

Akun lataaminen

Lataa akku, kun tietokone on käynnissä. Lataa akku seuraavalla tavalla:

- 1. Aseta akku tietokoneeseen. Ohjeita on jäljempänä tässä luvussa, kohdassa"Akun vaihtaminen".
- 2. Liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen. (Akun merkkivalo palaa, kun akkua ladataan.)
- 3. Anna tietokoneen olla kytkettynä verkkovirtaan, kunnes akku on ladattu täyteen. (Akun merkkivalo sammuu.)

Akun purkaminen

Lepotila on oletuksena käytössä, mutta sen voi poistaa käytöstä. Ennen kuin alat purkaa akkua, ota lepotilatoiminto pois käytöstä. Ota lepotilan tuki pois käytöstä seuraavasti:

- 1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylläpito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila-välilehti.
- Poista valintamerkki Ota lepotilatoiminto käyttöön -valintaruudusta.
- 3. Valitse **Käytä**.



VAROITUS: Jos et aio käyttää tietokonetta akun purkamisen aikana, tallenna työsi ennen purkamisen aloittamista.

Akun purkaminen tyhjäksi:

- Valitse tehtäväpalkin virtakuvake tai valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylläpito > Virranhallinta-asetukset > Virrankäyttömallit-välilehti.
- 2. Kirjoita muistiin **Verkkovirta**-sarakkeen ja **Akku**-sarakkeen asetukset, jotta voit palauttaa ne kalibroimisen jälkeen.
- Valitse luetteloista molempien sarakkeiden kohteiden arvoiksi Ei koskaan.
- Valitse OK.
- 5. Irrota tietokone verkkovirtalähteestä, mutta älä sammuta tietokonetta.
- 6. Käytä tietokonetta akkuvirralla, kunnes akku on purkautunut tyhjäksi. Akun merkkivalo vilkkuu, kun tietokoneen akun varaustila on alhainen. Kun akku on purettu tyhjäksi, akun merkkivalo sammuu ja tietokone sammutetaan.

Jos käytät tietokonetta ajoittain purkamisen aikana ja olet asettanut virransäästön päälle, järjestelmä toimii seuraavalla tavalla purkamisen aikana:

- Näyttöä ei sammuteta automaattisesti.
- Kiintolevyn nopeus ei laske automaattisesti, kun tietokonetta ei käytetä.
- Järjestelmä ei käynnistä valmiustilaa.

Akun lataaminen

- 1. Liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen ja anna sen olla siihen kytkettynä, kunnes akku on ladattu täyteen ja akun merkkivalo sammuu.
 - Voit käyttää tietokonetta lataamisen aikana, mutta akku latautuu nopeammin, jos tietokone on pois päältä.
- Valitse tehtäväpalkin virtakuvake tai valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylläpito > Virranhallinta-asetukset > Virrankäyttömallit-välilehti.
- 3. Palauta muistiin kirjoittamasi asetukset **Verkkovirta**-sarakkeeseen ja **Akku**-sarakkeeseen.
- 4. Valitse OK.



VAROITUS: Kun olet kalibroinut akun, ota lepotilan tuki jälleen käyttöön. Voit ottaa lepotilan tuen uudelleen käyttöön valitsemalla Käynnistä > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylläpito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila-välilehti ja valitsemalla Ota lepotilatoiminto käyttöön -ruutu.

Akun säilyttäminen

Jos et käytä tietokonetta yli kahteen viikkoon ja irrotat sen ulkoisesta virtalähteestä tuoksi ajaksi, poista tietokoneesta akku ja säilytä se erillään tietokoneesta.



VAROITUS: Älä pidä akkua korkeassa lämpötilassa pitkiä aikoja, jotta se ei vahingoitu.

Korkea lämpötila nopeuttaa varastoidun akun purkautumista. Säilytä akkua viileässä, kuivassa paikassa, jotta akun lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti.

Seuraavan taulukon avulla voit arvioida, kuinka kauan akkua voi säilyttää turvallisesti. Säilytysajat koskevat akkua, joka on ladattu puoliksi täyteen. Täyteen ladattua akkua voi säilyttää turvallisesti tätäkin kauemmin.

Lämpötila °C	Lämpötila °F	Turvallinen säilytysaika
46°–60°	115°–140°	Alle kuukausi
26°–45°	79°–113°	Enintään kolme kuukautta
0°–25°	32°-77°	Yksi vuosi

Akkuvirran säästämisen toimenpiteet ja asetukset

Seuraavassa kerrotuilla akkuvirtaa säästävillä toimenpiteillä ja asetuksilla voit pidentää aikaa, jonka tietokone toimii akkuvirralla:

- Katkaise langattomat yhteydet ja lähiverkkoyhteydet (LAN) sekä lopeta modeemisovellukset, jos et käytä niitä.
- Älä jätä tietokonetta kytkettynä verkkovirtaan hyvin pitkäksi aikaa.
- Irrota tietokone kaikista ulkoisista laitteista, jotka käyttävät tietokoneen virtaa. Akun käyttöaika ei riipu ulkoisista laitteista, jotka on liitetty ulkoiseen virtalähteeseen.
- Pysäytä tai poista PC-kortti, jos et käytä sitä. Lisätietoja on kohdassa "PC-kortin käyttäminen", Luku 6.
- Poista käytöstä tai irrota digitaalinen muistikortti (SD, SDIO, MultiMediaCard, Memory Stick, Memory Stick Pro, xD Picture Card, tai SmartMedia), jos et käytä sitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Laske äänenvoimakkuutta.
- Sammuta S-videoliitäntään liitetty laite.
- Kun lopetat työskentelyn, käynnistä valmiustila tai lepotila tai sammuta tietokone.
- Valitse näytön aikakatkaisun viiveeksi enintään viisi minuuttia. Voit muuttaa näytön aikakatkaisun asetuksia valitsemalla Käynnistä > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylläpito > Virranhallinta-asetukset > Akkumittarivälilehti. Valitse lyhyt odotusaika Sammuta näyttö-luettelosta ja valitse sitten OK.


Akun vaihtaminen




VAROITUS: Jos akku on tietokoneen ainoa virtalähde, käynnistä lepotila tai sammuta tietokone ennen akun irrottamista, jotta et menetä tallentamattomia tietoja.

Irrota akku seuraavasti:

- 1. Käännä tietokone ylösalaisin.
 - ☐ Irrota akku työntämällä akun vapautussalpaa ④. (Akku kallistuu ylöspäin.) Nosta akku pois akkupaikasta ②.



☐ Aseta akku paikalleen kohdistamalla akun kohdistuskieleke tietokoneen kohdistusaukkoon ja kallistamalla akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.



2. Käynnistä tietokone tai lopeta lepotila painamalla virta-/valmiustilapainiketta.

Käytetyn akun hävittäminen

Tietoja käytetyn akun kierrättämisestä tai hävittämisestä on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusohjeet -oppaassa Notebook Documentation -CD-levyllä.

Multimedia

Kaiuttimien käyttäminen

Sisäisillä kaiuttimilla voit kuunnella stereoääntä, joka tulee sovelluksista, käyttöjärjestelmästä, peleistä, tallennusvälineiltä, Internetistä tai muista lähteistä.



Jos kuulokeliitäntään kytketään jokin ulkoinen laite, kuten kuulokemikrofoni, sisäiset kaiuttimet poistetaan käytöstä.



Äänenvoimakkuussäätimien käyttäminen

Säädä äänenvoimakkuutta tietokoneen äänenvoimakkuuspainikkeilla tai käyttöjärjestelmän tai joidenkin multimediasovellusten äänenvoimakkuuden säätimien avulla. Tietokoneen äänenvoimakkuuden vaimennuspainike korvaa kaikki ohjelman äänenvoimakkuusasetukset.

Voit säätää äänenvoimakkuutta tietokoneen äänenvoimakkuuspainikkeilla seuraavasti:

- Vähennä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta **①**.
- Mykistä tai palauta äänet painamalla äänenvoimakkuuden mykistyspainiketta ②.
 - Kun ääni on mykistetty, äänen mykistysnäppäimen merkkivalo palaa. Kun ääni palautetaan, merkkivalo sammuu.
- Lisää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta 3.



Voit avata käyttöjärjestelmän äänenvoimakkuussäätimet valitsemalla **Käynnistä > Ohjaupaneeli > Äänet**, **puhe ja äänilaitteet > Äänet ja äänilaitteet** ja valitse **Äänenvoimakkuus**-välilehti.

- Voit säätää muita äänenlaatuasetuksia, kuten äänen kanavatasapainoa, valitsemalla Laitteen äänenvoimakkuus -kohdasta Lisäasetukset-painikkeen.
- Voit näyttää äänenvoimakkuuskuvakkeen tehtäväpalkissa valitsemalla Näytä äänenvoimakkuus tehtäväpalkissa -kuvakkeen ja valitsemalla OK.

Ulkoisen äänilaitteen liittäminen

Audioliitännät

Tietokoneessa on kaksi ääniliitäntää:

- Mikrofoniliitäntään **①**, jota kutsutaan myös nimellä *linjatulo-liitäntä*, voit liittää lisävarusteena saatavan monomikrofonin.
- Kuulokeliitäntään ② (eli *audiolähtöliitäntään*) voidaan kytkeä kuulokkeet tai ulkoiset stereokaiuttimet.



Mikrofoniliitännän käyttäminen

Kytke mikrofoniliitäntään yksikanavainen mikrofoni, jossa on 3,5 mm:n pistoke. Suosittelemme, että käytät monofonista kondensaattorimikrofonia.

- Jos liität stereomikrofonin, vasemmalla kanavalla kuuluva ääni äänitetään molemmille kanaville.
- Dynaamisella mikrofonilla ei ehkä saavuteta suositeltavaa herkkyystasoa.

Kuulokeliitännän käyttäminen



VAARA: Säädä äänenvoimakkuus, ennen kuin asetat kuulokkeet tai kuulokemikrofonin päähäsi. Näin vähennät kuulon vahingoittumisen vaaraa.



VAROITUS: Älä kytke yksikanavaista (monofonista) pistoketta kuulokeliitäntään, koska ulkoinen laite saattaa vaurioitua.

Kuulokeliitäntään voidaan kytkeä myös jonkin ääni- tai kuvalaitteen, kuten television tai videonauhurin, audiokaapeli.

Kun kytket jonkin laitteen kuulokeliitäntään:

- ☐ käytä ainoastaan 3,5 mm:n pistoketta
- □ paras äänenlaatu saadaan 24—32 ohmin kuulokkeilla
- ☐ sisäiset kaiuttimet otetaan pois käytöstä.

S-videoliitännällä varustetun laitteen liittäminen

Äänilaitteen liittäminen

S-videoliitännän kautta voidaan välittää vain videosignaaleja.

Jos haluat käyttää ääni- ja videotoimintoja yhtä aikaa, esimerkiksi katsella DVD-levyltä elokuvaa tietokoneeltasi television kautta, tarvitset tavallisen 3,5 mm:n audiokaapelin, joita saa useimmista tietokone- ja sähkötarvikeliikkeistä.

Liitä audiokaapeli seuraavasti:

- 1. Liitä kaapelin stereopää tietokoneen kuulokeliitäntään.
- 2. Liitä kaapelin toinen pää ulkoisen laitteen *audiotuloliitäntään*.

Videolaitteen liittäminen

Videosignaalien välittämiseen S-videolähtöliitännän kautta tarvitaan tavallinen S-videokaapeli, joita saa useimmista tietokone- ja sähkötarvikeliikkeistä.

Voit liittää S-videokaapelin seuraavasti:

1. Liitä S-videokaapelin toinen pää tietokoneen S-videolähtöliitäntään.



- 2. Liitä kaapelin toinen pää ulkoisen laitteen *S-videotuloliitäntään*.
- 3. Jos kuva ei näy ulkoisessa laitteessa, käynnistä tietokone uudelleen.

Videokuvan näyttäminen

Kuvan näyttäminen tietokoneen tai videolaitteen näytössä edellyttää, että tietokone ja videolaite ovat käynnissä.

Voit siirtää kuvan tietokoneen näytön ja videolaitteen näytön välillä painamalla **fn+f4**-kutsunäppäintä. **fn+f4**-näppäinkomento vaihtaa kuvan näkymään tietokoneen näyttöön, videolaitteen näyttöön tai molempiin näyttöihin yhtä aikaa.

Television värijärjestelmän vaihtaminen

Television värijärjestelmä tarkoittaa tapaa, jolla television videosignaaleja lähetetään ja vastaanotetaan. Signaaleja voi lähettää tietokoneen ja television välillä vain, jos molemmat laitteet käyttävät samaa television värijärjestelmää.

NTSC-värijärjestelmä on yleinen Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa ja Etelä-Koreassa. PAL-järjestelmä on yleinen Euroopassa, Kiinassa, Venäjällä ja Afrikassa. PAL-M-järjestelmä on yleinen Brasiliassa. Muissa Etelä- ja Keski-Amerikan maissa käytetään NTSC-, PAL- tai PAL-M-värijärjestelmää.

Television värijärjestelmän vaihtaminen tapahtuu seuraavasti:

- Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > Näyttö > Asetukset-välilehti.
- 2. Valitse **Lisäasetukset**-painike > **ATI Näytöt** -välilehti.
- 3. Valitse **TV**-painike > **Järjestelmä**-välilehti.
- 4. Valitse television järjestelmä:
 - a. Jos haluat valita järjestelmän nimen mukaan, valitse Järjestelmä, valitse järjestelmä luettelosta ja valitse OK-painike.
 - Jos haluat valita maa- tai aluekohtaisen oletusjärjestelmän, valitse Maa tai alue, valitse haluamasi paikka luettelosta ja valitse OK-painike.
- 5. Käynnistä tietokone, kun sinua kehotetaan tekemään niin.

Multimediaohjelmiston käyttäminen

Tietokoneen mukana tulee useita erilaisia multimediasovelluksia, joilla voit soittaa, luoda ja hallita digitaalista mediaa. Voit käynnistää useimmat sovelluksista kaksoisnapsauttamalla niiden työpöytäkuvaketta tai valitsemalla **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat**. Levyllä voi olla myös muita sovelluksia.

Yleistietoja sovelluksen asentamisesta levyltä ja sovelluksista, jotka on ladattu tietokoneeseen valmiiksi, mutta joita ei ole asennettu, on tietokoneen mukana tulevan *Ohje- ja tukioppaan* lisäohjelmistojen asentamista käsittelevässä kohdassa.

Useimmissa multimediasovelluksissa on ohjetiedosto, jonka voit avata sovelluksen valikosta tai sovellushakemiston kuvakkeesta. Joissakin sovelluksissa on myös opetusohjelma.

HP:lta voit saada tukipalveluja kaikille tietokoneen mukana toimitetuille multimediasovelluksille.



Joillekin CD- ja DVD-levyille voi olla tallennettuna toistoohjelma, kuten PCFriendly. Jos asetat asemaan levyn, jossa on muun valmistajan toisto-ohjelmisto, sinua kehotetaan asentamaan kyseinen toisto-ohjelmisto. Jos haluat käyttää tietokoneessa olevia multimediasovelluksia, älä asenna ehdotettua toisto-ohjelmistoa, ja sulje asennusikkuna.

Ennen multimediasovellusten käyttämistä kannattaa tutustua aiemmin tässä luvussa käsiteltyihin kohtiin.

Multimediasovellusten valitseminen

Tietokoneen mukana toimitetut multimediasovellukset määräytyvät alueen ja tietokoneen mallin mukaan.

Seuraavassa luettelossa on lueteltu joidenkin tietokoneen mukana mahdollisesti toimitettujen multimediasovellusten ominaisuudet.

- Apple iTunes -ohjelmalla voit soittaa CD-äänilevyjä, kopioida musiikkia CD-levyille tai -levyiltä, kuunnella Internet-radioasemia, ladata musiikkia sekä etsiä ja järjestää musiikkitiedostoja.
- Microsoft Windows Media Player -sovelluksen avulla voit toistaa CD- ja DVD-levyjä, kopioida musiikkia CD-levyille tai -levyiltä, kuunnella radioasemia ja hakea ja järjestää musiikkitiedostoja.
- Sonic RecordNow! -ohjelmalla voit tehdä ääntä tai dataa sisältävistä CD- tai DVD-levyistä varmuuskopioita tai siirtää äänitiedostoja CD-levyiltä kiintolevylle ja luoda omia CD-äänilevyjäsi.
- InterVideo WinDVD Player -sovelluksella voit toistaa DVD- tai video-CD-levyjä.
- Windows MovieMaker -sovelluksella voit luoda ja muokata kotielokuvia vetämällä ja pudottamalla.
- InterVideo WinDVD Creator -ohjelmalla voit luoda, muokata ja tallentaa elokuvia DVD- tai video-CD-levyille tai esittää valokuvia diaesityksenä.

Tietokoneessa saattaa olla myös muita multimediasovelluksia. Voit etsiä tällaisia ohjelmia

- tutkimalla työpöydän kuvakkeita
- tarkistamalla, mitä sovelluksia ohjelmaluettelossa näkyy, kun valitset **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat**
- tarkistamalla, mitä tietokoneeseen tallennettuja ohjelmia näkyy, kun valitset **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **SW Setup**.

InterVideo WinDVD Player

InterVideo WinDVD Player on sovellus, jolla voit katsella DVD-levyillä olevia elokuvia tai video-CD-levyjä. WinDVD Player on asennettu valmiiksi tietokoneeseen.



Joillakin DVD-levyillä on muiden valmistajien toisto-ohjelmia, Joillakin DVD-ievyina on indices.

kuten PCFriendly. Nämä ohjelmat saattavat vaikuttaa WinDVD-ohjelman toimintaan.

InterVideo WinDVD Playerin asentaminen uudelleen

Jos WinDVD Player on poistettu tietokoneesta ja asetat optiseen asemaan DVD-levyn, jossa on jonkin toisen valmistajan soitto-ohjelma, sinua pyydetään asentamaan kyseinen ohjelma.

Jos haluat käyttää mieluummin WinDVD Player -ohjelmaa, peruuta toisen valmistajan soitto-ohjelman asennus, sulje asennusikkuna ja asenna WinDVD Player uudelleen.

Asenna WinDVD Player uudelleen seuraavasti:

- 1. Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Software Setup. (Ohjattu asennusohjelma käynnistyy, ja sovellusluettelo tulee näkyviin.)
- 2. Valitse WinDVD, ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Lisätietoja WinDVD Player -ohjelman käytöstä saat valitsemalla ohjelman valikkoriviltä Help (Ohje).

Video-CD- tai DVD-levyn toistaminen

Jotta toiston laatu olisi mahdollisimman hyvä, tallenna avoimet tiedostot ja lopeta kaikki tarpeettomat sovellukset, ennen kuin alat toistaa video-CD- tai DVD-levyä.

Jos näyttöön tulee Tältä alueelta lähtöisin olevaa sisältöä ei voida toistaa -virheilmoitus, pysäytä DVD-levy, vaihda alueasetus ja käynnistä DVD-levy uudelleen. Tietoja alueasetusten muuttamisesta on jäljempänä tässä luvussa, kohdassa "DVD-aseman aluekohtaisten asetusten muuttaminen".

CD-videolevyn tai DVD-levyn toistaminen:

- 1. Aseta DVD- tai CD-videolevy optiseen asemaan.
- 2. Määritä WinDVD videon toisto-ohjelmaksi.
 - ☐ Jos Microsoft Windows XP:n AppPicker- sovelluksen valintaikkuna tulee näkyviin, valitse Toista video WinDVD-ohjelmalla.
 - ☐ Jos Microsoft Windows XP:n AppPicker- sovelluksen valintaikkuna ei tule näkyviin, valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD.
- 3. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.



Kun asetat DVD-levyn asemaan, automaattinen käynnistystoiminto käynnistää hetken kuluttua DVD-levyn ja WinDVD Player -ohielman.

DVD-aseman aluekohtaisten asetusten muuttaminen

Useimmat DVD-levyt, jotka sisältävät tekijänoikeuksien alaista aineistoa, sisältävät DVD-aluekoodin. DVD-aluekoodien avulla voidaan suojata kansainvälisiä tekijänoikeuksia.

Voit toistaa DVD-levyn, jos sen aluekoodi on sama kuin DVD-ROM-aseman aluekoodi.

Ellei DVD-aluekoodi vastaa asemasi alueasetusta, näyttöön tulee Tältä alueelta lähtöisin olevaa sisältöä ei voida toistaa -virheilmoitus, kun asetat DVD-levyn asemaan. Jos haluat toistaa DVD-levyn, vaihda DVD-ROM-aseman alueasetus.



VAROITUS: DVD-ROM-aseman alueasetus voidaan vaihtaa viisi kertaa.

- Alueasetuksesta, jonka valitset viidennellä kerralla, tulee aseman pysyvä asetus.
- Aluekoodin jäljellä olevien vaihtokertojen määrä näkyy WinDVD-ikkunan Remaining times until permanent (Vaihtokertojen määrä ennen pysyväksi asettamista) -kohdassa. Numero ilmaisee myös viidennen vaihtokerran, jolloin valittu asetus jää pysyväksi.

Kun haluat vaihtaa tallennusvälineen alueasetuksen, toimi seuraavasti:

- 1. Käynnistä WinDVD Player jollakin seuraavista tavoista:
 - ☐ Valitse tehtäväpalkin **WinDVD** -kuvake.
 - □ Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat > InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD.
- 2. Napsauta WinDVD Player -ikkunaa hiiren kakkospainikkeella.
- 3. Valitse **Setup** (**Asetukset**).
- 4. Valitse Region (Alue)-välilehti.
- 5. Valitse alueen painike.
- 6. Valitse OK.

CD-levyjen luominen

Tietokoneen mukana tulee tiedonsiirto-ohjelma, jonka avulla voit luoda ja kopioida optisia levyjä. Ennen kuin voit luoda CD-levyjä, tämä sovellus pitää asentaa tietokoneen mukana tulevalta asennus-CD-levyltä.



Jos optinen asemasi tukee DVD+RW-ominaisuutta, voit tallentaa DVD-levyille paljon tiedostoja CD-levyjen luontiohjelmalla. Jos haluat tehdä elokuvia sisältäviä DVD-levyjä, katso "DVD-levyjen luominen InterVideo WinDVD Creator -ohjelmalla" myöhemmin tässä luvussa.

Jos CD-levyjen luontiohjelma on asennettu tietokoneeseesi, sen kuvake näkyy ohjelmaluettelossa, kkun valitset **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat**.

Lisätietoja CD-levyjen luontiohjelman toiminnoista ja niiden käytöstä on kyseisen ohjelman ohjeissa.

CD-levyjen luontiohjelman käyttöä edeltävät valmistelut



VAROITUS: Voit välttää tiedostojesi katoamisen ja CD- tai DVD-levyn vaurioitumisen toimimalla seuraavasti:

- Liitä tietokone luotettavaan ulkoiseen virtalähteeseen, ennen kuin alat kirjoittaa levylle. Älä kirjoita levylle, kun tietokone käyttää akkuvirtaa.
- Ennen kuin alat tallentaa tiedostoja levylle, lopeta CD-levyjen luontiohjelmaa lukuunottamatta kaikki käynnissä olevat sovellukset, mukaan lukien näytönsäästäjät ja virustorjuntaohjelmat.
- Älä kopioi suoraan lähdelevyltä kohdelevylle tai verkkoasemalta kohdelevylle. Kopioi tiedot sen sijaan lähdelevyltä tai verkkoasemalta kiintolevylle ja sen jälkeen kiintolevyltä kohdelevylle.
- Älä käytä kannettavan tietokoneen näppäimistöä tai siirrä tietokonetta, kun se kirjoittaa levyä. Kirjoitusprosessi ei siedä tärähdyksiä.

Tallennusvälineen valitseminen

Suositellaan, että käytät korkealaatuisia tallennusvälineitä, joita voi käyttää optisen aseman enimmäisnopeudella. Tietokoneella voidaan kirjoittaa tai kopioida CD-R-levyjä, joille voidaan tehdä kertatallennus, jota ei voi poistaa, tai CD-RW-levyjä, joille voidaan kirjoittaa uudelleen ja joiden tietoja voidaan poistaa.



Jos haluat tallentaa tiedostoja CD-levylle, käytä tyhjää CD-R-levyä tai CD-RW-levyä, jonka tallennusistuntoa ei ole vielä viimeistelty. Lisätietoja CD-levyjen luontiohjelmalle sopivan tallennusvälineen valitsemisesta on kyseisen ohjelman ohjeissa.

UDF-kehotteeseen vastaaminen

Kun asetat ensimmäisen kerran CD-levyn optiseen asemaan, sinua voidaan pyytää asentamaan Universal Disk Format (UDF) Reader -ohjelma.

UDF Reader -ohjelma on asennettu valmiiksi joihinkin malleihin. Jos UDF Reader on asennettu tietokoneeseen, Drag-to-Disc-sovelluksella luotua CD-levyä voi käyttää yhteensopivassa optisessa asemassa, vaikka tietokoneessa ei olisi Drag-to-Disc-sovellusta, jos valitset Make this disc readable on any DVD-ROM drive (Tee levystä sellainen, että sitä voi lukea kaikissa DVD-asemissa) -vaihtoehdon poistaessasi levyn asemasta.

DVD-levyjen luominen InterVideo WinDVD Creator -ohjelmalla

InterVideo WinDVD Creator -ohjelmalla voit luoda, koostaa ja muokata elokuvia ja tallentaa niitä DVD-levyille. Ennen kuin voit luoda DVD-levyjä, tämä sovellus pitää asentaa asennus-CD-levyltä, joka tulee tiettyjen tietokonemallien mukana. Tämän sovelluksen asentaminen ei onnistu, jos tietokoneessa ei ole optista asemaa, joka tukee DVD+RW-ominaisuutta.

InterVideo WinDVD Creator -ohjelman alkuvalmistelut



VAROITUS: Voit välttää tiedostojesi katoamisen ja DVD-levyn vaurioitumisen toimimalla seuraavasti:

- Liitä tietokone luotettavaan ulkoiseen virtalähteeseen, ennen kuin alat tallentaa tiedostoja DVD-levylle. Älä tallenna tiedostoja DVD-levylle, kun tietokone käyttää akkuvirtaa.
- Ennen kuin alat tallentaa tiedostoja DVD-levylle, lopeta kaikki käynnissä olevat sovellukset, mukaan lukien näytönsäästäjät ja virustorjuntaohjelmat, paitsi InterVideo WinDVD Creator.
- Älä kopioi tiedostoja suoraan DVD-levyltä toiselle tai verkkoasemalta DVD-levylle. Kopioi tiedostot ensin DVD-levyltä tai verkkoasemalta kiintolevylle ja sitten kiintolevyltä DVD-levylle.
- Älä käytä tietokoneen näppäimistöä äläkä siirrä tietokonetta, kun tiedostoja tallennetaan DVD-levylle. Värinä voi häiritä tiedostojen tallennusta.

Tallennusvälineen valitseminen

Suositellaan, että käytät korkealaatuisia tallennusvälineitä, joita voi käyttää optisen aseman enimmäisnopeudella. Tietokoneella voidaan kirjoittaa tai kopioida DVD+R-levyjä, joille voidaan tehdä kertatallennus, jota ei voi poistaa, tai DVD+RW-levyjä, joille voidaan kirjoittaa uudelleen ja joiden tietoja voidaan poistaa.



Jos haluat tallentaa tiedostoja DVD-levylle, käytä tyhjää DVD+R-levyä tai DVD+RW-levyä, jota ei ole alustettu kokonaan. Lisätietoja WinDVD Creator -ohjelman kanssa käytettävistä tallennusvälineistä saat valitsemalla ohjelman valikkoriviltä **Help (Ohje)**.

DVD-levyjen luominen

Avaa InterVideo WinDVD Creator valitsemalla **Käynnistä** > **Kaikki Ohjelmat** > **InterVideo WinDVD Creator** > **InterVideo WinDVD Creator**.

Ohjeita DVD-levyjen luomista varten saat valitsemalla WinDVD Creator -ohjelman valikkoriviltä **Help** (**Ohje**).

Suojaustoiminnot

Suojaustoimintoihin liittyviä suosituksia

Tietokoneen mukana toimitettujen suojausominaisuuksien avulla voit varautua useisiin erilaisiin riskeihin ja suojata tietokoneesi, henkilökohtaiset tietosi ja muut tietosi.

Joissakin käyttöympäristöissä ei ehkä ole tarpeen käyttää kaikkia suojausominaisuuksia. Kaikkien käyttäjien tulisi kuitenkin noudattaa tässä luvussa annettuja ohjeita, jotka liittyvät

- Virustorjuntaohjelmisto
- Windows-päivitykset
- Palomuuriohjelmisto
- Salasanat

Seuraavasta taulukosta "Suojaustoimintojen pikaopas" voi olla apua, kun päätät, mitä muita suojausominaisuuksia haluat käyttää.



Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eräänlaisena pelotteena. Nämä ratkaisut eivät välttämättä estä tuotteen väärinkäyttöä tai varastamista.

Suojaustoimintojen pikaopas

Turvallisuusriski	Suojaustoiminto
Tietokonevirukset	Nortonin virustorjuntaohjelmisto
Käyttäjän tai tietokoneen tietojen luvaton käyttäminen	■ Windows-päivitykset
	Palomuuriohjelmisto
	 HP-järjestelmänvalvojan asennussalasana, joka suojaa Setup-apuohjelman järjestelmätietoja*
Tietokoneen luvaton käyttö	■ QuickLock
	■ Käynnistyssalasana*
Setup-ohjelman luvaton käyttö	HP-järjestelmänvalvojan asennussalasana*
Kiintolevyn sisällön luvaton käyttö	Drivelock
Luvaton käynnistäminen CD-levyltä	Laitteiden käytön estäminen*
Tietokoneen luvaton irrottaminen	Vaijerilukon kiinnityspaikka (käytetään lisävarusteena saatavan vaijerilukon kanssa)

^{*}Tämän suojausominaisuuden asetukset määritetään Setup-apuohjelmassa. Setup-apuohjelma ei ole Windows-sovellus. Voit käynnistää apuohjelman painamalla **f10**-näppäintä tietokoneen käynnistämisen tai uudelleenkäynnistämisen yhteydessä. Tässä luvussa kuvataan, kuinka voit käyttää Setup-apuohjelmaa tiettyjen suojausominaisuuksien asetusten määrittämiseen. Tietoja järjestelmätietojen tarkastelemisesta ja muiden Setup-apuohjelman ominaisuuksien käyttämisestä on kohdassa "Setup-apuohjelman käyttäminen", Luku 9.

Virustorjuntaohjelmat

Kun käytät tietokonetta sähköpostin lukemiseen ja lähettämiseen, lähiverkossa tai Internetissä, tietokoneeseen voi päästä tietokoneviruksia. Tietokonevirukset voivat vahingoittaa käyttöjärjestelmää, sovelluksia tai apuohjelmia tai saada ne toimimaan epänormaalilla tavalla.

Virustorjuntaohjelmistot tunnistavat useimmat virukset ja poistavat ne tietokoneesta. Yleensä ohjelmistot osaavat myös korjata viruksen aiheuttamat vahingot. Jotta suojaus olisi voimassa myös uusia viruksia vastaan, virustorjuntaohjelma ja virusmääritykset on päivitettävä.

Tietokoneeseen on asennettu valmiiksi Norton AntiVirus -ohjelmisto. Tietoja Norton AntiVirus -ohjelmiston käytöstä ja päivittämisestä saat valitsemalla **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **Norton AntiVirus** > **Ohje ja tuki**.

Saat lisätietoja tietokoneviruksista valitsemalla **Käynnistä** > **Ohje ja tuki**.Kirjoita sana virukset **hakukenttään** ja paina **Enter-näppäintä**.

Tärkeät suojauspäivitykset Windows XP -käyttöjärjestelmää varten

Critical Security Updates for Windows XP -CD-levy on voitu toimittaa tietokoneesi mukana. Siinä on lisäpäivityksiä, jotka on julkaistu tietokoneen kokoonpanon määrittämisen jälkeen. Tietokoneen käyttöiän ajan Microsoft jatkaa käyttöjärjestelmän päivittämistä ja tuo päivitykset saataville sivustoonsa.

Päivitä järjestelmäsi *Critical Security Updates for Windows XP* -levyn avulla seuraavasti:

- 1. Aseta levy asemaan. Asennusohjelma käynnistyy automaattisesti levyltä.
- 2. Asenna kaikki päivitykset näytölle tulevien ohjeiden mukaan. Toimenpide saattaa kestää muutaman minuutin.
- 3. Poista levy asemasta.



VAROITUS: Koska uusia tietokoneviruksia löytyy kaiken aikaa, HP suosittelee, että asennat kaikki tärkeät päivitykset sitä mukaa, kun ne tulevat saataville ja saat niistä ilmoituksen Microsoftilta. Voit myös käydä Windows Update -sivustossa säännöllisesti ja asentaa viimeisimmät suositeltavat päivitykset ja ohjainpäivitykset Microsoftilta ja HP:lta. Suosittelemme Windows Updaten käyttöä vähintään kuukausittain.

Palomuuriohjelmisto

Kun käytät tietokonetta sähköpostiin, lähiverkossa tai Internetissä, luvattomat henkilöt saattavat ehkä selvittää sinuun, tietokoneeseesi tai tietoihisi liittyviä asioita. Palomuurit tarkkailevat tietokoneen lähtevää ja tulevaa tietoliikennettä. Palomuurin ominaisuuksia ovat mm. tapahtumaloki ja raportointi, automaattiset hälytykset ja käyttöliittymät palomuurin asetusten määrittämistä varten.

Suosittelemme, että suojaat tietojasi käyttämällä palomuuriohjelmistoa. Tietokoneessa on mukana valmiiksi asennettu palomuuriohjelmisto. Katso lisätietoja palomuurisovelluksen online-ohjeesta.



Tietyissä olosuhteissa palomuuri voi estää Internet-pelien käytön, häiritä tulostimen tai tiedostojen jakamista verkossa tai estää hyväksytyt sähköpostiliitteet. Voit ratkaista tällaiset ongelmat tilapäisesti poistamalla palomuurin käytöstä, suorittamalla haluamasi tehtävän, jonka palomuuri muutoin estäisi ja ottamalla sitten palomuurin uudelleen käyttöön. Voit ratkaista ongelman pysyvästi muuttamalla palomuurin asetuksia.

QuickLock

fn+f6-kutsunäppäimet käynnistävät käyttöjärjestelmän QuickLock-suojaustoiminnon.

QuickLock-toiminto suojaa tietokonettasi näyttämällä käyttöjärjestelmän sisäänkirjautumisikkunan. Kun kirjautumisikkuna on näytössä, tietokonetta ei voi käyttää, jos Windows-käyttäjän tai-järjestelmänvalvojan salasanaa ei anneta ensin.

Ennen QuickLock-toiminnon käyttämistä sinun on määritettävä Windows-käyttäjän tai -järjestelmänvalvojan salasana. Ohjeita on Ohje ja tukipalvelut -osassa, jonka voit avata valitsemalla **Käynnistä > Ohje ja tuki**.

- Ota QuickLock käyttöön painamalla fn+f6.
- Lopeta QuickLock-toiminto antamalla Windows-käyttäjän tai -järjestelmänvalvojan salasana.

Salasanat

Salasanojen tallentaminen



VAROITUS: Jotta unohtunut salasana ei estäisi sinua käyttämästä tärkeitä salasanoilla suojattuja tietoja, kirjoita salasanasi muistiin ja säilytä salasanatietoja jossakin turvallisessa paikassa, joka ei ole tietokoneen lähettyvillä.

Salasanojen avulla voit suojata tietokoneesi tehokkaasti. Jos esimerkiksi suojaat tietokoneen määrittämällä käynnistyssalasanan ja järjestelmänvalvojan asetussalasanan ja unohdat molemmat näistä salasanoista, et voi käynnistää tietokonetta tai lopettaa tietokoneen lepotilaa, ennen kuin alkuasetukset palautetaan huollossa.

Kirjoita muistiin salasanasi ja säilytä niitä turvallisessa paikassa etäällä tietokoneesta. Näin varmistat, että voit itse käyttää kaikkia tietoja, apuohjelmia ja tietokoneesi ominaisuuksia, jotka ovat salasanojen suojassa.

Jos haluat ottaa yhteyden huoltoon, valitse **Käynnistä** > **Ohje ja tuki**, tai katso tarvitsemasi tiedot tietokoneen mukana toimitetusta painetusta englanninkielisestä *Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot eri maissa)* -oppaasta.

HP- ja Windows-salasanojen käyttäminen

Jotkin salasanat määritetään HP -ohjelmistossa ja tietyt salasanat käyttöjärjestelmässä. Seuraavassa taulukossa on tietoja tavallisimmin käytetyistä HP -salasanoista ja Windowssalasanoista. Saat tietoja muista Windowssalasanoista, kuten näytönsäästäjän salasanoista, valitsemalla Käynnistä > Ohje ja tuki.

Seuraavassa taulukossa on ehdotuksia HP- ja Windowssalasanojen käyttöä varten.

HP-salasanat	Toiminto
HP-järjestelmänvalvojan asetussalasana	Estää Setup-apuohjelman luvattoman käytön.
Käynnistyssalasana	Estää tietokoneen sisällön käsittelemisen, kun tietokone käynnistetään, käynnistetään uudelleen tai palautetaan lepotilasta.
Windowsin salasanat	Toiminto
Järjestelmänvalvojan salasana*	Estää tietokoneen sisällön luvattoman käsittelemisen Windows- järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
Käyttäjän salasana*	Estää Windows-käyttäjätilin luvattoman käyttämisen.
	Voit suojata tietokoneen sisällön asettamalla salasanakehotteen, joka tulee näkyviin, kun tietokone palautuu valmiustilasta. Katso "Valmiustilan salasanakehotteen asettaminen", Luku 3.
*O 11: 1 : NAC 1 ::::	

^{*}Saat tietoja Windows-järjestelmänvalvojan tai Windows-käyttäjän salasanan määrittämisestä valitsemalla **Käynnistä** > **Ohje ja tuki**.

Voit käyttää samaa tekstiä HP- ja Windows-salasanana. Huomaa kuitenkin seuraavat seikat:

- HP:n salasanat voivat sisältää enintään 8 kirjainta tai numeroa kaikkina yhdistelminä. Isojen ja pienten kirjainten välillä ei tehdä eroa.
- HP-salasana on määritettävä ja toistettava täsmälleen samoilla näppäimillä. Esimerkiksi näppäimistön numeronäppäimiä käyttäen määritettyä HP-salasanaa ei tunnisteta, jos se näppäillään upotetuta numeronäppäimistöltä. Lisätietoja numeronäppäimistöstä on kohdassa "Numeronäppäimistö", Luku 2.

Vaikka voit käyttää samaa tekstiä eri salasanoille, HP- ja Windows-salasanoja käsitellään eri tavalla. Vaikka käyttäisit samaa tekstiä HP-salasanana ja Windows-salasanana, sinun on asetettava HP-salasana Setup-apuohjelmassa ja Windowssalasana käyttöjärjestelmässä.



Vaikka salasanat olisivat samanlaiset, HP-järjestelmänvalvojan asetussalasanalla ja Windows-järjestelmänvalvojan salasanalla on eri käyttötarkoitus. Esimerkiksi Windows-järjestelmänvalvojan salasanaa ei voi käyttää Setupapuohjelmassa, eikä vastaavasti HP-järjestelmänvalvojan asetussalasanaa tietokoneen käyttämiseksi järjestelmänvalvojana. Voit kuitenkin käyttää samaa tekstiä molemmille salasanoille.

Käynnistyssalasana

Käynnistyssalasanalla voit estää tietokoneen luvattoman käytön. Kun käynnistyssalasana on asetettu, se kysytään, kun tietokoneeseen kytketään virta, kun se käynnistetään uudelleen tai kun se palautetaan lepotilasta. Käynnistyssalasana

- ei tule näkyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen
- pitää asettaa ja syöttää täsmälleen samoilla näppäimillä. Esimerkiksi näppäimistön numeronäppäimiä käyttäen asetettua käynnistyssalasanaa ei tunnisteta, jos se näppäillään upotetulta numeronäppäimistöltä.
- voi sisältää enintään 8 kirjainta ja numeroa kaikkina yhdistelminä. Isojen ja pienten kirjainten välillä ei tehdä eroa.

Käynnistyssalasanan asettaminen

Käynnistyssalasana asetetaan Setup-apuohjelmassa.

- 1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemällä tietokoneeseen virta. Paina **f10**, kun näytön vasemmassa alanurkassa näkyy asetusohjelman viesti.
- 2. Valitse nuolinäppäimillä **Suojaus (tai Turvallisuus)** > **Käynnistyssalasana** ja paina **Enter**.
- Kirjoita salasana Anna uusi salasana -kenttään ja paina Enter.
- 4. Kirjoita salasana **Vahvista uusi salasana** -kenttään ja paina **Enter**.
- 5. Kun asetusilmoitus näkyy näytössä, tallenna asetukset painamalla **Enter**-näppäintä.
- Aseta määritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla f10-näppäintä, ja toimi sitten näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.

Käynnistyssalasanan vaihtaminen

Käynnistyssalasana muutetaan Setup-apuohjelmassa.

- 1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemällä tietokoneeseen virta. Paina **f10**, kun näytön vasemmassa alanurkassa näkyy asetusohjelman viesti.
- 2. Valitse nuolinäppäimillä **Suojaus (tai Turvallisuus)** > **Käynnistyssalasana** ja paina **Enter**.
- 3. Kirjoita nykyinen salasana **Anna nykyinen salasana** -kenttään ja paina sitten **Enter**.
- 4. Kirjoita uusi salasana **Anna uusi salasana** -kenttään ja paina **Enter**.
- Kirjoita uusi salasana Vahvista uusi salasana -kenttään ja paina Enter.
- 6. Kun asetusilmoitus näkyy näytössä, tallenna asetukset painamalla **Enter**-näppäintä.
- 7. Aseta määritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla **f10**-näppäintä, ja toimi näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.

Käynnistyssalasanan poistaminen

Käynnistyssalasana poistetaan Setup-apuohjelmassa.

- Avaa Setup-apuohjelma kytkemällä tietokoneeseen virta. Paina f10, kun näytön vasemmassa alanurkassa näkyy asetusohjelman viesti.
- Valitse nuolinäppäimillä Suojaus (tai Turvallisuus) > Käynnistyssalasana ja paina Enter.
- Kirjoita nykyinen salasana Anna nykyinen salasana
 -kenttään ja paina Enter-näppäintä kolme kertaa.
 (Enter-näppäimen painaminen kaikissa salasanakentissä ilmaisee, että haluat poistaa salasanan, etkä halua muuttaa sitä.)
- 4. Kun asetusilmoitus näkyy näytössä, tallenna asetukset painamalla **Enter**-näppäintä.
- 5. Aseta määritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla **f10**-näppäintä, ja toimi sitten näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.

Määrittämäsi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.

Käynnistyssalasanan syöttäminen

Kirjoita käynnistyssalasanan kehotteeseen salasanasi käyttämällä samoja näppäimiä, joilla määritit salasanan, ja paina sitten **Enter**. Voit yrittää salasanan antamista kolme kertaa. Sen jälkeen tietokone on käynnistettävä uudelleen, ennen kun voit antaa salasanan uudestaan.

HP-järjestelmänvalvojan asetussalasana

HP-järjestelmänvalvojan asetussalasana suojaa Setupapuohjelman kokoonpanoasetuksia ja järjestelmän tunnistetietoja. Lisätietoja Setup-apuohjelmasta on kohdassa "Setup-apuohjelman käyttäminen", Luku 9.

Kun HP-järjestelmänvalvojan asetussalasana on asetettu, se täytyy antaa aina, kun käytetään Setup-apuohjelmaa. HP-järjestelmänvalvojan asetussalasana

- ei ole sama kuin Windows-järjestelmänvalvojan salasana. Tietoja HP-salasanojen ja Windows-salasanojen käytöstä on aiemmin tässä luvussa, kohdassa "HP- ja Windows-salasanojen käyttäminen".
- ei tule näkyviin, kun asetat, kirjoitat, vaihdat tai poistat sen.
- pitää asettaa ja syöttää täsmälleen samoilla näppäimillä. Esimerkiksi näppäimistön numeronäppäimillä asetettua HP-järjestelmänvalvojan asetussalasanaa ei tunnisteta, jos se näpppäillään upotetulla numeronäppäimistöllä.
- voi sisältää enintään 8 kirjainta ja numeroa kaikkina yhdistelminä. Isojen ja pienten kirjainten välillä ei tehdä eroa.
- on Setup-apuohjelman valikoissa merkitty nimellä Järjestelmänvalvojan salasana.

HP-järjestelmänvalvojan asetussalasanan asettaminen

Voit määrittää HP-järjestelmänvalvojan asetussalasanan Setup-apuohjelmassa seuraavasti:

- Avaa Setup-apuohjelma kytkemällä tietokoneeseen virta. Paina f10, kun näytön vasemmassa alanurkassa näkyy asetusohjelman viesti.
- 2. Valitse nuolinäppäimillä **Suojaus (tai Turvallisuus)** > **Järjestelmänvalvojan salasana** ja paina **Enter**.
- Kirjoita salasana Anna uusi salasana -kenttään ja paina Enter.
- 4. Kirjoita salasana **Vahvista uusi salasana** -kenttään ja paina **Enter**.
- 5. Kun asetusilmoitus näkyy näytössä, tallenna asetukset painamalla **Enter**-näppäintä.
- Aseta määritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla f10-näppäintä, ja toimi sitten näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.

HP-järjestelmänvalvojan asetussalasanan vaihtaminen

Voit vaihtaa HP-järjestelmänvalvojan asetussalasanan Setup-apuohjelmassa seuraavasti:

- Avaa Setup-apuohjelma kytkemällä tietokoneeseen virta. Paina f10, kun näytön vasemmassa alanurkassa näkyy asetusohjelman viesti.
- 2. Valitse nuolinäppäimillä **Suojaus (tai Turvallisuus)** > **Järjestelmänvalvojan salasana** ja paina **Enter**.
- 3. Kirjoita nykyinen salasana **Anna nykyinen salasana** -kenttään ja paina sitten **Enter**.
- 4. Kirjoita uusi salasana **Anna uusi salasana** -kenttään ja paina **Enter**.
- 5. Kirjoita uusi salasana **Vahvista uusi salasana** -kenttään ja paina **Enter**.
- 6. Kun asetusilmoitus näkyy näytössä, tallenna asetukset painamalla **Enter**-näppäintä.
- Aseta määritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla f10-näppäintä, ja toimi sitten näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.

HP-järjestelmänvalvojan asetussalasanan poistaminen

HP-järjestelmänvalvojan asetussalasana poistetaan Setupapuohjelmassa.

- 1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemällä tietokoneeseen virta. Paina **110**, kun näytön vasemmassa alanurkassa näkyy asetusohjelman viesti.
- 2. Valitse nuolinäppäimillä **Suojaus (tai Turvallisuus)** > **Järjestelmänvalvojan salasana** ja paina **Enter**.
- Kirjoita nykyinen salasana Anna nykyinen salasana
 -kenttään ja paina Enter-näppäintä kolme kertaa.
 (Enter-näppäimen painaminen jäljellä olevissa salasanakentissä ilmaisee, että haluat poistaa salasanan, etkä halua muuttaa sitä.)
- 4. Kun asetusilmoitus näkyy näytössä, tallenna asetukset painamalla **Enter**-näppäintä.
- 5. Aseta määritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla **f10**-näppäintä, ja toimi sitten näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.

Määrittämäsi asetukset tulevat voimaan, kun tietokone käynnistetään uudelleen.

HP-järjestelmänvalvojan salasanan antaminen

Kun olet käynnistänyt Setup-apuohjelman painamalla **f10** -näppäintä, kirjoita HP-järjestelmänvalvojan asetussalasana samoilla näppäimillä, joilla määritit salasanan, ja paina sitten **Enter**. Voit yrittää antaa HP-järjestelmänvalvojan asetussalasanan kolme kertaa. Sen jälkeen tietokone on käynnistettävä uudelleen, ennen kun voit antaa salasanan uudestaan.

DriveLock-toiminnon käyttäminen



VAROITUS: Jos unohdat DriveLock-salasanan, kiintolevy lukitaan eikä sitä voi enää käyttää.

DriveLock estää kiintolevyn sisällön luvattoman käytön. Kun aseman DriveLock-suojaus on otettu käyttöön, DriveLock-salasana tarvitaan kyseisen aseman käyttämiseksi.

DriveLock-salasanojen asettaminen

Voit määrittää DriveLock-asetukset Setup-apuohjelmassa seuraavasti:

- 1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemällä tietokoneeseen virta. Paina **f10**, kun näytön vasemmassa alanurkassa näkyy asetusohjelman viesti.
- 2. Valitse nuolinäppäimillä **Suojaus (tai Turvallisuus)** > **DriveLock-salasana** ja paina **Enter**.
- 3. Lue varoitus ja paina sitten **Enter**.
- 4. Kirjoita uusi salasana **Anna uusi salasana** -kenttään ja paina **Enter**.
- 5. Kirjoita uusi salasana **Vahvista uusi salasana** -kenttään ja paina **Enter**.
- 6. Vahvista valitsemasi kiintolevyn DriveLock-suojaus kirjoittamalla vahvistuskenttään DriveLock ja painamalla **f10**-näppäintä.
- 7. Jatka painamalla Enter.
- 8. Aseta määritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla **f10**-näppäintä, ja toimi sitten näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.

DriveLock-salasanan syöttäminen

Aina, kun käynnistät tietokoneesi uudelleen, sinun on annettava DriveLock-salasana.

Anna DriveLock-salasana seuraavasti:

» Kirjoita DriveLock-salasana Anna DriveLock-salasana -kenttään ja paina Enter.



Voit yrittää salasanan antamista kolme kertaa. Sen jälkeen tietokone on käynnistettävä uudelleen, ennen kun voit antaa salasanan uudestaan.

DriveLock-salasanojen vaihtaminen

Voit määrittää DriveLock-asetukset Setup-apuohjelmassa seuraavasti:

- Avaa Setup-apuohjelma kytkemällä tietokoneeseen virta. Paina f10, kun näytön vasemmassa alanurkassa näkyy asetusohjelman viesti.
- 2. Valitse nuolinäppäimillä **Suojaus (tai Turvallisuus)** > **DriveLock-salasana** ja paina **Enter**.
- 3. Kirjoita nykyinen salasana **Anna nykyinen salasana** -kenttään ja paina **Enter**.
- 4. Kirjoita uusi salasana **Anna uusi salasana** -kenttään ja paina **Enter**.
- 5. Kirjoita uusi salasana **Vahvista uusi salasana** -kenttään ja paina **Enter**.
- 6. Kun asetusilmoitus näkyy näytössä, tallenna muutokset painamalla **Enter**-näppäintä.
- 7. Aseta määritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla **f10**-näppäintä, ja toimi sitten näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.

DriveLock-suojauksen poistaminen

Avaa DriveLock-asetukset Setup-apuohjelmassa seuraavasti:

- Avaa Setup-apuohjelma kytkemällä tietokoneeseen virta. Paina f10, kun näytön vasemmassa alanurkassa näkyy asetusohjelman viesti.
- 2. Valitse nuolinäppäimillä **Suojaus (tai Turvallisuus)** > **DriveLock-salasana** ja paina **Enter**.
- 3. Kirjoita nykyinen salasana **Anna nykyinen salasana** -kenttään ja paina **Enter**-näppäintä kolme kertaa. (Enter-näppäimen painaminen jäljellä olevissa salasanakentissä ilmaisee, että haluat poistaa salasanan, etkä halua muuttaa sitä.)
- 4. Kun asetusilmoitus näkyy näytössä, tallenna muutokset painamalla **Enter**-näppäintä.
- 5. Aseta määritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla **f10**-näppäintä, ja toimi sitten näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.

Laitteiden käytön estäminen

Voit rajoittaa tietokoneen käyttöä poistamalla käytöstä tietokoneen tiettyjä ominaisuuksia. Voit esimerkiksi poistaa käytöstä tietokoneen käynnistämisen CD-levyltä, mutta sallia tietokoneen kaikkien muiden ominaisuuksien käyttämisen.

Voit poistaa tietokoneen ominaisuuksia käytöstä ja ottaa niitä uudelleen käyttöön Setup-apuohjelmassa.

- 1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemällä tietokoneeseen virta. Paina **f10**, kun näytön vasemmassa alanurkassa näkyy asetusohjelman viesti.
- 2. Valitse nuolinäppäimillä **Suojaus (tai Turvallisuus)** > **Laitesuojaus (tai Laiteturvallisuus)** ja paina **Enter**.
- 3. Valitse muokattava ominaisuus nuolinäppäimillä. Toimi sitten seuraavasti:
 - ☐ Kun haluat poistaa kohteen käytöstä, valitse kentän arvoksi f5- tai f6-näppäimillä Poista käytöstä ja paina Enter.
 - ☐ Kun haluat ottaa kohteen uudelleen käyttöön, valitse kentän arvoksi f5- tai f6-näppäimillä Ota käyttöön ja paina Enter.
- 4. Kun näyttöön tulee vahvistuskehote, jossa näkyy valitsemasi asetus, tallenna asetukset painamalla Enter.
- Aseta määritykset ja poistu Setup-apuohjelmasta painamalla f10-näppäintä, ja toimi sitten näytöllä näkyvien ohjeiden mukaan.

Vaijerilukko

Voit suojata tietokonettasi lisäksi erikseen hankittavan vaijerilukon avulla.




Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eräänlaisena pelotteena. Nämä ratkaisut eivät välttämättä estä tuotteen väärinkäyttöä tai varastamista.

Kiinnitä vaijerilukko seuraavasti:

- 1. Kierrä vaijeri jonkin kiinteän esineen ympärille (esimerkiksi työpöytä).
- 2. Aseta vaijerilukko vaijerilukon kiinnityspaikkaan.



3. Käännä avainta vastapäivään **①**, poista avain lukosta **②**, ja säilytä se turvallisessa paikassa.



Voit irrottaa vaijerilukon tekemällä yllä mainitut toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.

Laitelisävarusteet ja päivitykset

Ulkoiset laitteet

Tässä oppaassa esiteltyihin liitäntöihin, portteihin ja liittimiin voidaan kytkeä ulkoisia standardilaitteita.

- Tietoja kunkin laitteen kanssa käytettävistä liitännöistä, liittimistä ja porteista on laitteen mukana tulevissa ohjeissa.
- Tietoja kunkin laitteen kanssa käytettävien ohjelmien, kuten laiteohjaimien, asentamisesta ja lataamisesta, on laitteen mukana tulevissa ohjeissa.

Kun haluat liittää tietokoneeseen ulkoisen standardilaitteen, toimi seuraavasti:

- 1. Jos liitettävässä laitteessa on oma virtalähde, sammuta laite.
- 2. Kytke laite tietokoneen sopivaan liittimeen.
- 3. Jos laitteessa on oma virtalaite, kytke sen virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.
- 4. Käynnistä laite.

Kun haluat irrottaa ulkoisen standardilaitteen tietokoneesta, sammuta laite ja irrota se tietokoneesta.



Jos tietokoneesi ei tunnista laitetta, käynnistä tietokone uudelleen.

Näytön tai projektorin liittäminen

Liitä ulkoinen näyttö tai projektori tietokoneeseen kytkemällä näytön kaapeli ulkoisen näytön porttiin tietokoneen takana.



Jos näyttökuva ei ilmesty ulkoiseen näyttöön tai projektoriin, vaikka näyttö on liitetty oikein, yritä saada kuva näkymään ulkoisessa näytössä painamalla **fn+f4**-näppäimiä.

USB-laitteen liittäminen

USB-liitännällä voit liittää ulkoisia USB-laitteita, kuten USB-näppäimistön, -hiiren, -levyaseman, -tulostimen, -skannerin tai -keskittimen tietokoneeseen tai lisävarusteena saatavaan HP-laajennuslaitteeseen.

Keskitin on liitäntälaite, jossa voi olla oma virtalähde. USB-keskittimet voidaan liittää tietokoneen USB-porttiin tai toisiin USB-laitteisiin. Keskittimien kanssa voi käyttää useita USB-laitteita.


- Keskitin, jossa on oma virtalaite, pitää liittää ulkoiseen virtalähteeseen.
- Keskitin, jolla ei ole omaa virtalähdettä, pitää kytkeä joko tietokoneen USB-liitäntään tai sellaisen keskittimen porttiin, jolla on oma virtalähde.

Tietokoneen USB-portteihin voidaan kytkeä USB 2.0 -laitteita ja vanhempia USB-yhteensopivia laitteita.

Joidenkin USB-laitteiden kanssa pitää käyttää niiden omia apuohjelmia, jotka tulevat tavallisesti USB-laitteen mukana. Lisätietoja USB-laitteista ja niiden ohjelmistojen asentamisesta on USB-laitteiden mukana tulevissa ohjeissa.

USB-laitteen käyttäminen

Voit käyttää USB-laitetta liittämällä sen johonkin neljästä tietokoneen USB-portista.



Vanhemman USB 1.1 -version mukaisen laitteen tuki on käytössä oletuksena. Tässä tapauksessa käynnistyksen aikana (ennen Windowsin käynnistymistä) tai käytettäessä ei-Windowssovellusta tai -apuohjelmaa tuetaan USB-näppäimistöä tai -keskitintä, joka on liitetty tietokoneen USB-porttiin.

1394-laitteen liittäminen

IEEE 1394 on laitteistoliittymä, jota voidaan käyttää nopeiden multimedia- tai tallennuslaitteiden liittämiseen tietokoneeseen. Skannereissa, digitaalisissa kameroissa ja digitaalisissa videokameroissa käytetään usein 1394-liitäntää.

Joidenkin 1394-laitteiden käyttäminen voi edellyttää laitekohtaisten ohjainten tai muiden ohjelmistojen lataamista. Tietoja laitekohtaisista ohjelmistoista on laitteen ohjeissa tai laitteen valmistajan tai toimittajan sivustossa.

Alla olevassa kuvassa näkyvä tietokoneen 1394-portti tukee IEEE 1394a -laitteita.



PC-kortin käyttäminen

PC-kortti on luottokortin kokoinen lisävaruste, joka täyttää Personal Computer Memory Card International Associationin (PCMCIA:n) määrittämät standardit. Tietokoneen PC-korttipaikka tukee sekä 32-bittisiä CardBus-kortteja että 16-bittisiä PC-kortteja.

PC-kortti voi toimia esimerkiksi modeemina, äänikorttina, muistikorttina, tallennusvälineenä, langattomana tietoliikennelaitteena tai digitaalisena kamerana.

PC-kortin valitseminen

Tietokoneen kanssa voi käyttää I- tai II-tyypin PC-kortteja. III-tyypin PC-kortteja tai Zoom Video (Zoomed Video) -PC-kortteja ei tueta.

PC-kortin asetusten määrittäminen



VAROITUS: Jos asennat tietokoneeseen PC-korttivalmistajan toimittamia ohjelmistoja tai valintatoimintoja, tietokoneesi ei ehkä enää toimi muiden PC-korttien kanssa. Jos PC-kortin ohjeissa neuvotaan asentamaan laiteohjaimia, toimi seuraavasti:


- Asenna ainoastaan käyttöjärjestelmällesi tarkoitetut laiteohjaimet
- Älä asenna tietokoneeseen muita, PC-kortin valmistajalta saamiasi ohjelmistoja, kuten korttipalveluja, vastakepalveluja tai valintatoimintoja.

PC-kortin asettaminen paikalleen



VAROITUS: Voit estää PC-kortin liitinten vahingoittumisen seuraavasti:

- Käytä mahdollisimman vähän voimaa, kun työnnät PC-kortin PC-korttipaikkaan.
- Älä siirrä tai kuljeta tietokonetta, kun siinä on PC-kortti.
 - 1. Paina PC-kortin vapautuspainiketta ①, jolloin painike tulee ulos, ja vapauta PC-korttipaikan suojus painamalla painiketta uudestaan.
 - 2. Irrota PC-korttipaikan suojus 2.



- 3. Käännä PC-kortti nimiöpuoli ylöspäin siten, että kortin liittimet ovat tietokonetta kohti.
- 4. Työnnä kortti varovasti paikalleen korttipaikkaan.



PC-kortin pysäyttäminen ja poistaminen



VAROITUS: Pysäytä PC-kortti ennen sen poistamista, jotta et menetä tietoja ja järjestelmä ei lukitu.



PC-kortin pysäyttäminen säästää virtaa, vaikka korttia ei käytettäisi.


- 1. Lopeta kaikki sovellukset ja suorita loppuun kaikki PC-kortin tukemat toiminnot.
- 2. Jos haluat pysäyttää PC-kortin, valitse tehtäväpalkista **Poista laite turvallisesti** ja valitse sitten PC-kortti. (Saat Poista laite turvallisesti -kuvakkeen näkyviin valitsemalla tehtäväpalkissa olevan Näytä piilotetut kuvakkeet -nuolikuvakkeen).
- 3. Vapauta PC-kortti painamalla PC-kortin vapautuspainiketta **①**, jolloin painike tulee ulos, ja vapauta PC-kortti painamalla painiketta uudestaan.
- 4. Vedä PC-kortti varovasti pois korttipaikasta 2.



ExpressCard-kortin käyttäminen

ExpressCard on seuraavan sukupolven PC-kortti, jonka suorituskyky ja laajennettavuus on aikaisempaa parempi. Kortti on PCMCIA:n standardimääritysten mukainen.

ExpressCard tukee useita erilaisia sovelluksia. Sitä on saatavana kahta eri kokoa: ExpressCard/34 ja ExpressCard/54. Tietokoneen ExpressCard-korttipaikassa voidaan käyttää kumpaa tahansa korttia.



Kohde

- ExpressCard/34
- 2 ExpressCard/54

ExpressCard-kortin määritysten tekeminen

VAROITUS: Jos asennat tietokoneeseen ExpressCard-korttivalmistajan toimittamia ohjelmistoja tai valintatoimintoja, tietokoneesi ei ehkä enää toimi muiden ExpressCard-korttien kanssa. Jos ExpressCard-kortin ohjeissa neuvotaan asentamaan laiteohjaimia, toimi seuraavasti:


- Asenna ainoastaan käyttöjärjestelmällesi tarkoitetut laiteohjaimet
- Älä asenna tietokoneeseen muita, ExpressCard-kortin valmistajalta saamiasi ohjelmistoja, kuten korttipalveluja, vastakepalveluja tai valintatoimintoja.

ExpressCard-kortin asettaminen paikalleen




VAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta kortin liittimet eivät vahingoitu:

- Aseta ExpressCard-kortti sen korttipaikkaan käyttäen niin vähän voimaa kuin mahdollista.
- Älä siirrä tai kuljeta tietokonetta, kun siinä on ExpressCard-kortti.
 - 1. Poista ExpressCard-kortti painamalla korttia nopeasti ja vapauttamalla se **①**.
 - 2. Vedä ExpressCard-kortin suojus ulos korttipaikasta 2.



- 3. Käännä ExpressCard-kortti nimiöpuoli ylöspäin siten, että kortin liittimet ovat tietokonetta kohti.
- 4. Työnnä kortti varovasti paikalleen korttipaikkaan.



ExpressCard-kortin poistaminen




VAROITUS: Pysäytä ExpressCard-kortti ennen sen poistamista, jotta et menetä tietoja ja järjestelmä ei lukitu.



ExpressCard-kortin pysäyttäminen säästää virtaa silloin, kun korttia ei käytetä.

- 1. Lopeta kaikki sovellukset ja suorita loppuun kaikki ExpressCard-kortin tukemat toiminnot.
- 2. Jos haluat pysäyttää ExpressCard-kortin, valitse tehtäväpalkista **Poista laite turvallisesti** ja valitse sitten ExpressCard-kortti. (Saat Poista laite turvallisesti -kuvakkeen näkyviin valitsemalla tehtäväpalkissa olevan Näytä piilotetut kuvakkeet -nuolikuvakkeen).
- 3. Poista ExpressCard-kortti painamalla korttia nopeasti ja vapauttamalla se **●**.
- 4. Vedä kortti ulos korttipaikasta 2.



Digitaalisten tallennusvälineiden käyttäminen

Digitaalisen tallennusvälineen paikassa voidaan käyttää seuraavia digitaalisia tallennusvälineitä:

- SD (Secure Digital)
- Secure Digital I/O (SDIO)
- Multimediakortti (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MSP)
- SmartMedia (SM)
- xD Picture Card (XD)

Digitaaliset tallennusvälineet ovat flash-tyyppisiä muistikortteja, joihin voidaan tallentaa tietoja ja joilla niitä voidaan siirtää turvallisesti. Tällaisia kortteja käytetään usein digitaalisissa kameroissa, kämmentietokoneissa ja kannettavissa tietokoneissa.

Digitaalisen tallennusvälineen merkkivalo

Digitaalisen tallennusvälineen merkkivalo syttyy, kun korttipaikkaan asetettua muistikorttia käytetään. Tallennusvälineen merkkivalo sammuu, kun korttipaikassa olevaa tallennusvälinettä ei käytetä tai kun korttipaikka on tyhjä.



Digitaalisen muistikortin asettaminen paikalleen



VAROITUS: Voit estää digitaalisen muistikortin liitinten vahingoittumisen seuraavasti:

- Käytä mahdollisimman vähän voimaa, kun asetat digitaalista muistikorttia sen korttipaikkaan.
- Älä siirrä tai kuljeta tietokonetta, kun siinä on digitaalinen muistikortti.
 - 1. Käännä kortti nimiöpuoli ylöspäin siten, että kortin liittimet ovat tietokonetta kohti.
 - 2. Työnnä kortti varovasti paikalleen digitaalisen tallennusvälineen korttipaikkaan. (Kortin reuna jää hieman tietokoneen reunan ulkopuolelle.)



Digitaalisen muistikortin poistaminen

Poista digitaalinen muistikortti seuraavasti:

- 1. Sulje kaikki sovellukset ja lopeta toiminnot, joita kortti käyttää.
- 2. Jos haluat pysäyttää digitaalisen muistikortin, valitse tehtäväpalkista **Poista laite turvallisesti** ja valitse sitten muistikortti. (Saat Poista laite turvallisesti -kuvakkeen näkyviin valitsemalla tehtäväpalkissa olevan Näytä piilotetut kuvakkeet -nuolikuvakkeen).
- 3. Vedä kortti ulos korttipaikasta.



Digitaalisen muistikortin poistaminen käytöstä tai käynnistäminen uudelleen

Korttipaikassa oleva digitaalinen muistikortti kuluttaa virtaa, vaikka sitä ei käytettäisi. Kortin ottaminen pois käytöstä säästää virtaa.

Poista tietokoneessa oleva digitaalinen muistikortti käytöstä valitsemalla Windowsin työpöydällä oleva **Oma tietokone** -kuvake, valitsemalla hiiren kakkospainikkeella korttia vastaava asema ja valitsemalla **Poista**. (Kortti pysähtyy, mutta ei tule ulos korttipaikasta.)

Voit käynnistää kortin uudelleen poistamalla sen ja asettamalla sen paikalleen uudelleen. Ohjeita on aiemmin tässä luvussa, osissa "Digitaalisen muistikortin asettaminen paikalleen" ja "Digitaalisen muistikortin poistaminen".

Muistin lisääminen

Voit lisätä tietokoneeseen työmuistia (RAM) lisävarusteena saatavan hyväksytyn tyyppisen muistimoduulin avulla.

Jokainen tietokoneen muistipaikka tukee yhtä 256 Mt, 512 Mt, 1024 Mt tai 2048 Mt DDR2 SODIMM -muistimoduulia.

Joissakin tietokonemalleissa on toimituksessa yksi tyhjä muistipaikka tai kaksi tyhjää muistipaikkaa. Toisissa malleissa voi olla esiasennettu muistimoduuli, joka voidaan vaihtaa tarvittaessa.

Muistia koskevien tietojen tarkasteleminen

Kun tietokoneeseen lisätään työmuistia, lepotilatiedostolle varattu tila kiintolevyllä kasvaa vastaavasti.

Jos lepotilan käytössä ilmenee ongelmia työmuistin lisäämisen jälkeen, tarkista, että kiintolevyllä on tarpeeksi vapaata tilaa entistä suuremmalle lepotilatiedostolle.

- Kun haluat nähdä järjestelmän RAM-muistin määrän, valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylläpito > Järjestelmä > Yleiset-välilehti.
- Tarkista kiintolevyllä oleva vapaa tila valitsemalla työpöydällä oleva **Oma tietokone** -kuvake, valitsemalla kiintolevy hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Ominaisuudet**.
- Kun haluat nähdä, kuinka paljon levytilaa lepotilatiedosto tarvitsee, valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylläpito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila-välilehti.

Muistimoduulin poistaminen tai asettaminen



VAARA: Käsittele muistilokeroa pelkästään tämän toimenpiteen aikana, jotta et saa sähköiskua. Muistilokero sekä akku- ja kiintolevypaikkojen lokerot ovat ainoita tietokoneen sisällä olevia lokeroita, jotka käyttäjä voi avata. Kaikkiin muihin osiin pääsemiseksi tarvitaan työkalu, ja ne tulisi jättää valtuutetun huollon avattaviksi.




VAARA: Sammuta tietokone, irrota virtajohto ja poista akku ennen muistikortin asentamista, jotta et saa sähköiskua ja tietokone ei vahingoitu.



VAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta elektroniset osat eivät vahingoitu: ennen kuin alat asentaa muistikorttia, pura staattinen sähkö kehostasi koskettamalla maadoitettua metalliesinettä. Lisätietoja staattisen sähkön aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä on *tietokoneen Documentation*-CD-levyllä olevan Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusohjeet -oppaan osassa "Staattinen sähkö".

- 1. Tallenna työsi ja sammuta tietokone. Jos et ole varma, onko tietokone pois päältä tai lepotilassa, paina lyhyesti virta-/valmiustilapainiketta. Jos työtiedostosi palaavat näyttöön, tallenna ne, lopeta kaikki sovellukset ja sammuta tietokone.
- 2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet.
- 3. Irrota virtajohto.
- 4. Käännä tietokone ylösalaisin.


- 5. Irrota akku, jos se on paikallaan. Ohjeita on kohdassa "Akun vaihtaminen", Luku 3.
- 6. Irrota muistilokeron ruuvi **1**.
- 7. Nosta muistilokeron kantta ja irrota se 2.



8. Poista muistimoduuli tai aseta se paikalleen.


Muistimoduulin poistaminen:

- a. Vedä ulospäin muistimoduulin sivuilla olevat pidikkeet **①**. (Kortti kallistuu ylöspäin.)
- b. Tartu muistimoduuliin sen reunoista ja vedä moduuli varovasti ulos muistipaikasta **2**.
- c. Aseta muistimoduuli staattiselta sähköltä suojattuun pakkaukseen.




Aseta muistimoduuli paikalleen seuraavasti:

- a. Aseta moduulin koloilla merkitty reuna laajennuspaikan koloilla merkittyä kohtaa vasten ●.
- b. Aseta moduuli 45 asteen kulmaan muistilokeroon nähden ja paina moduulia muistipaikkaan, kunnes se asettuu paikalleen ②.
- c. Paina moduulia alaspäin, kunnes pidikkeet naksahtavat paikoilleen **3**.



- 9. Kohdista muistilokeron kansi ja aseta se paikalleen tietokoneeseen **①**.
- 10. Aseta muistilokeron ruuvi paikalleen ja kiristä se 2.
- 11. Aseta akku takaisin, jos irrotit akun tämän toimenpiteen alussa, ja liitä tietokone virtalähteeseen ja käynnistä tietokone.



Asemat

Tietoja asemista

Asemille voidaan tallentaa tietoa säilytystä varten. Tietokoneen kiintolevy ja optiset asemat vaihtelevat malleittain.

- *Kiintolevyt* on tarkoitettu tiedostojen ja ohjelmien pitkäaikaiseen tallennukseen. Tällaisia tiedostoja ja ohjelmia ovat esimerkiksi järjestelmätiedostot, sovellukset ja ohjaimet. Kiintolevyä kutsutaan myös *kiintolevyasemaksi*. Lisätietoja on kohdassa "Kiintolevyasema", jäljempänä tässä luvussa.
- Optiset asemat, kuten DVD-ROM-asema, tukevat DVDja /tai CD-levyjen käyttöä. CD- ja DVD-levyille voidaan tallentaa tietoja, musiikkia tai elokuvia, ja tiedot voidaan hakea ja toistaa levyiltä. DVD-levyjen tallennuskapasiteetti on suurempi kuin CD-levyjen.

Tietokoneella voi lukea tai kirjoittaa seuraavassa taulukossa esitettyjä optisia levyjä.

Optinen asema	CD- ja DVD- ROM-levyn lukeminen	CD-RW-levylle kirjoittaminen	DVD+RW/R- levylle kirjoittaminen
DVD-ROM-asema*	Kyllä	Ei	Ei
DVD/CD-RW yhdistelmäasema*	Kyllä	Kyllä	Ei
DVD+RW/R- ja CD-RW- yhdistelmäasema*	Kyllä	Kyllä	Kyllä

^{*} Tietokoneesi ei ehkä tue joitakin lueteltuja optisia asemia. Kaikkia tuettuja optisia asematyyppejä ei ehkä ole lueteltu.

Ohjeita on kohdassa "Optinen asema" jäljempänä tässä luvussa.

Kaikissa malleissa on digitaalinen asemapaikka, jota voidaan käyttää HP:n USB Digital Drive -aseman kanssa. Ohjeita on kohdassa "Lisävarusteena saatava HP:n USB Digital Drive -asema (vain tietyt mallit)" jäljempänä tässä luvussa.

Lisävarusteena saatava ulkoinen asema voidaan liittää tietokoneen johonkin USB-porttiin tai 1394-porttiin.

Lisää tallennustilaa voidaan saada digitaalisilla tallennusvälineillä, kuten SD-muistikortit, SDIO-kortit, MultiMediaCard-kortit, SmartMedia- ja xD Picture Card -kortit, Memory Stick-, Memory Stick Pro -muistit. Lisätietoja on kohdassa "Digitaalisten tallennusvälineiden käyttäminen", Luku 6.

Asemien käsitteleminen

Asemat ovat herkkiä tietokoneen osia, joita on käsiteltävä varovasti. Alla olevat varoitukset koskevat kaikkia levyasemia. Lisävaroitukset on annettu niiden toimenpiteiden kohdalla, joita ne koskevat.



VAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta et vahingoita tietokonetta tai asemaa:

- Käsittele asemaa varovasti. Älä pudota sitä.
- Kun asetat aseman paikalleen, käytä vain sen verran voimaa kuin on välttämätöntä. Liiallisen voiman käyttäminen voi vahingoittaa aseman liittimiä.
- Älä ruiskuta levyasemaan puhdistusainetta tai muuta nestettä tai pidä sitä liian matalassa tai korkeassa lämpötilassa.
- Älä poista ensisijaista kiintolevyä (eli kiintolevypaikassa olevaa kiintolevyä) muuten kuin korjausta tai vaihtoa varten.
- Staattinen sähkö saattaa vahingoittaa elektronisia osia. Toimi seuraavasti, jotta staattinen sähkö ei vahingoita tietokonetta tai levyasemaa:
 - ☐ Ennen kuin alat käsitellä levyasemaa, pura staattinen sähkö kehostasi koskettamalla maadoitettua metalliesinettä ja
 - □ Vältä koskettamasta aseman liittimiä. Lisätietoja staattisen sähkön aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä on Sähkötarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusohjeet -oppaassa Notebook Documentation -CD-levyllä.
- Vältä viemästä kiintolevyä magneettikenttiä sisältävien laitteiden lähelle. Magneettikenttiä aiheuttavia turvalaitteita ovat esimerkiksi lentokentillä käytetyt metallinpaljastimet. Lentokenttien turvalaitteissa, joilla tutkitaan liukuhihnalle asetettavat käsimatkatavarat, käytetään magneettikenttien sijasta röntgensäteitä, joista ei ole haittaa kiintolevylle.
- Jos lähetät aseman postitse, lähetä se pakkauksessa, joka suojaa sitä iskuilta, tärinältä, liian matalilta tai korkeilta lämpötiloilta sekä kosteudelta. Kirjoita paketin päälle "SÄRKYVÄÄ" tai, jos lähetät sen ulkomaille, "FRAGILE".



VAROITUS: Puhdista CD- tai DVD-asema vain sille tarkoitetulla puhdistussarjalla, joita saa useimmista sähkötarvikeliikkeistä. Näin vältät aseman vahingoittumisen.

Kiintolevyasema

Tässä osassa käsitellään tietokoneen ensisijaista kiintolevyä.

Kiintolevyn merkkivalo

Kiintolevyn merkkivalo syttyy, kun sisäistä kiintolevyä luetaan tai sille kirjoitetaan.



Sisäisen kiintolevyn vaihtaminen


Sisäinen kiintolevy on kiintolevypaikassa oleva kiintolevy. Irrota kiintolevyasema vain korjausta tai vaihtoa varten.




VAROITUS: Toimi seuraavasti ennen levyaseman irrottamista, jotta järjestelmä ei lukitu etkä menetä tallentamattomia tietoja.

- Tallenna työtiedostot, sulje kaikki sovellukset ja sammuta tietokone.
- Irrota tietokone ulkoisesta virtalähteestä ja irrota akku.
 - Tallenna työtiedostot ja lopeta kaikki käynnissä olevat sovellukset.
 - Varmuuskopioi tarvittaessa kiintolevyllä olevat tiedot.
 Tietoja ja ohjeita varmuuskopioinnista saat valitsemalla
 Käynnistä > Ohje ja tuki.
 - 3. Sammuta tietokone ja sulje näyttö.
 - 4. Irrota tietokone ulkoisesta virtalähteestä.
 - 5. Käännä tietokone ylösalaisin.
 - 6. Irrota akku.


- 7. Irrota kiintolevypaikan neljä kiintolevyn kiinnitysruuvia **1**.
- 8. Irrota kiintolevyn kansi **2**.




9. Työnnä kahvan avulla kiintolevy tietokoneen reunaa kohti **●**, ja irrota kiintolevy kiintolevypaikasta **②**.



10. Asenna kiintolevyasema laskemalla se kiintolevypaikkaan **1** ja työntämällä asemaa poispäin tietokoneen reunasta, kunnes asema on kokonaan paikallaan **2**.



- 11. Aseta kiintolevyaseman kansi kiintolevypaikan päälle **①**.
- 12. Jos asetit kiintolevyn paikalleen, kiinnitä kiintolevyn neljä kiinnitysruuvia ②. (Jos poistit kiintolevyn, mutta et asettanut sen tilalle toista kiintolevyä, laita kiinnitysruuvit johonkin turvalliseen paikkaan.)




Optinen asema



VAROITUS: Jotta optisessa levyasemassa olevan levyn toisto ei häiriydy tai levy ei vahingoitu, pysäytä CD- tai DVD-levy ja poista levy asemasta, ennen kuin asetat tai irrotat optisen levyaseman.


Optisen levyn asettaminen asemaan

- 1. Käynnistä tietokone.
- 2. Vapauta levykelkka painamalla aseman etulevyssä olevaa vapautuspainiketta **1**, ja vedä kelkka kokonaan ulos **2**.
- 3. Aseta CD-levy tai yksipuolinen DVD-levy levykelkkaan nimiöpuoli ylöspäin.
- 4. Paina levyä sen keskikohdasta varovasti levykelkassa olevaan pyörittimeen ③, kunnes levy napsahtaa paikalleen. Pidä levystä kiinni sen reunoista; älä koske levyn tasaisiin pintoihin. Jos levykelkka ei ole kokonaan ulkona, kallista levyä, jotta sen voi asettaa levykelkassa olevaan pyörittimeen, ja paina levy paikalleen.
- 5. Sulje levykelkka 4.



Optisen levyn poistaminen (kun virtalähde on saatavana)


- 1. Käynnistä tietokone.
- 2. Vapauta levykelkka painamalla aseman etulevyssä olevaa vapautuspainiketta **①**, ja vedä kelkka kokonaan ulos **②**.
- 3. Poista levy levykelkasta painamalla pyöritintä varovasti samalla, kun nostat levyn sen ulkoreunasta ③. Pidä levystä kiinni sen reunoista; älä koske levyn tasaisiin pintoihin. (Jos levykelkka ei ole kokonaan ulkona, kallista levyä, kun poistat sen.)
- 4. Sulje levykelkka.
- 5. Aseta levy suojakoteloon.



Optisen levyn poistaminen (kun virtalähdettä ei ole saatavana)

Jos tietokone on pois päältä tai laitteelle ei ole virtaa, optisen aseman vapautuspainike ei toimi. Seuraavalla tavalla voit poistaa levyn optisesta asemasta käyttämättä vapautuspainiketta:

- 1. Työnnä jonkin pienen esineen, kuten paperiliittimen, toinen pää aseman etulevyssä olevaan vapautusaukkoon ①.
- 2. Työnnä paperiliitintä varovasti, kunnes levykelkka vapautuu, ja vedä kelkka ulos tietokoneesta ②.
- 3. Poista levy levykelkasta painamalla pyöritintä varovasti samalla, kun nostat levyn sen ulkoreunasta 3. Pidä levystä kiinni sen reunoista; älä koske levyn tasaisiin pintoihin. (Jos levykelkka ei ole kokonaan ulkona, kallista levyä, kun poistat sen.)
- 4. Aseta levy suojakoteloon.



Optisen levyn toistaminen

Voit toistaa CD- tai DVD-levyjä optisessa asemassa.

Tässä osassa olevat tiedot koskevat useimpia optisia asemia ja levyohjelmistoja. Tietoja tietyistä levyohjelmistoista, kuten Windows Media Player, WinDVD ja CD-levyjen luontiohjelma, joka tulee tietokoneen mukana, on osassa "Multimediaohjelmiston käyttäminen", Luku 4.

Optisen levyn sisällön tarkasteleminen

Kun asetat järjestelmään CD- tai DVD-levyn, tietokone voi alkaa toistaa sitä, näyttää sen sisällön, olla tekemättä mitään tai näyttää vastauskehotteen. Voit valita, miten tietokone reagoi levyn asettamiseen käyttämällä käyttöjärjestelmän automaattista soittotoimintoa.

Tietokone reagoi seuraaviin toimenpiteisiin yleensä automaattisen käynnistyksen ollessa käytössä:

- Jos haluat estää CD-äänilevyn toistamisen, kun automaattinen käynnistys on käytössä, pidä vaihtonäppäintä alhaalla, kun asetat CD-levyn asemaan.
- Saat levyn sisällön näkyviin seuraavasti, kun automaattinen käynnistystoiminto ei näytä sitä:
 - 1. Aseta levy asemaan.
 - Valitse Käynnistä > Suorita ja kirjoita:
 x: (missä x on sen aseman tunnus, jossa levy on.)
 - 3. Paina Enter.

Toiston suojaaminen



VAROITUS: Minkä tahansa laitteen asettaminen tai irrottaminen multimediasovelluksen ollessa käynnissä saattaa keskeyttää tai lopettaa toiston.



VAROITUS: Älä käynnistä valmiustilaa tai lepotilaa, kun käytät tallennusvälinettä. Muussa tapauksessa äänen ja videokuvan laatu voi heiketä tai ääni tai videokuva voi hävitä kokonaan.

Jos käynnistät valmiustilan tai lepotilan vahingossa, kun toisto on käynnissä:

- näyttöön voi tulla varoitus "Lepotilan tai valmiustilan käynnistäminen voi keskeyttää levyn toiston. Haluatko jatkaa?" Valitse Ei. Äänen tai videon toisto voi jatkua automaattisesti tai levyn voi joutua käynnistämään uudestaan.
- Jos valmius- tai lepotila on käynnistetty, eikä varoituksia tule näkyviin, poistu tilasta ja käynnistä levy uudelleen.
 - ☐ Poistu lepotilasta painamalla nopeasti virta-/valmiustilapainiketta.
 - ☐ Lopeta valmiustila painamalla nopeasti virta-/valmiustilapainiketta, koskettamalla kosketusalustaa tai painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Tekijänoikeuksia koskevat varoitukset

Tekijänoikeuksien alaisen aineiston, kuten tietokoneohjelmien, elokuvien, lähetysten ja äänitysten, luvaton kopioiminen on voimassaolevien tekijänoikeuslakien vastainen rikos. Älä käytä tietokonetta tällaiseen tarkoitukseen.

Käynnistysjärjestys

Oletuksena tietokone käynnistyy ensin sisäiseltä kiintolevyasemalta. Voit asettaa tietokoneen käynnistymään miltä tahansa käynnistyskelpoiselta CD- tai DVD-levyltä, joka on optisessa asemassa. Käynnistys-CD- tai DVD-levy sisältää tiedostot, joita tietokone tarvitsee käynnistyäkseen ja toimiakseen asianmukaisesti. Voit myös käynnistää tietokoneen levykeasemalta tai tietokoneen USB-porttiin liitetyltä flash-laitteelta.

Voit määrittää käynnistysasetukset Set-apuohjelmalla. Setup ei ole Windows-apuohjelma, eikä se tue kosketusalustan käyttöä. Lisätietoja Setup-apuohjelmasta on kohdassa "Setup-apuohjelman käyttäminen", Luku 9.

Lisävarusteena saatava HP:n USB Digital Drive -asema (vain tietyt mallit)


Lisävarusteena saatavat HP:n USB Digital Drive -asemat ovat taskukokoisia SD (Secure Digital) -muistiasemia, joita voidaan käyttää esimerkiksi digitaalisten kuvien, musiikin, videon tai datatiedostojen tallennukseen ja siirtoon. Digital Drive -asema voidaan liittää lisävarusteena saatavaan digitaaliseen asemapaikkaan tai USB-porttiin USB Digital Driven kaapeli joko sisällä tai ulosvedettynä.

SD-muistikortti on asetettava Digital Driveen ennen kuin sitä voi käyttää tietokoneen kanssa. Tietokoneen mallin mukaan sinulla saattaa jo olla SD-muistikortti. Jos tietokoneen mukana ei tule SD-korttia, voit hankkia kortin tietokoneliikkeistä tai hyvinvarustetuista kodinkoneliikkeistä.


Lisävarusteena saatavan SD-muistikortin asentaminen

Asenna lisävarusteena saatava SD-muistikortti lisävarusteena saatavaan HP USB Digital Drive -asemaan seuraavasti:

1. Irrota Digital Drive -aseman suojakansi.



2. Aseta SD-muistikortti Digital Driven SD-korttipaikkaan.



Lisävarusteena saatavan digitaalisen aseman asettaminen saatavaan digitaaliseen asemapaikkaan

Aseta lisävarusteena saatava digitaalinen asema digitaaliseen asemapaikkaan seuraavasti:


- 1. Varmista, että olet asettanut SD-muistikortin Digital Drive -asemaan.
- 2. Aseta digitaalinen asema nimiöpuoli ylöspäin varovasti digitaaliseen asemapaikkaan.



Lisävarusteena saatavan digitaalisen aseman irrottaminen digitaalisesta asemapaikasta

Irrota lisävarusteena saatava digitaalinen asema digitaalisesta asemapaikasta seuraavasti:

- 1. Paina digitaalisen aseman vapautuspainiketta, jolloin painike tulee ulos. Vapauta digitaalinen asema painamalla painiketta uudelleen ①.
- 2. Poista digitaalinen asema asemapaikasta 2.




Digitaalisen aseman liittäminen USB-porttiin

Lisävarusteena saatava Digital Drive -asema voidaan liittää tietokoneen USB-porttiin USB-kaapeli sisäänvedettynä tai ulosvedettynä.


Digitaalisen aseman liittäminen USB-porttiin kaapeli sisäänvedettynä:

- 1. Varmista, että olet asettanut SD-muistikortin Digital Drive -asemaan.
- 2. Liitä digitaalisen aseman USB-liitin tietokoneesi USB-porttiin.




Lisävarusteena saatavan digitaalisen aseman liittäminen USB-kaapeli ulosvedettynä:

1. Kierrä USB-kaapelia, kunnes se on kokonaan ulkona.



2. Liitä digitaalisen aseman USB-liitin tietokoneesi USB-porttiin.



Tietoliikenne

Modeemi



VAROITUS: Sisäinen modeemi ei ehkä toimi, jos puhelinlinjoja on useita tai jos kyseessä on tilaajavaihde. Sisäistä modeemia ei voi liittää kolikkopuhelimeen eikä sillä saa yhteyttä viihdelinjoihin. Nämä liitännät saattavat aiheuttaa ylijännitettä ja vahingoittaa sisäistä modeemia. Tarkista puhelinlinjan tyyppi ennen liittämistä.

Kaikissa kannettavissa tietokonemalleissa on RJ-11-modeemiliitäntä ja valmiiksi asennettu nopea 56K-modeemi. RJ-11-liittimillä varustettu modeemikaapeli toimitetaan tiettyjen mallien kanssa.

Jos hankit tietokoneen, jossa on sisäinen modeemi, mutta alueellasi ei käytetä RJ-11-puhelinliitintä, liitä modeemi puhelinverkkoon tietokoneen mukana tulleen maakohtaisen modeemisovittimen avulla.

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi muodosta yhteys sellaiseen Internet-palveluntarjoajaan tai modeemiverkkoon, joka tukee nopeita Internet-yhteyksiä.

Faksin toimittamisen enimmäisnopeus on 14,4 kilobittiä sekunnissa, mutta modeemi toimii myös suuremmilla nopeuksilla latauksissa.

Modeemin liittäminen

Modeemi on liitettävä analogiseen puhelinlinjaan.



VAARA: Älä kytke puhelinjohtoa RJ-45-verkkoliitäntään. Näin vähennät sähköiskun, tulipalon tai laitevaurioiden vaaraa.



VAARA: Modeemin liittäminen digitaaliseen linjaan saattaa vahingoittaa modeemia pysyvästi. Jos liität modeemikaapelin vahingossa digitaaliseen puhelinlinjaan, irrota kaapeli siitä välittömästi.



VAROITUS: Joidenkin digitaalisten puhelinvaihteiden seinäpistokkeet voivat olla samannäköisiä kuin RJ-11-puhelinliitäntä, mutta niitä ei voi käyttää modeemin kanssa.

Lisätietoja modeemin liittämisestä ja sen määritysten tekemisestä on *Modeemi- ja verkko* -oppaassa *Notebook Documentation* -CD-levyllä.

Verkko

Kaikissa tietokoneen malleissa on RJ-45-verkkoliitäntä. Verkkokaapeli ei sisälly toimitukseen.

Tietokone voidaan kytkeä verkkoon riippumatta siitä, onko sisäinen modeemi liitetty puhelinlinjaan vai ei.

Jos tietokone on liitetty verkkoon, sinun kannattaa ottaa yhteys verkonvalvojaan ennen verkkoasetusten muuttamista.

Tietokone tukee enintään 10 Mb/s:n siirtonopeutta, kun se on liitetty 10BASE-T-verkkoon, ja 100 Mb/s:n siirtonopeutta, kun se on liitetty 100Base-TX-verkkoon.

Verkkokaapelin liittäminen

Tietoja verkkokaapelin (ei tietokoneen mukana) liittämisestä on *Modeemi ja verkko* -oppaassa *Notebook Documentation* -CD-levyllä.

Verkkoyhteyden luominen ja katkaiseminen

Voit säästää virtaa katkaisemalla verkkoyhteyden, kun sitä ei käytetä.

- Kun haluat katkaista verkkoyhteyden, kirjaudu ulos verkosta ja irrota verkkokaapeli.
- Kun haluat luoda verkkoyhteyden, liitä verkkokaapeli ja kirjaudu verkkoon.

Verkkoon kytkeytyminen tietokoneen käynnistyksen aikana

Jos haluat liittää tietokoneen PXE (Preboot eXecution Environment) -palvelimeen käynnistyksen yhteydessä, sinun on otettava sisäinen verkkokortti käyttöön käynnistystä varten ja vastattava verkkokäynnistyskehotteeseen (Network Service Boot) aina, kun haluat ottaa yhteyden palvelimeen.

- Tee verkkokäynnistysmääritykset Setup-apuohjelmassa, kun haluat ottaa verkkokortin käyttöön käynnistyksessä ja nähdä verkkokäynnistyskehotteen aina tietokonetta käynnistettäessä. Lisätietoja Setup-apuohjelmasta on kohdassa "Setup-apuohjelman käyttäminen", Luku 9.
 - Setup ei ole Windows-apuohjelma, eikä se tue kosketusalustan käyttöä.
- Vastaa verkkokäynnistyskehotteeseen painamalla f12-näppäintä, kun "F12 = Boot from LAN" -kehote (käynnistys lähiverkosta) näkyy hetken aikaa näytön vasemmassa alakulmassa ennen Windowsin käynnistymistä.

Langaton ominaisuus (tietyt mallit)

Jos tietokoneessasi on sisäinen langaton laite, kuten 802.11- tai Bluetooth®-laite, käytössäsi on *langaton kannettava tietokone*. Katso seuraavista kohdista lisätietoja 802.11- ja Bluetoothjärjestelmän mukaisista osista.

Tietokoneen sisäinen langattoman laitteen antenni näkyy seuraavassa kuvassa.





VAARA: Radiotaajuussäteilylle altistumisen vaara. Tämän laitteen säteilyteho on FCC:n radiotaajuussäteilyn altistumisrajojen alapuolella. Tästä huolimatta radiolaitetta on käytettävä niin, että se on mahdollisimman vähän kosketuksissa ihmisiin normaalin toiminnan aikana. Jotta vältyttäisiin altistukselta radiotaajuussäteilylle, joka mahdollisesti ylittää FCC:n raja-arvot, käyttäjän etäisyyden antenniin tulisi olla vähintään 20 cm normaalin käytön aikana, myös silloin, kun tietokoneen näyttö on suljettuna.

Langaton 802.11-tekniikka

Langattomalla 802.11-tekniikalla varustettu tietokone voi saada yhteyden langattomiin verkkoihin (joihin voidaan viitata mm. nimillä langaton LAN, WLAN tai *tukiasema*) esimerkiksi kotona, yrityksen tiloissa, julkisilla paikoilla, ravintoloissa tai lentoasemilla.

Langattoman 802.11-määritysten mukaisen järjestelmän avulla voit saada yhteyden verkkoon, joka koostuu toisista tietokoneista ja lisälaitteista, jotka ovat langattoman reitittimen tai langattoman tukiaseman kautta yhteydessä toisiinsa. Tavalliset kodin langattomat verkot käyttävät langattomia reitittimiä, koska ne voivat suorittaa useita verkon toimintoja, joihin muutoin tarvittaisiin monia erilaisia laitteita ja ohjelmia. Langaton reititin voi jakaa Internet-yhteyden ja tietokoneen tiedostot monien langattomien tietokoneiden ja tavalliseen verkkoon liitettyjen tietokoneiden kanssa. Yritykset ja julkiset langattomat verkot käyttävät vastaavasti langattomia tukiasemia, jotka voivat käsitellä suuria tietokone- ja lisälaitemääriä ja jotka pystyvät erottelemaan tärkeät verkkotoiminnot toisistaan.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattomalla Bluetooth-tekniikalla varustettu tietokone voi olla yhteydessä toisiin Bluetooth-tekniikalla varustettuihin laitteisiin langattoman PAN-verkon (Personal Area Network) avulla.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa yhteydet langattomassa verkossa, joka koostuu muista Bluetoothilla varustetuista laitteista, kuten kannettavista tietokoneista, matkapuhelimista, kameroista, kuulokkeista ja kämmentietokoneista. Tämän nopeakäyttöisen langattoman verkon avulla voit esimerkiksi synkronoida yhteystietoja Bluetoothia käyttävien kannettavien tietokoneiden välillä tai ottaa yhteyden Internetiin Bluetoothia käyttävän matkapuhelimen kautta.

Langattoman ominaisuuden ottaminen käyttöön

Voit ottaa langattoman ominaisuuden käyttöön seuraavasti:

- 1. Jos langaton tietokone ei ole käynnissä, käynnistä se.
- 2. Paina langattoman laitteen painiketta. (Langattoman laitteen merkkivalo syttyy.)
- 3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Wireless Assistant -kuvaketta (vain tietyt mallit) näytön oikean alakulman ilmoitusalueella, ja valitse Avaa Wireless Assistant -ikkuna. Valitse sopivat asetukset ja ota käyttöön tai poista käytöstä sisäiset 802.11- ja Bluetooth-laitteet.



Langattoman ominaisuuden ottaminen käyttöön ei luo automaattisesti langatonta verkkoa tai avaa yhteyttä langattomaan verkkoon. Verkko on luotava erikseen ennen kuin langatonta ominaisuutta voi hyödyntää.

Oman langattoman verkon määrittäminen tai yhteyden ottaminen olemassa olevaan langattomaan verkkoon

Tietoja langattoman verkon yhteyksistä on tietokoneen mukana toimitetussa *Go Wireless* -oppaassa (vain tietyt mallit) tai HP:n sivustossa osoitteessa http://www.hp.com/go/wireless. Tietoja on saatavana seuraavista aiheista:

- langattoman verkon määrittäminen
- yhteyden muodostaminen olemassa olevaan langattomaan verkkoon
- häiriötilanteiden vianmääritys.

Langattomien suojaustoimintojen käyttäminen

Aina, kun määrität oman langattoman verkon tai otat yhteyden olemassa olevaan langattomaan verkkoon, varmista, että suojaustoiminnot suojaavat verkkoa ja verkkoyhteyttä. Katso tarkempia tietoja HP:n sivustosta osoitteesta http://www.hp.com/go/wireless.

WLAN-ohjelmisto

WLAN-ohjelmisto tulee kaikkien kannettavien tietokoneiden mukana, joissa on sisäinen WLAN-laite. Jotta voisit asentaa WLAN-ohjelmiston, sinun on tiedettävä sisäisen WLAN-laitteen nimi.

Selvitä sisäisen WLAN-laitteen tiedot seuraavasti:

- 1. Valitse **Käynnistä** > **Oma tietokone**.
- Napsauta hiiren kakkospainikkeella Oma tietokone -kuvaketta ja valitse Ominaisuudet > Laitteisto > Laitehallinta > Verkkosovittimet.
- 3. Etsi WLAN-sovitin luettelosta. WLAN-sovittimen luettelotiedoissa voivat olla tiedot *wireless LAN*, *WLAN*, tai 802.11.

Jos luettelossa ei ole WLAN-sovittimia, tietokoneessa ei ehkä ole sisäistä WLAN-laitetta tai sen ohjainta ei ole oikein asennettu.

WLAN-ohjelmiston käyttäminen

WLAN-ohjelmisto Windows XP:tä varten on saatavana SoftPaq-tiedostona HP:n sivustossa. Lataa ja asenna SoftPaq jommalla kummalla seuraavista tavoista:

- Valitse **Käynnistä** > **Ohje ja tuki**, valitse linkki ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
- Mene HP:n sivustoon osoitteessa http://www.hp.com/support. Etsi tietokoneesi malli näytön ohjeiden mukaan ja valitse ladattava SoftPaq. WLAN-ohjelmisto on Verkko-kategoriassa.

WLAN-ohjemateriaalin käyttäminen

Ohjemateriaalit:

- Intel® PRO/Wireless LAN 2200 3B Mini PCI -verkkosovittimet—Asenna WLAN-ohjelmisto aiemmin tässä oppaassa kerrotulla tavalla, avaa apuohjelma ja valitse ohjelman valikkoriviltä **Ohje**.
- Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI -verkkosovittimet—Asenna WLAN-ohjelmisto aiemmin tässä luvussa kerrotulla tavalla, avaa apuohjelma ja valitse ohjelman valikkoriviltä **Ohje**.
- HP WLAN 802.11b/g W400 -verkkosovittimet— Katso HP WLAN W400 -käyttäjän opas Documentation Wireless LAN -CD-levyllä.
- HP WLAN 802.11a/b/g W500 -verkkosovittimet— Katso *HP WLAN W500 -käyttäjän opas Documentation Wireless LAN* -CD-levyllä.

Ohjelmistojen päivittäminen, palauttaminen ja apuohjelmat

Ohjelmistopäivitykset

Suositellaan, että asennat tietokoneeseen uusimmat ohjelmistoversiot sitä mukaa, kun niitä julkaistaan. Näin varmistat, että tietokone toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja että se on yhteensopiva muuttuvien tekniikoiden kanssa.

Ohjelmiston päivityslinkkien käyttäminen on usein helpoin tapa päivittää tietokoneen ohjelmistot. Avaa linkit valitsemalla **Käynnistä > Ohje ja tuki**.

Seuraavissa kohdissa on tarkempia ohjeita, joiden avulla voit

- valmistautua ohjelmistopäivityksiin
- noutaa päivityksiä HP:n sivustosta
- ladata ja asentaa päivityksiä.

Ohjelmistopäivityksiin valmistautuminen

Jos tietokone on liitetty verkkoon, suositellaan, että keskustelet ohjelmiston päivittämisestä verkonvalvojan kanssa ennen päivityksiä ja etenkin järjestelmän ROM-päivityksiä.

On myös suositeltavaa, että asetat palautuspisteen ennen ohjelmistopäivitystä. Ohjeita on jäljempänä tässä luvussa, kohdassa"Järjestelmän palautuskohdan asettaminen".

Valmistaudu ohjelmistopäivityksiin tarkistamalla tietokoneen tyyppi, tuotesarja tai tuoteperhe ja malli. Valmistaudu järjestelmän lukumuistin (ROM) päivitykseen tarkistamalla tietokoneen nykyisen lukumuistin versio. Katso seuraavista kohdista, miten voit nähdä tietokoneen tuote- ja muistitiedot.



Tietokoneen lukumuistiin (ROM) on tallennettu BIOS (Basic Tietokoneen iukumuisum (Noivi) on ameelikset määrittävät, Input-Output System) -asetukset. BIOS-asetukset määrittävät, miten tietokoneen eri osat toimivat käyttöjärjestelmän ja ulkoisten laitteiden kanssa. BIOS-asetuksiin tallennetaan myös tietokoneen aika- ja päivämääräasetukset.

Tietokonetta koskevien tietojen tarkistaminen

Tietokoneen päivittämistä varten tarvitaan seuraavat tiedot:

- Tuoteryhmä on "kannettavat tietokoneet" (Notebook).
- Tuoteperheen nimi ja tuotteen sarjanumero näkyvät näytön etulevyssä.
- Tarkempia *mallitietoja* on tietokoneen pohjassa olevassa sarjanumerotarrassa.

Tuotteen nimi, tietokoneen malli ja sarjanumero näkyvät myös Setup-apuohjelman samassa osassa ROM-tietojen kanssa, kuten seuraayassa osassa kuyataan.

Tietokoneen lukumuistin tietojen tarkistaminen

Jos haluat tietää, onko saatavilla oleva ROM-päivitys uudempi kuin tietokoneen ROM-muistin versio, tarkista järjestelmän lukumuistin versio.

» Näytä tietokoneen ROM-muistin versio painamalla fn+esc.



Järjestelmätiedoissa järjestelmän BIOS:in päivämäärä on samalla järjestelmän ROM-muistin versionumero. BIOS-päivämäärä saatetaan näyttää esimerkiksi muodossa 10/19/2003 F.07.

Lukumuistitiedot näkyvät myös Setup-apuohjelmassa. Setup ei ole Windows-apuohjelma, eikä se tue kosketusalustan käyttöä. Täydelliset tiedot Setup-apuohjelman käyttämisestä ovat jäljempänä tässä luvussa, kohdassa "Setup-apuohjelman käyttäminen".

- 1. Avaa Setup-apuohjelma kytkemällä ensin tietokoneeseen virta tai käynnistämällä se uudelleen.
- 2. Ennen kuin Windows käynnistyy ja samalla, kun näytön vasemmassa alakulmassa lukee "Press <F10> to enter setup, paina **f10**.
- 3. Lukumuistin versio ja päivämäärä näkyvät Järjestelmän BIOS-versio -kentässä.
- 4. Setup-apuohjelman lopettaminen tekemättä muutoksia:
 - a. Sulje ikkuna painamalla **Esc**.
 - b. Valitse nuolinäppäimillä Ohita muutokset ja paina enter.

Päivityksen lataaminen ja asentaminen

Useimmat HP:n sivustossa olevat ohjelmistot on pakattu *SoftPaq*-nimisiksi tiedostoiksi. Jotkin lukumuistipäivitykset on pakattu *RomPaq*-nimisiksi tiedostoiksi.

Useimmat päivityspaketit sisältävät tiedoston Readme.txt. Tiedosto sisältää paketissa olevien ohjelmien tarkan kuvauksen, asennusohjeet ja vianmääritysohjeita. RomPaq-tiedostoissa oleva Readme.txt-tiedosto on saatavana vain englanniksi.

Seuraavissa osissa kerrotaan seuraavista toimenpiteistä:

- lukumuistin päivitys
- SoftPaq-paketti, joka sisältää jonkin muun kuin lukumuistin päivityksen.

Lukumuistipäivityksen lataaminen ja asentaminen



VAROITUS: Jotta tietokone ei vahingoitu tai päivityksen asennus ei epäonnistu, lataa ja asenna ROM-päivitys vain, kun tietokone on liitetty luotettavaan ulkoiseen virtalähteeseen. (Älä lataa tai asenna lukumuistipäivitystä, jos tietokone on liitetty laajennuslaitteeseen tai jos tietokone toimii akkuvirralla.) Lataamisen ja asennuksen aikana:

- Älä irrota tietokonetta pistorasiasta.
- Älä sammuta tietokonetta tai käynnistä valmius- tai lepotilaa.
- Älä aseta, poista, liitä tai irrota mitään laitetta, kaapelia tai johtoa.

Lukumuistipäivityksen lataaminen

- 1. Siirry tietokoneellesi tarkoitettuja ohjelmia sisältävälle HP:n sivuston sivulle.
 - □ Valitse **Käynnistä** > **Ohje ja tuki** ja valitse sitten ohjelmistopäivityslinkki.
 - tai -
 - ☐ Mene HP:n sivustoon osoitteessa http://www.hp.com/support.
- 2. Etsi tietokoneesi malli näytön ohjeiden mukaan ja valitse ladattava lukumuistipäivitys (ROM-päivitys).
- 3. Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti:
 - a. Kirjoita muistiin niiden lukumuistipäivitysten tiedot (päivämäärä ja nimi), jotka ovat uudempia kuin tietokoneessa oleva lukumuisti. (Sinun on ehkä osattava löytää päivitys myöhemmin, kun se on ladattu kiintolevylle.)
 - Kirjoita muistiin oletus- tai mukatettu polku kiintolevyllä, johon ROM-paketti ladataan. (Sinun on ehkä etsittävä ROM-paketti sen latauksen jälkeen.)
 - c. Lataa valittu tiedosto kiintolevyllesi online-ohjeiden mukaan.

Lukumuistipäivityksen asentaminen

Lukumuistin asennustoimenpiteet vaihtelevat. Toimi näytölle tulevien ohjeiden mukaan, kun lataus on valmis. Jos ohjeita ei näy, toimi seuraavasti:

- Avaa Windowsin Resurssienhallinta. Avaa Resurssienhallinta-ikkuna valitsemalla Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Resurssienhallinta.
- 2. Valitse Windowsin Resurssienhallinta-ikkunan vasemmasta ruudusta **Oma tietokone** ja valitse kiintolevysi tunnus. (Kiintolevyn tunnus on yleensä Paikallinen levy C.) Mene sitten aiemmin muistiin kirjoittamaasi polkuun ja kansioon, jossa päivitys sijaitsee.
- 3. Aloita asennus avaamalla kansio ja valitsemalla .exe-tunnisteen sisältävä tiedosto, esimerkiksi Tiedostonimi.exe, jolloin ROM-päivityksen asennus käynnistyy.
- 4. Suorita asennus loppuun näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.



Jos näyttöön tulee ilmoitus, että asennus onnistui, voit poistaa ladatun tiedoston kohdekansiosta.

Muun kuin lukumuistipäivityksen sisältävän SoftPaq-tiedoston lataaminen ja asentaminen

Muun kuin tietokoneen lukumuistin päivittäminen:

1.	Siirry	tiet	okonee	llesi ta	rkoite	ttuja	ohjelm	nia sisä	iltävä	lle
	HP:n	sivı	iston s	ivulle.			Ü			
	_ **	1	T7.	•	01.			11.	•	

Valitse Käynnistä > Ohje ja tuki ja valitse sitter
ohjelmistopäivityslinkki.

- tai -

Mene HP:	n sivustoon	osoitteessa	http://www.hp	.com/support.

- 2. Etsi tietokoneesi malli näytön ohjeiden mukaan ja valitse ladattava SoftPaq.
- 3. Kun olet tiedostojen latausalueella, toimi seuraavasti:
 - a. Kirjoita muistiin ladattavan SoftPaq-tiedoston päivämäärä, nimi tai muu tunniste. (Sinun on osattava löytää päivitys myöhemmin, kun se on ladattu kiintolevylle.)
 - b. Lataa SoftPaq-tiedosto kiintolevyllesi online-ohjeiden mukaan.
- 4. Kun tiedosto on ladattu, avaa Windowsin Resurssienhallinta. Avaa Resurssienhallinta-ikkuna valitsemalla **Käynnistä** > **Kaikki ohjelmat** > **Apuohjelmat** > **Resurssienhallinta**.
- 5. Valitse Resurssienhallinta-ikkunan vasemmassa ruudussa oleva **Oma tietokone** > kiintolevyn tunnus (tavallisesti Paikallinen levy C) > **SWSetup**-kansio.
 - Useimpien HP:n sivustosta ladattavien tiedostojen kohdekansio on **SWSetup**-kansio. Jos lataamaasi tiedostoa ei näy **SWSetup**-kansiossa, katso onko tiedosto **Omat tiedostot** -kansiossa.
- Valitse kohdekansiosta lataamasi ohjelmistopaketin nimi tai numero.
- 7. Valitse tiedosto, jossa on .exe-tunniste, esimerkiksi Tiedostonimi.exe. Asennus alkaa tämän jälkeen.
- 8. Suorita asennus loppuun näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.



Jos näyttöön tulee ilmoitus, että asennus onnistui, voit poistaa ladatun tiedoston **SWSetup**-kansiosta.

Järjestelmän palautus

Järjestelmän palauttaminen -apuohjelmalla voit suojata järjestelmätiedostojasi ja toimintomäärityksiä käyttämällä järjestelmän palautuskohtia.

Järjestelmän palautuskohdat ovat eräänlaisia järjestelmän pikaotoksia, jotka voidaan palauttaa. Tietokone voi myös asettaa palautuskohtia, kun asennat siihen ohjelmistoja tai laitteita. Asettamalla manuaalisesti järjestelmän palautuskohtia tarpeen mukaan voit suojata järjestelmäsi tietoja ja asetuksia. On suositeltavaa asettaa järjestelmän palautuskohtia

- ennen suurien ohjelmisto- tai laitteistomuutosten tekemistä
- säännöllisesti, kun järjestelmä toimii optimaalisesti.

Järjestelmän palautuskohdan asettaminen

Aseta järjestelmän palautuskohta käsin seuraavasti:

- 1. Valitse **Käynnistä > Ohje ja tuki > Työkalut**. (Näkyviin tulevat tietokoneen ja vianmääritystiedot.)
- 2. Valitse **Järjestelmän palautus** ja aseta palautuskohta näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Järjestelmän palautuskohdan palauttaminen

Palauta järjestelmän palautuskohta tietokoneeseen seuraavasti:

- 1. Valitse **Käynnistä > Ohje ja tuki > Työkalut**. (Näkyviin tulevat tietokoneen tiedot ja vianmääritystiedot.)
- 2. Valitse **Järjestelmän palautus** ja palauta tietokone toimivaan tilaan näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Käyttöjärjestelmän korjaaminen tai asentaminen uudelleen

Tietokoneen mukana tulevaa *käyttöjärjestelmä*-CD-levyä voidaan käyttää käyttöjärjestelmän korjaamiseen tai asentamiseen uudelleen. Kumpikin toimenpide voi kestää 1 - 2 tuntia.

- Käyttöjärjestelmän korjaaminen säilyttää tietosi ja asetuksesi.
- Käyttöjärjestelmän asentaminen uudelleen poistaa kaikki tietokoneessa olevat tiedot. Kun käyttöjärjestelmä on asennettu uudelleen, myös kaikki laiteohjaimet on asennettava uudelleen.

Suositellaan, että yrität palauttaa järjestelmän järjestelmän palautustoiminnolla ennen kuin yrität korjata tai asentaa sitä uudelleen. Palautusohjeita on aiempana tässä luvussa, kohdassa "Järjestelmän palautus".

Jos järjestelmän toimivuus ei palaudu palautustoiminnolla, yritä ensin korjata käyttöjärjestelmä. Jos järjestelmän korjaaminenkaan ei auta, voit joutua asentamaan käyttöjärjestelmän uudelleen.

Käyttöjärjestelmän korjaaminen

Voit yrittää korjata käyttöjärjestelmän menettämättä työtiedostojasi käyttämällä tietokoneen mukana tullutta *käyttöjärjestelmä*-CD-levyä:

- 1. Liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen ja käynnistä se.
- 2. Aseta *käyttöjärjestelmä*-CD-levy (tulee tietokoneen mukana) välittömästi tietokoneen optiseen asemaan.
- 3. Katkaise tietokoneesta virta pitämällä virta-/valmiustilapainiketta alhaalla viisi sekuntia.
- 4. Käynnistä tietokone painamalla virta-/valmiustilapainiketta.
- 5. Paina pyydettäessä mitä tahansa näppäintä, jotta tietokone käynnistyy levyltä. Muutaman minuutin kuluttua näkyviin tulee Tervetuloa asennukseen -ikkuna.
- 6. Jatka painamalla **Enter**. Näyttöön tulee käyttöoikeussopimusikkuna.



- 7. Hyväksy sopimus painamalla **f8**-näppäintä ja jatka asennusta. Näyttöön tulee asennusikkuna.
- 8. Korjaa valittu Windows-asennus painamalla **R**. Korjaaminen alkaa. Sen jälkeen tietokone käynnistyy uudelleen Windowsissa.

Käyttöjärjestelmän asentaminen uudestaan

Jos järjestelmän toimivuus ei palaudu järjestelmän palautustoiminnolla tai korjauksella, käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen.



VAROITUS: Kun käyttöjärjestelmä asennetaan uudestaan, tietokoneessa olevat omat tiedostot ja koneeseen tallentamasi ohjelmat menetetään. Voit suojata tietosi tekemällä varmuuskopion tiedostoistasi ennen käyttöjärjestelmän uudelleenasennusta. Tietoja ja ohjeita varmuuskopionnista saat valitsemalla **Käynnistä** > **Ohje ja tuki**. Katso myös kohtaa "Järjestelmän palautus" aikaisemmin tässä luvussa.



Uudelleenasennuksen aikana sinua voidaan pyytää antamaan tuotetunnus. Tuotetunnus on merkitty tietokoneen pohjassa olevaan Microsoft Certificate of Authenticity -aitoustodistustarraan.

Asenna käyttöjärjestelmä uudelleen tietokoneen mukana tulleelta *käyttöjärjestelmä-*CD-levyltä seuraavasti:

- 1. Liitä tietokone ulkoiseen virtalähteeseen ja käynnistä se.
- 2. Aseta käyttöjärjestelmä-CD-levy välittömästi optiseen asemaan.
- 3. Katkaise tietokoneesta virta pitämällä virta-/valmiustilapainiketta alhaalla viisi sekuntia.
- 4. Käynnistä tietokone painamalla virta-/valmiustilapainiketta.
- 5. Paina pyydettäessä mitä tahansa näppäintä, jotta tietokone käynnistyy levyltä. Muutaman minuutin kuluttua näkyviin tulee Tervetuloa asennukseen -ikkuna.
- Jatka painamalla Enter. (Näyttöön tulee käyttöoikeussopimusikkuna.)
- 7. Hyväksy sopimus painamalla **f8**-näppäintä ja jatka asennusta. (Asennusikkuna tulee näkyviin.)
- 8. Jos tietokoneeseen on asennettu Windows-käyttöjärjestelmä, paina **esc**, jotta käyttöjärjestelmä asennetaan uudestaan korjaamisen sijasta.

- 9. Aloita asennus painamalla **Enter**.
- Paina C, jos haluat asentaa käyttöjärjestelmän kyseiseen osioon.
- Valitse Alusta osio käyttämään NTFS-tiedostojärjestelmää (pika), ja paina sitten enter.
 - Aseman alustaminen poistaa kaikki nykyiset tiedostot.
- 12. Paina F, jos haluat alustaa aseman, ja noudata näytön ohjeita.
 Uudelleenasennus alkaa. Tämä vaihe saattaa kestää
 1 2 tuntia. Sen jälkeen tietokone käynnistyy uudelleen
 Windowsissa
- 13. Asenna laiteohjaimet ja ohjelmistot tietokoneen mukana toimitetulta *Application and Driver Recovery* -levyltä. Katso tarkempia ohjeita seuraavasta osasta, "Laiteohjainten ja muiden ohjelmien asentaminen uudelleen".

Laiteohjainten ja muiden ohjelmien asentaminen uudelleen

Kun käyttöjärjestelmä on asennettu, sinun on asennettava ohjaimet ja muut tarvittavat ohjelmat uudestaan.

Asenna ohjaimet uudestaan tietokoneen mukana tulleelta *Application and Driver Recovery -*CD-levyltä:

1. Kun Windows on käynnissä, aseta *Application and Driver Recovery* -CD-levy optiseen asemaan.

Jos automaattinen käynnistystoiminto ei ole käytössä, valitse **Käynnistä** > **Suorita**. Kirjoita sitten D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (missä D on optisen aseman tunnus).

2. Asenna ohjaimet näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Kun ohjaimet on asennettu, asenna tietokoneeseen haluamasi ohjelmat. Käytä tietokoneen mukana toimitettua *Application and Driver Recovery* -levyä tai toimi ohjelmiston mukana tulleiden ohjeiden mukaan.

Käyttöjärjestelmän jälleenmyyntiversion asentaminen



VAROITUS: Jos korvaat HP:n lisätoiminnot sisältävän käyttöjärjestelmän tavallisella jälleenmyyntiversiolla, lisätoiminnot menetetään. Jossakin tapauksissa näiden lisätoimintojen puuttuminen voi lukita järjestelmän tai USB-tuki voidaan menettää.

Tietokoneessa valmiina oleva Windows-käyttöjärjestelmä tai palautus-CD-levyllä oleva käyttöjärjestelmä sisältää HP:n lisätoimintoja. Lisätoiminnot parantavat käyttöjärjestelmän suorituskykyä, suojaustoimintoja ja tukea ulkoisille laitteille, kuten asemille ja PC-korteille.

Setup-apuohjelman käyttäminen

Setup-apuohjelma on esiasennettu ROM-muistissa oleva ohjelma, jossa on tietoja ja toimintoja, joita voidaan käyttää myös silloin, kun käyttöjärjestelmä ei toimi tai käynnisty.

Apuohjelmassa on tietoja tietokoneesta, ja ohjelmassa voidaan määrittää käynnistys-, salasana- ja porttiasetuksia, Setup-apuohjelman ulkoasun asetuksia ja muita asetuksia.

Setup-apuohjelman avaaminen

Voit avata useimmat asetukset seuraavasti:

- 1. Kytke tietokoneeseen virta tai käynnistä se uudelleen.
- 2. Ennen kuin Windows käynnistyy ja samalla, kun näytön vasemmassa alakulmassa lukee "Press <F10> to enter setup", paina **f10**.

Joissakin malleissa joudut kytkemään tietokoneeseen virran (uudelleenkäynnistys ei toimi), jotta pääsisit käyttämään kiintolevyn salasanan asetuksia.

Liikkuminen ja valintojen tekeminen Setup-apuohjelmassa

Setup ei toimi Windows-käyttöjärjestelmässä, eikä se tue kosketusalustan käyttöä. Liikkuminen ja valinnat tapahtuvat näppäimistöllä.

- Liiku ylä- tai alanuolinäppäimillä tai sarkaimella.
- Valitse kohde nuolinäppäimillä ja paina enter.
- Voit sulkea tietyn ikkunan ja pysyä Setup-apuohjelmassa painamalla **esc**.

Usempien apuohjelman alavalikoiden ikkunoiden alareunassa on liikkumisohjeet. Voit vähentää näppäilyjen määrää <Alt>-näppäimellä, jolloin otetaan käyttöön kiihdytystoiminto:

- 1. Paina ja pidä **alt**-näppäintä alas painettuna. (Useimpien ruudulla olevien kohteiden kirjain tai numero näkyy valittuna.)
- 2. Paina valittua kirjainta tai numeroa vastaavaa näppäimistön näppäintä kohteessa, jonka haluat valita.

Valitse esimerkiksi näytön OK-painike painamalla **alt**. Kun OK:n O-kirjain näkyy valittuna, paina **0**.

Setup-apuohjelman oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa Setup-apuohjelman oletusasetukset valitsemalla **Tiedosto > Palauta oletukset**. (Tunnistustiedot, kuten lukumuistin versiotiedot, säilytetään.)

Setup-apuohjelman lopettaminen

- Sulje apuohjelma ja tallenna nykyisen istunnon muutokset valitsemalla **Tiedosto** > **Tallenna muutokset ja lopeta**.
- Sulje apuohjelma tallentamatta nykyisen istunnon muutoksia valitsemalla **Tiedosto** > **Lopeta muuttamatta asetuksia**.

Kun olet tehnyt valintasi, Setup-apuohjelma lopetetaan ja Windows käynnistyy.

Tekniset tiedot

Tässä liitteessä annetuista tiedoista voi olla hyötyä, jos aiot käyttää tai kuljettaa tietokonetta ulkomailla tai äärimmäisissä olosuhteissa.

Tietokoneen mitat

Mitta	Metrijärjestelmä	U.S.
Korkeus (edestä)	4,51 cm	1,78 tuumaa
Korkeus (takaa)	4,97 cm	1,96 tuumaa
Leveys	39,79 cm	15,70 tuumaa
Syvyys (saranan kanssa)	28,81 cm	11,34 tuumaa

Käyttöympäristö

Tekijä	Metrijärjestelmä	U.S.				
Lämpötila						
Käyttölämpötila (muulloin kuin optista levyä kirjoitettaessa)	0° - 35 °C	32° - 95 °F				
Käyttölämpötila (optista levyä kirjoitettaessa)	5° - 35 °C	41° - 95 °F				
Poissa käytöstä	–20° - 60 °C	–4° - 140 °F				
Suhteellinen kosteus (tiivistymätön)						
Käytössä	10 % - 90 %	10 % - 90 %				
Poissa käytöstä	5 % - 95 %	5 % - 95 %				
Suurin korkeus (paineistamaton)						
Käytössä	-15 m - 3 048 m (Huom: negatiivinen korkeus = korkeus merenpinnan alapuolella)	–50 - 10 000 jalkaa				
Poissa käytöstä	–15 - 12 192 m	–50 - 40 000 jalkaa				

Nimellinen virransyöttö

Tietokone toimii tasavirralla, jota saadaan vaihtovirta- tai tasavirtalähteestä. Vaikka tietokonetta voidaan käyttää itsenäisen tasavirtalähteen avulla, suositellaan, että sitä käytetään vain tuetun verkkovirtalaitteen (vaihtovirtasovitin, muuntaja) kanssa.

Tämä tietokone voi käyttää tasavirtaa, joka on seuraavien määritysten mukainen:

Virransyöttö	Nimellisarvo			
Käyttöjännite	19,0 V DC / virta 7,1 A tai 9,5 A / teho 135 W tai 180 W*			
Käyttövirta	7,1 A tai 9,5 A			
*Katso virtajärjestelmän tiedot tietokoneesta.				

Tämä tuote on suunniteltu Norjassa käytettäviin tietotekniikan sähköjärjestelmiin, joiden vaihejännite on korkeintaan 240 Vrms.

Laajennusporttien tuloja lähtösignaalit

Tässä kohdassa esitetyistä laajennusporttien signaaleihin liittyvistä tiedoista voi olla hyötyä, jos aiot käyttää jotakin lisävarusteena saatavaa tietokoneen laajennusporttiin 2 liitettävää laitetta.

Laajennusportti 2 on kuvattu osassa "Oikean sivun osat", Luku 1.



Tietokoneessa on vain yksi laajennusportti. Termi laajennusportti 2 tarkoittaa laajennusportin tyyppiä.

Lisävarusteena saatavat HP -laajennuslaitteet, jotka liitetään tietokoneen laajennusporttiin 2, sisältävät HP xb2000 Notebook Expansion Base -laajennusalustan (joissakin yhteyksissä käytetään myös nimitystä laajennuskanta) tai HP xc2000 Notebook All-in-One -mediakaapelin.

Seuraavassa taulukossa on esitetty tietokoneen laajennusportin 2 tukemat tulo- ja lähtösignaalit:



Kaikki laajennuslaitteet eivät tue näitä ominaisuuksia.

Toiminto	Tuki	
USB 2.0	Kyllä	
10/100 Ethernet	Kyllä	
Gigabit Ethernet	Ei	
IEEE 1394 (4-nastainen portti)	Kyllä	
IR-portti (vain optista kauko-ohjainta varten)	Kyllä	
Virransyöttö	135 W tai 180 W*	
Komposiittivideo	Kyllä	
S-video	Kyllä	
Eroteltu videosignaali (komponenttivideo)	Kyllä	
S/PDIF-ääniliitäntä	Kyllä	
DVI	Ei	
Kuulokkeiden tai kaiuttimen äänilähtöliitäntä	Kyllä	
Mikrofonin äänituloliitäntä	Kyllä	
*Katso virtajärjestelmän tiedot tietokoneesta.		

Käyttöympäristöä koskevan tiedon etsiminen

Tässä liitteessä kerrotaan tietokoneen käytöstä äärimmäisissä olosuhteissa.

- Vastaavia tietoja akkujen säilyttämisestä on kohdassa "Akun säilyttäminen", Luku 3.
- Tietoja auringonvalon, ultraviolettivalon, röntgensäteiden tai magneettikenttien vaikutuksesta on *Ylläpito*, *lähetys ja kuljetus* -oppaassa *Notebook Documentation* -CD-levyllä.

Hakemisto

1394-laitteet 6–4, 7–2 1394-liitin 1–13 1394-portti käyttäminen 6–4, 7–2 laajennuslaitteen tuki A–4 tunnistaminen 1–13 A akku irrottaminen 3–26 kalibroiminen 3–21 lataaminen 3–17, 3–21, 3–23 latauksen purkaminen 3–22 latauksen tarkkaileminen 3–18 milloin kannattaa poistaa 3–5 säilyttäminen 3–24 tunnistaminen 1–18 vaihtaminen 3–26 virransäästön asetukset 3–25 akkumittari 3–14, 3–18 akkupaikka akun irrottaminen 3–26 tunnistaminen 1–14 akkuvirta	akun heikko varaustila 3–18 akun merkkivalo 1–7, 3–16 akun vapautussalpa käyttäminen 3–26 tunnistaminen 1–14 alueasetukset DVD 4–13 television värijärjestelmä 4–8 Apple iTunes 4–10 Application and Driver Recovery -levy 9–12 asemat esittely 7–2 järjestelmän käynnistäminen 7–15 käsitteleminen 7–3 lisääminen 7–2 lähettäminen 7–3 turvallisuusohjeet 7–3 turvallisuusriskit 7–3 tyypit 7–1 valmiustilan tai lepotilan käytön välttäminen 7–14 Katso myös kiintolevy, sisäinen ja optiset asemat.
	asiakastuki 1–20, 2–7
säästäminen 3–25	

audiolähtöliitäntä (kuulokkeet)	D digitaalinen asemapaikka
liittäminen 4–4	digitaalisen aseman
tunnistaminen 1–10, 4–3	irrottaminen 7–19
audiotulo (mikrofoni) -liitäntä	Digital Driven asettaminen
käyttäminen 4–4	paikalleen 7–18
liittäminen 4–4	tunnistaminen 1–12
tunnistaminen 1–10, 4–3	
automaattinen	digitaalisen aseman kaapeli
käynnistys 7–13	digitaalisen aseman
_	vapautuspainike 1–13
BIOS (Basis Issuet Outsut	digitaalisen tallennusvälineen merkkivalo 6–14
BIOS (Basic Input-Output	
System) 9–2	Digitaalisen tallennusvälineen
Katso myös ROM.	paikka 1–12
С	digitaaliset muistikortit asettaminen
caps lock -merkkivalo 1–5	***************************************
CD-äänilevy. Katso CD-levyt	paikalleen 6–15
CD-levyjen luontiohjelma	irrottaminen 6–16
CD-levyjen luominen 4–14	käynnistäminen
käyttöä edeltävät	uudelleen 6–17
valmistelut 4–14	käytöstä poistaminen 6–17
UDF-kehote 4–15	Memory Stick (MS) 6–13
CD-levyt	Memory Stick Pro
asettaminen	(MSP) 6–13
paikalleen 7–10	multimediakortti
irrottaminen 7–11, 7–12	(MMC) 6–13
järjestelmän	Secure Digital (SD)
käynnistäminen 7–15	-muistikortti 6–13
kutsunäppäimet 2–9, 2–10	Secure Digital
luominen 4–14	Input/Output
toistaminen 4–12	(SDIO) 6–13
Katso myös levyt,	SmartMedia
tallennusvälineet	(SM) -kortti 6–13
ja DVD-levyt.	xD Picture Card (XD) 6–13
CD-ROM-asema	
Katso optiset asemat.	

digital drive -asema	ExpressCard-korttipaikan
irrottaminen 7–19	suojus 6–10
käyttäminen 7–15	ExpressCard-paikka
SD-muistikortin	ExpressCard-kortin
asentaminen 7–16	asettaminen
DriveLock 5–17	paikalleen 6–10
DVD-asema.	ExpressCard-kortin
Katso optiset asemat.	poistaminen 6–12
DVD-levyt	tunnistaminen 1–12
alueasetukset 4–13	F
asettaminen paikalleen 7–10 irrottaminen 7–11, 7–12 järjestelmän käynnistäminen 7–15 kutsunäppäimet 2–9, 2–10 luominen WinDVD-ohjelmalla 4–16 toistaminen 4–12 toistaminen WinDVD-ohjelmalla 4–12 <i>Katso myös</i> CD-levyt, levyt ja tallennusvälineet. E ExpressCard asettaminen paikalleen 6–10 asetusten määrittäminen 6–10 irrottaminen 6–12	flash-muistikortti <i>Katso</i> digitaaliset muistikortit Fn-näppäin 1–3, 2–4 <i>Katso myös</i> toimintonäppäimet. H HP USB Digital Drive asettaminen paikalleen 7–18 irrottaminen 7–19 käyttäminen 7–15 SD-muistikortin asentaminen 7–16 <i>Katso myös</i> USB Digitat Driven kaapeli. HP-järjestelmänvalvojan asetussalasana 5–13 huolto, yhteyden ottaminen 5–7
irrottaminen 6–12	yhteyden ottaminen 5–7
tunnistaminen 6–9	

1	järjestelmän palautuspiste
ilmanottoaukot 1–15	asettaminen 9–8
ilmanvaihtoaukot	palauttaminen 9–8
pohja 1–15	järjestelmän
takana olevat 1–9	varmuuskopioiminen 9–8
vasen sivu 1–11	järjestelmänvalvojan
Internet-selaimen	asetussalasana 5–8
kutsunäppäin 2–7	järjestelmänvalvojan
InterVideo WinDVD Creator	salasana 5–8
DVD-levyjen	järjestelmätiedot 2–6
luominen 4–16, 4–17	järjestelmätietojen
esittely 4–10	tarkistaminen 2–6
InterVideo WinDVD Player	järjestelmätietotarra 1–19
alueasetusten	K
käyttäminen 4–13	kaiuttimet
asentaminen	käyttäminen 4–1
uudestaan 4–11	tunnistaminen 1–7, 4–1
esittely 4–10	ulkoinen 4–3
käyttäminen 4–11	kiintolevy
virheilmoitus 4–12	DriveLock 5–17
J	kiintolevyasema, sisäinen
johdot	esittely 7–1, 7–4
modeemi 1–13, 1–17, 8–1	lepotilatiedoston
S-video 4–6	tarvitsema tila 6–18
USB Digital Drive	vaihtaminen 7–5
verkko 1–13, 1–17, 8–3	vapaan tilan
ääni 4–5	näyttäminen 6–18
Katso myös virtajohto.	kiintolevyn kansi 7–6, 7–9
järjestelmä ei vastaa,	kiintolevyn
hätäsammutustoimet 3–10	kiinnitysruuvit 7–6, 7–9
järjestelmän	kiintolevyn
lukittuminen 3–10	merkkivalo 1–7, 7–4
Järjestelmän palauttaminen	morkaro 1-1, 1-7
-apuohjelma 9–8	
-apuonjenna 7-0	

kiintolevypaikka	kosteutta koskevat tiedot A–2
kiintolevyaseman	Kuluttaja-IR 1–7
vaihtaminen 7–5	kutsunäppäimet
kiintolevyn	esittely 2–3
asentaminen 7–7	pikaopas 2–5
tunnistaminen 1–14	toimenpiteet 2–6
komposiittivideosignaalia	toimintonäppäinten
käyttävät laitteet 2–8	paikat 1–3
korkeus, tietokone A-1	virranhallinta-asetusten
korkeutta koskevat tiedot A–2	muuttaminen 3–13
kortti- ja vastakepalvelut,	kutsunäppäinkomennot
PC-kortti 6–5, 6–10	Internet Explorer 2–7
kortti Katso ExpressCard,	näytön kirkkaus 2–9
muisti, PC-kortti ja	näytön vaihtaminen 2–7
digitaaliset muistikortit.	Ohje ja tuki -keskus 2–7
korttipaikat	Pikaopas 2–5
Digital Media 1–12	QuickLock 2–9
ExpressCard 1–12	tulostusasetusikkuna 2–7
muisti 6-17	valmiustilan
PC-kortti 1–12	käynnistäminen
SD-kortti 6–13	2–8, 3–8, 3–11
vaijerilukko 1–8	kuulokkeet 4–3, 4–4
kosketusalusta	kuulokkeiden liitäntä
asetusten	liittäminen 4–4
määrittäminen 2–3	tunnistaminen 1–10, 4–3
käytöstä poistaminen 2–3	käynnistysjärjestys 7–15
käyttäminen 2–3	käynnistyssalasana 5–8, 5–10
osat 1–2, 2–2	käyttäjän salasanat 5–8
tunnistaminen 1–2, 2–2	käyttöjärjestelmä
valmiustilan	asentaminen
lopettaminen 3–11	uudestaan 9–9, 9–11
Kosketusalustan	jälleenmyyntiversion
merkkivalo 1–2, 2–2	asentaminen 9–13
kosketusalustan	korjaaminen 9–9
painikkeet 1–2, 2–2	lataaminen 3–9

Microsoft Certificate	kokoonpanon
of Authenticity	muuttaminen 3–4
-aitoustodistuksen	käynnistäminen
tarra 1–19	1-4, 3-6, 3-12
sammuttaminen 3–9, 3–10	käytön välttäminen
tuotetunnusnumero 1-19	tallennusvälineen
Käyttöjärjestelmä-levy	käytön aikana 7–14
9–10, 9–11	käytöstä poistaminen 3–4
käyttöjärjestelmän	käyttäminen 3–4
korjaaminen 9–9	määritelmä 3–4
käyttöympäristöä koskevat	ottaminen käyttöön 3–5
tekniset tiedot A-1, A-2	palauttaminen
L	1-4, 3-4, 3-12
laajennusportti 2	säätimet ja merkkivalot 3–8
tuetut signaalit A–3	tallennusvälineiden
tunnistaminen 1–13	käyttö 3–7
laiteohjainten asentaminen	leveys, tietokone A–1
uudelleen 9–12	levykelkka 7–10, 7–11
laitteiden käytön	levyt
estäminen 5–20	Application and Driver
laitteiden ottaminen	Recovery 9–12
pois käytöstä 5–20	kutsunäppäimet 2–9, 2–10
laitteiston ominaisuudet 1–1	käyttöjärjestelmä 9–11
laitteisto-osat, tietojen	toistaminen 4–12
näyttäminen 2–6	Katso myös CD-levyt,
langaton verkko 8–4	tallennusvälineet
langattoman laitteen	ja DVD-levyt.
hyväksyntätarrat 1–19	liitinvastake
langattoman laitteen	audiolähtö
merkkivalo 1–5	kuulokkeet) 1–10, 4–4
lentokenttien turvalaitteet 7–3	audiotulo (mikrofoni)
lepotila	1–10, 4–3, 4–4
asetusten	RJ-11 (modeemi) 1–13
määrittäminen 3–13	RJ-45 (verkko) 1–13
esittely 3–4	S-videolähtö 1–8, 4–6

liittimet asema 7–3	modeemin hyväksyntätarra 1–19
virta 1–8	modeemisovitin 1–18
lokero, muisti	muisti
Katso muistilokero.	lisääminen 6–17
lukittunut	määrän tarkistaminen 6–18
järjestelmä 1–4, 3–10	Muistikortti, SD 7–16
lukitussalvat, akku 3–27	muistilokero
lämpötila	käynnistäminen 6–20
akun säilyttäminen 3–24	sulkeminen 6–23
tekniset tiedot A–2	tunnistaminen 1–14
	muistimoduulit
M	poistaminen tai
maakohtainen	asettaminen 6–19
modeemisovitin 1–18	tuetut 6–17
mallin numero 9–2	MultiMediaCard 6–13
Microsoft Certificate	multimediaohjelmisto 4–9
of Authenticity	mykistyspainike 1–6, 4–2
-aitoustodistuksen	
tarra 1–19, 9–11	N
mikrofoniliitäntä	Network Service
käyttäminen 4–4	Boot -kehote 8–3
liittäminen 4–4	Norton AntiVirus 5–3
tunnistaminen 1–10, 4–3	Notebook Documentation
mikrofonit 4–4	-CD-levy 1–20
mitat, tietokone A–1	NTSC-värijärjestelmä 4–8
modeemi	num lock -merkkivalo 1–5
hyväksyntätarra 1–19	numero:tuotetunnus 1–19
liittäminen 8–2	numeronäppäimistö 1–3, 2–11
RJ-11 (modeemi)	näppäimet
-liitäntä 1–13	digitaalisen
tekniset tiedot 8–1	aseman vapautus 1–13
Modeemi ja verkko -opas 1–20	Fn 1–3, 2–4
modeemijohto 1–13, 1–17	kosketusalusta 1–2, 2–2
modeemiliitäntä Katso RJ-11	kutsunäppäimet
(modeemi)-liitäntä.	2-3, 2-4, 2-5, 2-6

numero-	0
näppäimistö 1–3, 2–11	Ohje ja tuki -keskus
optisen aseman	kutsunäppäin 2–7
vapautuspainike 1–10	lisätietoja 2–7
PC-kortin vapautus-	Ohje- ja tukiopas 1–20
painike 1–12, 6–8	ohje, asiakas 1–20, 2–7
pikakäynnistys 2–12	ohjeet 1–20
pikanäppäin 2–3, 2–5, 2–6	ohjelmisto
toiminto 1–3, 2–4	akkumittari 3–18
vaimennus 1–6, 4–2	asentaminen uudestaan 9–9
virta/valmiustila 1–4	automaattinen
Windows 1–3	käynnistys 7–13
Windows-sovellus-	InterVideo WinDVD
näppäin 1–3	Player 4–11
Katso myös näppäimet	korjaaminen 9–9
ja salvat.	multimedia 4–9
Katso myös painikkeet,	palomuuri 5–5
toimintonäppäimet	päivittäminen 9–2
ja salvat.	RomPaq 9–4
äänenvoimakkuus 1–6, 4–2	Setup-apuohjelma 9–13
näytön kirkkaus 2–9	SoftPaq 9–4
näytön kytkin	suojaustoiminnot 5–1, 5–2
toiminnon	verkko 8–3
vaihtaminen 3–13	virustorjunta 5–3
tunnistaminen 3–8	ohjelmistojen
näytön portti, ulkoinen 1–8	palauttaminen 9–8
näytön vaihtaminen 2–7	ohjelmistojen
näytön vapautussalpa 1–7	versionumerot 2–6
näyttö	ohjelmistopäivitykset
kirkkaus 2–9	esittely 9–2
näyttökuvan	hankkiminen 9–4
siirtäminen 2–7	lataaminen
näyttö, näyttökuvan	ja asentaminen 9–4, 9–6
vaihtaminen 2–7	optisen aseman
	vapautuspainike 1–10

optiset asemat	Pikakäynnistyspainikkeet
esittely 7–1, 7–10	tunnistaminen 1-6, 2-12
käynnistysjärjestys 7–15	pikakäynnistyspainikkeet
tunnistaminen 1–10	toiminnon
valmiustilan tai lepotilan	määrittäminen 2–13
käytön välttäminen 7–14	tunnistaminen 2–12
Katso myös asemat.	pikanäppäimet
optiset levyt. Katso CD-levyt,	esittely 2–3
levyt ja DVD-levyt.	pikaopas 2–5
osoitinlaite	toimenpiteet 2–6
asetusten	pikanäppäinkomento 2-5, 2-6
määrittäminen 2–3	poistoilma-aukot
siirtäminen 2–3	takana olevat 1–9
P	vasen sivu 1–11
painikkeet	portit
Pikakäynnistys 1–6, 2–12	1394 1–13
PAL-M-värijärjestelmä 4–8	laajennusportti 2 1–13
palomuuriohjelma 5–5	ulkoinen näyttö 1–8
PAL-värijärjestelmä 4–8	USB
PC-kortin	1-8, 1-10, 1-13, 7-20
valintatoiminnot 6–5	Preboot eXecution
PC-kortin vapautuspainike	Environment (PXE) 8–3
käyttäminen 6–8	PXE (Preboot eXecution
tunnistaminen 1–12	Environment) 8–3
PC-kortti	Q
asettaminen paikalleen 6-6	QuickLock-kutsu-
asetusten	näppäin 2–9, 5–6
määrittäminen 6–5	11appa111 2–9, 5–0
irrottaminen 6–8	R
lopettaminen	radiotaajuussäteilyn
6–8, 6–12, 6–16	altistumisraja 8–4
toiminnot 6–5	RJ-11 (modeemi) -liitäntä
tyypit 6–5	modeemin
PC-korttipaikka	käyttäminen 8–1
suojuksen irrottaminen 6–6	tunnistaminen 1–13
tunnistaminen 1–12	

RJ-45-verkkoliitäntä	SoftPaq
käyttäminen 8–2	kuvaus 9–4
tunnistaminen 1–13	lataaminen
ROM	ja asentaminen 9–6
lataaminen	Sonic RecordNow! 4–10
ja asentaminen 9–4	sovellukset Katso ohjelmistot.
määritelmä 9–2	ohjelmistopäivitykset
päivitysten	sovitin, maakohtainen
hankkiminen 9–4	modeemisovitin 1–18
versionumeron	staattinen sähkö 6–19, 7–3
tarkistaminen 9–3	suojaussalasana 3–15
ROMPaq-tiedoston	suojaustoiminnot 5–1, 5–2
lataaminen 9–4	S-videokaapeli 4–6
S	S-videolähtöliitäntä
salasanat	tunnistaminen 1–8
DriveLock 5–17	videojohdon
esittely 5–7	liittäminen 4–6
huomattavat seikat 5–9	S-videolaitteet
käynnistyssalasana 5–10	kuvan näyttäminen 4–7
käyttäminen 5–8	liittäminen 4–5
tallentaminen 5–7	lähetystyypit 2–8
Valmiustila 3–15	sähkötarkastusviranomaisten
salvat	ilmoitukset
akun lukitseminen 3-27	järjestelmätietotarra 1–19
akun vapautus 1–14	langattoman laitteen
näytön vapautus 1–7	hyväksyntätarra 1–19
Katso myös painikkeet,	modeemin
näppäimet.	hyväksyntätarra 1–19
sammutus Katso tietokoneen	Sähkötarkastusvirano-
sammuttaminen 3–5	maisten ilmoitukset
sarjanumero 1–19, 9–2	ja turvallisuusohjeet
SD-muistikortti 7–16	-opas 1–20
Setup-apuohjelma 9–13	Sähkötarkastusvirano-
siirtoheitin	maisten ilmoitukset
liittäminen 1–8	ja turvallisuusohjeet
näytön vaihtaminen 2–7	-opas 1–20

T	tietokoneen kuljettaminen
tallennusvälineet ks.	matkoilla
materiaali	akun lämpötila-
tarrat	vaatimukset 3–24
järjestelmä 1–19	käyttöympäristöä koskevat
langattoman laitteen	tekniset tiedot A-2
hyväksyntä 1–19	langattoman laitteen
Microsoft Certificate of	hyväksyntätarra 1–19
Authenticity 1–19, 9–11	modeemin
modeemin	hyväksyntätarra 1–19
hyväksyntätarra 1–19	sarjanumero 1–19
tuotetunnus 1–19	tietokoneen mitat A-1
tekijänoikeuksien alainen	tietokoneen näytön
aineisto 7–14	sulkeminen 3–13
tekninen tuki 1–20	tietokoneen sammuttaminen
Katso myös	1-4, 3-5, 3-9
Ohje ja tukipalvelut.	tietokoneen tuotesarja 9–2
tekniset tiedot	tietokoneen tuotetiedot 9–2
käyttöympäristö A-2	tallennusvälineet
mitat A-1	Katso myös CD-levyt,
modeemi 8-1	levyt ja DVD-levyt.
nimellinen	tietovälineet
virransyöttö A–3	asettaminen
verkko 8–2	paikalleen 7–10
televisio	automaattisen
liittäminen 4–5	käynnistyksen
värijärjestelmän	estäminen 7–13
vaihtaminen 4–8	irrottaminen, virtalähde
äänijohdon liittäminen 4–3	saatavana 7–11
tietokoneen	irrottaminen, virtalähdettä
käynnistäminen 3-9	ei saatavana 7–12
	käsitteleminen 7–3
	lentokenttien
	turvalaitteet 7–3
	sisällön
	tarkasteleminen 7–13

toimintonäppäimet tunnistaminen 1–3, 2–4 valmiustilatoiminnon muuttaminen 3–13 Katso myös fn-näppäin. torkkupainike 2–8, 3–13 torkkutilaKatso valmiustila. tuetut signaalit A–4 tuetut videolähetystyypit 2–8 tuki, asiakas 1–20, 2–7 tulostusasetusikkunan kutsunäppäin 2–7 tuotetunnusnumero 1–19 tuotetunnustarra 1–19 Turvallisen ja mukavan työympäristön opas 1–20 tuulettimen aukot 1–9, 1–11, 1–15 työmuisti (RAM) 6–17 Tärkeät suojauspäivitykset Windows XP -käyttöjärjestelmää varten 5–4 U UDF-kehote 4–15 ulkoinen VGA-tuki 2–8 ulkoisen näytön portti 1–8 USB Digital Driven kaapeli USB-keskitin 6–2 USB-laitteet käyttäminen 6–3 liittäminen 6–3	USB-portit tunnistaminen 1–8, 1–10, 1–13 USB Digital Drive -aseman liittäminen 7–20 USB-tuki 6–3 uudelleen käynnistäminen (hätäsammutus) 3–10 uudelleen käynnistäminen (hätäsammutustoimet) 3–10 V vaijerilukko, kiinnittäminen 5–21 vaijerilukon kiinnityspaikka 1–8 valintatoiminnot, PC-kortti 6–5, 6–10 valmiiksi tallennetut apuohjelmat Katso ohjelmistot Valmiustila asetusten määrittäminen 3–13 esittely 3–3 kutsunäppäin 2–8, 3–8 käynnistäminen 3–6, 3–11 käytön välttäminen tallennusvälineen käytön aikana 7–14 lopettaminen 1–4, 3–11 säätimet ja merkkivalot 3–8 tallennusvälineiden käyttö 3–7 virran/valmiustilan merkkivalo 1–7
---	--

valot	video-CD- ja DVD-levyt
akku 1–7, 3–16	Katso CD-levyt, levyt ja
caps lock 1–5	DVD-levyt.
digitaaliset	videolaitteet
tallennusvälineet 6–14	kuvan näyttäminen 4–7
kiintolevyn	liittäminen 4–5
toiminta 1–7, 7–4	videonauhuri
kosketusalusta 1–2, 2–2	audiolähtöliitäntä 4–3
langaton 1–5	liittäminen 4–5
num lock 1–5	virheilmoitus "Tältä alueelta
verkkovirta 1-7, 3-16	lähtöisin olevaa sisältöä ei
virta/valmiustila 1-7, 3-16	voida toistaa" 4–12
varmuuskopiointi,	virran säästäminen 3-25
järjestelmä 9–8	virran/valmiustilan
vastakepalvelu	merkkivalo
ExpressCard 6–10	1-7, 3-3, 3-8, 3-16
PC-kortti 6–5	virranhallinta-asetukset 3-13
verkko	Virranhallinta-
nopeus 8–2	asetukset-ikkuna 3-13
tekniset tiedot 8–2	virrankäyttömallin
yhteyden luominen ja	vaihtaminen 3–15
katkaiseminen 8–3	virta
verkkokaapeli	asetusten
liittäminen 1–13, 8–3	määrittäminen 3–13
tunnistaminen 1–17	oletusasetukset 3–7
verkkoliitäntä Katso RJ-45	säästäminen 3–4, 3–25
(verkko)-liitäntä.	säätimet 3–8
verkkovirran	uudelleen käynnistäminen
merkkivalo 1-7, 3-16	(hätäsammutus) 3–10
verkkovirta Katso virta.	valmiustila 3–11
verkkovirtalaite	Katso myös akku,
käyttäminen 3–1	virta-/valmiustilapainike
tunnistaminen 1–18	ja virran/valmiustilan
vianmääritys	merkkivalo.
lukittunut järjestelmä 1–4	
Vianmääritysopas 1–20	

virta-/valmiustilapainike
toiminnon
vaihtaminen 3–13
tunnistaminen 1–4, 3–8
virtajohto 1–17 *Katso myös* johdot.
virtalähde
vaihtaminen 3–17
valitseminen 3–1
virtaliitin 1–8
virukset,
virustorjuntaohjelmisto 5–3
virustorjuntaohjelma 5–3

W

Windows Media Player 4–10 Windows MovieMaker 4–10 Windows-näppäin 1–3 Windows-sovellusnäppäin 1–3 WinDVD alueasetusten käyttäminen 4–13 WinDVD Player *Katso* InterVideo WinDVD Player. 4–11

Y

Ylläpito, lähetys ja kuljetus -opas 1–20

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen 4–2 äänenvoimakkuuden säätimet 4–3 äänenvoimakkuusnäppäimet 1–6, 4–2 äänijohto, audiokaapeli 4–5 äänilaitteen kytkeminen 4–3